

62-081 Wysogotowo
ul. Wierzbowa 177
office@a4m.com.pl



tel. +48 798 788 625
tel. +48 789 234 323
fax +4861 666 01 36

Stan magazynowy na dzień wtorek 21 wrzesień 2021

Spis Treści, kliknij na link, aby przejść do wybranej sekcji

Lp.	Opis	Typ						
1	Koła Pasowe	SPA	SPB	SPC	SPZ			
2	Tuleje Taper Bush	Śruby	Tuleje Calowe		Metryczne:	1008	1108	1210
		1215	1610	1615	2012	2517	3020	3030
		3525	3535	4030	4040	4545	5040	5050
3	Sprzęgła Kłowe/Łańcuchowe							
4	Sprzęgła HRC							
5	Sprzęgła Zębate							
6	Łożyska							
7	Łańcuchy							
8	Koła Łańcuchowe Piasta							
9	Koła Łańcuchowe Taper Bush							
10	Koła Łańcuchowe Tarcza							
11	Piasty do przyspawywania							
12	Listwy i Koła Modułowe							
13	Pierścienie rozprężno-zaciskowe							
14	Sprzęgła Oponowe FLEX							
15	Reduktory A4M							

62-081 Wysogotowo
ul. Wierzbowa 177
office@a4m.com.pl



tel. +48 798 788 625
tel. +48 789 234 323
fax +4861 666 01 36

Stan magazynowy na dzień wtorek 21 wrzesień 2021

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
1	Koło pasowe SPA- 63x1		1008 188
2	Koło pasowe SPA- 63x2		1008 10
3	Koło pasowe SPA- 67x1		1108 18
4	Koło pasowe SPA- 67x2		1108 34
5	Koło pasowe SPA- 71x1		1108 44
6	Koło pasowe SPA- 71x2		1108 54
7	Koło pasowe SPA- 75x1		1108 10
8	Koło pasowe SPA- 75x2		1108 4
9	Koło pasowe SPA- 80x1		1210 38
10	Koło pasowe SPA- 80x2		1210 68
11	Koło pasowe SPA- 80x3		1210 0
12	Koło pasowe SPA- 85x1		1210 10
13	Koło pasowe SPA- 85x2		1210 5
14	Koło pasowe SPA- 85x3		1210 42
15	Koło pasowe SPA- 90x1		1210 51
16	Koło pasowe SPA- 90x2		1610 125
17	Koło pasowe SPA- 90x3		1610 28
18	Koło pasowe SPA- 90x4		1615 8
19	Koło pasowe SPA- 90x5		1615 0
20	Koło pasowe SPA- 95x1		1210 20
21	Koło pasowe SPA- 95x2		1610 19
22	Koło pasowe SPA- 95x3		1610 0
23	Koło pasowe SPA- 95x4		1615 0
24	Koło pasowe SPA-100x1		1610 5
25	Koło pasowe SPA-100x2		1610 41
26	Koło pasowe SPA-100x3		1610 147
27	Koło pasowe SPA-100x4		1615 0
28	Koło pasowe SPA-100x5		1615 0
29	Koło pasowe SPA-106x1		1610 27
30	Koło pasowe SPA-106x2		1610 8
31	Koło pasowe SPA-106x3		1610 4
32	Koło pasowe SPA-106x4		2012 0
33	Koło pasowe SPA-112x1		1610 113
34	Koło pasowe SPA-112x2		1610 31
35	Koło pasowe SPA-112x3		2012 23
36	Koło pasowe SPA-112x4		2012 0
37	Koło pasowe SPA-112x5		2012 0
38	Koło pasowe SPA-118x1		1610 27
39	Koło pasowe SPA-118x2		1610 41
40	Koło pasowe SPA-118x3		2012 243
41	Koło pasowe SPA-118x4		2012 0
42	Koło pasowe SPA-118x5		2012 17
43	Koło pasowe SPA-125x1		1610 53
44	Koło pasowe SPA-125x2		1610 22
45	Koło pasowe SPA-125x3		2012 49
46	Koło pasowe SPA-125x4		2012 0
47	Koło pasowe SPA-125x5		2012 25
48	Koło pasowe SPA-132x1		1610 43
49	Koło pasowe SPA-132x2		2012 20
50	Koło pasowe SPA-132x3		2012 6
51	Koło pasowe SPA-132x4		2517 2
52	Koło pasowe SPA-132x5		2517 0
53	Koło pasowe SPA-132x6		2517 0

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
54	Koło pasowe SPA-140x1		29
55	Koło pasowe SPA-140x2		43
56	Koło pasowe SPA-140x3		43
57	Koło pasowe SPA-140x4		1
58	Koło pasowe SPA-140x5		1
59	Koło pasowe SPA-150x1		43
60	Koło pasowe SPA-150x2		19
61	Koło pasowe SPA-150x3		19
62	Koło pasowe SPA-150x4		4
63	Koło pasowe SPA-150x5		6
64	Koło pasowe SPA-160x1		39
65	Koło pasowe SPA-160x2		20
66	Koło pasowe SPA-160x3		18
67	Koło pasowe SPA-160x4		10
68	Koło pasowe SPA-160x5		2
69	Koło pasowe SPA-160x5		2
70	Koło pasowe SPA-170x11		0
71	Koło pasowe SPA-170x1		19
72	Koło pasowe SPA-170x2		11
73	Koło pasowe SPA-170x3		11
74	Koło pasowe SPA-170x4		17
75	Koło pasowe SPA-170x5		0
76	Koło pasowe SPA-170x5		0
77	Koło pasowe SPA-170x6		0
78	Koło pasowe SPA-180x1		16
79	Koło pasowe SPA-180x2		18
80	Koło pasowe SPA-180x3		2
81	Koło pasowe SPA-180x4		2
82	Koło pasowe SPA-180x5		3
83	Koło pasowe SPA-180x6		3
84	Koło pasowe SPA-190x1		6
85	Koło pasowe SPA-190x1		13
86	Koło pasowe SPA-190x1		0
87	Koło pasowe SPA-190x1		0
88	Koło pasowe SPA-190x2		15
89	Koło pasowe SPA-190x2		20
90	Koło pasowe SPA-190x2		0
91	Koło pasowe SPA-190x2		0
92	Koło pasowe SPA-190x3		11
93	Koło pasowe SPA-190x4		9
94	Koło pasowe SPA-190x4		0
95	Koło pasowe SPA-190x5		0
96	Koło pasowe SPA-190x6		6
97	Koło pasowe SPA-200x1		3
98	Koło pasowe SPA-200x2		10
99	Koło pasowe SPA-200x3		30
100	Koło pasowe SPA-200x3		126
101	Koło pasowe SPA-200x4		10
102	Koło pasowe SPA-200x5		2
103	Koło pasowe SPA-200x6		0
104	Koło pasowe SPA-212x1		23
105	Koło pasowe SPA-212x2		5
106	Koło pasowe SPA-212x3		3
107	Koło pasowe SPA-212x4		0
108	Koło pasowe SPA-224x1		4
109	Koło pasowe SPA-224x2		14
110	Koło pasowe SPA-224x3		4
111	Koło pasowe SPA-224x4		0
112	Koło pasowe SPA-224x5		1

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
113	Koło pasowe SPA-224x6		0
114	Koło pasowe SPA-236x1		9
115	Koło pasowe SPA-236x2		9
116	Koło pasowe SPA-236x3		14
117	Koło pasowe SPA-236x4		3
118	Koło pasowe SPA-236x5		0
119	Koło pasowe SPA-250x1		5
120	Koło pasowe SPA-250x2		6
121	Koło pasowe SPA-250x3		2
122	Koło pasowe SPA-250x4		10
123	Koło pasowe SPA-250x5		0
124	Koło pasowe SPA-280x1		4
125	Koło pasowe SPA-280x2		3
126	Koło pasowe SPA-280x3		11
127	Koło pasowe SPA-280x4		10
128	Koło pasowe SPA-280x5		0
129	Koło pasowe SPA-300x1		2
130	Koło pasowe SPA-300x2		10
131	Koło pasowe SPA-300x3		0
132	Koło pasowe SPA-300x4		19
133	Koło pasowe SPA-300x4		0
134	Koło pasowe SPA-300x5		25
135	Koło pasowe SPA-315x1		5
136	Koło pasowe SPA-315x2		3
137	Koło pasowe SPA-315x3		1
138	Koło pasowe SPA-315x4		0
139	Koło pasowe SPA-315x4		4
140	Koło pasowe SPA-315x5		13
141	Koło pasowe SPA-315x6		0
142	Koło pasowe SPA-355x1		0
143	Koło pasowe SPA-355x2		0
144	Koło pasowe SPA-355x3		3
145	Koło pasowe SPA-355x4		0
146	Koło pasowe SPA-355x5		0
147	Koło pasowe SPA-400x2		0
148	Koło pasowe SPA-400x3		1
149	Koło pasowe SPA-400x4		2
150	Koło pasowe SPA-400x5		0
151	Koło pasowe SPA-450x2		33
152	Koło pasowe SPA-450x3		13
153	Koło pasowe SPA-450x4		1
154	Koło pasowe SPA-500x2		0
155	Koło pasowe SPA-500x4		0
156	Koło pasowe SPA-500x5		0
157	Koło pasowe SPA-560x4		0
158	Koło pasowe SPA-630x3		0
159	Koło pasowe SPA-630x5		0
160	Koło pasowe SPB-1000x5		0
161	Koło pasowe SPB-1000x8		0
162	Koło pasowe SPB-090x1		12
163	Koło pasowe SPB-090x2		124
164	Koło pasowe SPB-090x3		15
165	Koło pasowe SPB-095x1		2
166	Koło pasowe SPB-095x2		1
167	Koło pasowe SPB-095x3		1
168	Koło pasowe SPB-100x1		244
169	Koło pasowe SPB-100x1		0
170	Koło pasowe SPB-100x2		253
171	Koło pasowe SPB-100x3		11

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
172	Koło pasowe SPB-100x4		1615 0
173	Koło pasowe SPB-106x1		1610 1
174	Koło pasowe SPB-106x2		1610 1
175	Koło pasowe SPB-112x1		1610 15
176	Koło pasowe SPB-112x2		1610 43
177	Koło pasowe SPB-112x2		2012 0
178	Koło pasowe SPB-112x3		1610 8
179	Koło pasowe SPB-112x3		2012 0
180	Koło pasowe SPB-112x3		2517 0
181	Koło pasowe SPB-112x4		1610 0
182	Koło pasowe SPB-118x1		1610 197
183	Koło pasowe SPB-118x2		1610 10
184	Koło pasowe SPB-118x2		2012 0
185	Koło pasowe SPB-118x3		1610 6
186	Koło pasowe SPB-125x1		1610 8
187	Koło pasowe SPB-125x2		2012 15
188	Koło pasowe SPB-125x3		2012 2
189	Koło pasowe SPB-125x4		2012 6
190	Koło pasowe SPB-125x5		2012 12
191	Koło pasowe SPB-132x1		1610 6
192	Koło pasowe SPB-132x2		2012 20
193	Koło pasowe SPB-132x3		2012 8
194	Koło pasowe SPB-132x4		2012 14
195	Koło pasowe SPB-132x5		2517 0
196	Koło pasowe SPB-140x1		1610 15
197	Koło pasowe SPB-140x2		2012 24
198	Koło pasowe SPB-140x3		2012 18
199	Koło pasowe SPB-140x4		2517 2
200	Koło pasowe SPB-140x5		2517 2
201	Koło pasowe SPB-140x6		2517 2
202	Koło pasowe SPB-150x1		1610 1
203	Koło pasowe SPB-150x2		2012 35
204	Koło pasowe SPB-150x3		2517 9
205	Koło pasowe SPB-150x4		2517 1
206	Koło pasowe SPB-150x5		2517 3
207	Koło pasowe SPB-150x6		2517 0
208	Koło pasowe SPB-160x1		1610 6
209	Koło pasowe SPB-160x2		2012 91
210	Koło pasowe SPB-160x3		2517 17
211	Koło pasowe SPB-160x4		2517 41
212	Koło pasowe SPB-160x5		2517 0
213	Koło pasowe SPB-160x6		3020 0
214	Koło pasowe SPB-160x8		3030 0
215	Koło pasowe SPB-170x1		1610 1
216	Koło pasowe SPB-170x2		2012 15
217	Koło pasowe SPB-170x3		2517 10
218	Koło pasowe SPB-170x4		2517 7
219	Koło pasowe SPB-170x5		3020 1
220	Koło pasowe SPB-170x6		3020 70
221	Koło pasowe SPB-180x1		1610 2
222	Koło pasowe SPB-180x2		2517 11
223	Koło pasowe SPB-180x3		2517 6
224	Koło pasowe SPB-180x4		2517 44
225	Koło pasowe SPB-180x5		3020 8
226	Koło pasowe SPB-180x6		3020 4
227	Koło pasowe SPB-180x8		3030 1
228	Koło pasowe SPB-190x1		2012 2
229	Koło pasowe SPB-190x2		2517 6
230	Koło pasowe SPB-190x3		2517 6

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
231	Koło pasowe SPB-190x4		3
232	Koło pasowe SPB-190x5		9
233	Koło pasowe SPB-190x6		13
234	Koło pasowe SPB-200x1		7
235	Koło pasowe SPB-200x2		12
236	Koło pasowe SPB-200x3		7
237	Koło pasowe SPB-200x4		9
238	Koło pasowe SPB-200x5		15
239	Koło pasowe SPB-200x6		0
240	Koło pasowe SPB-200x8		0
241	Koło pasowe SPB-212x1		1
242	Koło pasowe SPB-212x2		6
243	Koło pasowe SPB-212x3		10
244	Koło pasowe SPB-212x4		1
245	Koło pasowe SPB-212x5		8
246	Koło pasowe SPB-212x6		1
247	Koło pasowe SPB-224x10		0
248	Koło pasowe SPB-224x1		2
249	Koło pasowe SPB-224x2		6
250	Koło pasowe SPB-224x3		2
251	Koło pasowe SPB-224x4		1
252	Koło pasowe SPB-224x5		13
253	Koło pasowe SPB-224x6		0
254	Koło pasowe SPB-224x8		0
255	Koło pasowe SPB-236x1		4
256	Koło pasowe SPB-236x2		6
257	Koło pasowe SPB-236x3		3
258	Koło pasowe SPB-236x4		6
259	Koło pasowe SPB-236x5		0
260	Koło pasowe SPB-236x6		0
261	Koło pasowe SPB-236x8		0
262	Koło pasowe SPB-250x10		0
263	Koło pasowe SPB-250x1		3
264	Koło pasowe SPB-250x2		8
265	Koło pasowe SPB-250x3		4
266	Koło pasowe SPB-250x4		12
267	Koło pasowe SPB-250x5		7
268	Koło pasowe SPB-250x6		0
269	Koło pasowe SPB-260x14		0
270	Koło pasowe SPB-265x14		0
271	Koło pasowe SPB-265x3		0
272	Koło pasowe SPB-280x1		24
273	Koło pasowe SPB-280x2		31
274	Koło pasowe SPB-280x3		10
275	Koło pasowe SPB-280x4		2
276	Koło pasowe SPB-280x5		0
277	Koło pasowe SPB-280x6		0
278	Koło pasowe SPB-280x8		0
279	Koło pasowe SPB-300x2		8
280	Koło pasowe SPB-300x3		12
281	Koło pasowe SPB-300x4		7
282	Koło pasowe SPB-300x5		0
283	Koło pasowe SPB-300x6		0
284	Koło pasowe SPB-315x10		0
285	Koło pasowe SPB-315x2		5
286	Koło pasowe SPB-315x3		7
287	Koło pasowe SPB-315x4		5
288	Koło pasowe SPB-315x5		0
289	Koło pasowe SPB-315x6		2

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
290	Koło pasowe SPB-315x8		0
291	Koło pasowe SPB-335x2		9
292	Koło pasowe SPB-335x3		0
293	Koło pasowe SPB-335x3		0
294	Koło pasowe SPB-335x3		0
295	Koło pasowe SPB-335x4		2
296	Koło pasowe SPB-335x5		0
297	Koło pasowe SPB-335x6		0
298	Koło pasowe SPB-335x8		0
299	Koło pasowe SPB-355x12		0
300	Koło pasowe SPB-355x2		16
301	Koło pasowe SPB-355x3		7
302	Koło pasowe SPB-355x4		3
303	Koło pasowe SPB-355x5		0
304	Koło pasowe SPB-355x6		0
305	Koło pasowe SPB-355x8		1
306	Koło pasowe SPB-375x6		0
307	Koło pasowe SPB-400x2		20
308	Koło pasowe SPB-400x3		0
309	Koło pasowe SPB-400x3		0
310	Koło pasowe SPB-400x3		0
311	Koło pasowe SPB-400x4		2
312	Koło pasowe SPB-400x5		1
313	Koło pasowe SPB-400x6		0
314	Koło pasowe SPB-400x6		0
315	Koło pasowe SPB-400x8		0
316	Koło pasowe SPB-425x3		0
317	Koło pasowe SPB-425x6		0
318	Koło pasowe SPB-450x10		0
319	Koło pasowe SPB-450x2		19
320	Koło pasowe SPB-450x3		3
321	Koło pasowe SPB-450x4		0
322	Koło pasowe SPB-450x5		0
323	Koło pasowe SPB-450x6		0
324	Koło pasowe SPB-450x8		0
325	Koło pasowe SPB-500x10		0
326	Koło pasowe SPB-500x2		0
327	Koło pasowe SPB-500x3		0
328	Koło pasowe SPB-500x4		0
329	Koło pasowe SPB-500x5		5
330	Koło pasowe SPB-500x6		1
331	Koło pasowe SPB-500x8		0
332	Koło pasowe SPB-560x10		0
333	Koło pasowe SPB-560x2		0
334	Koło pasowe SPB-560x3		0
335	Koło pasowe SPB-560x4		0
336	Koło pasowe SPB-560x5		0
337	Koło pasowe SPB-560x5		0
338	Koło pasowe SPB-560x6		0
339	Koło pasowe SPB-630x10		0
340	Koło pasowe SPB-630x3		0
341	Koło pasowe SPB-630x4		0
342	Koło pasowe SPB-630x5		0
343	Koło pasowe SPB-630x6		0
344	Koło pasowe SPB-630x8		0
345	Koło pasowe SPB-710x3		0
346	Koło pasowe SPB-710x5		0
347	Koło pasowe SPB-800x3		0
348	Koło pasowe SPB-800x4		0

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
349	Koło pasowe SPB-800x6		4545 0
350	Koło pasowe SPB-800x8		4545 0
351	Koło pasowe SPB-900x4		4040 0
352	Koło pasowe SPB-900x5		4545 0
353	Koło pasowe SPC-1000x5		5050 0
354	Koło pasowe SPC-1000x6		5050 0
355	Koło pasowe SPC-1250x5		5050 0
356	Koło pasowe SPC-1250x6		5050 0
357	Koło pasowe SPC-1250x8		5050 0
358	Koło pasowe SPC-1800x5		5050 0
359	Koło pasowe SPC-200x3		2517 46
360	Koło pasowe SPC-200x6		3535 0
361	Koło pasowe SPC-212x3		3020 0
362	Koło pasowe SPC-212x6		3535 0
363	Koło pasowe SPC-224x3		3020 0
364	Koło pasowe SPC-224x4		3535 1
365	Koło pasowe SPC-224x5		3535 0
366	Koło pasowe SPC-224x6		3535 0
367	Koło pasowe SPC-224x7		3535 0
368	Koło pasowe SPC-224x8		3535 1
369	Koło pasowe SPC-236x3		3020 0
370	Koło pasowe SPC-236x4		3535 0
371	Koło pasowe SPC-236x5		3535 0
372	Koło pasowe SPC-236x6		3535 1
373	Koło pasowe SPC-236x8		3535 0
374	Koło pasowe SPC-250x10		4040 0
375	Koło pasowe SPC-250x3		3020 0
376	Koło pasowe SPC-250x4		3535 0
377	Koło pasowe SPC-250x5		3535 0
378	Koło pasowe SPC-250x6		3535 2
379	Koło pasowe SPC-250x8		3535 0
380	Koło pasowe SPC-265x3		3535 0
381	Koło pasowe SPC-265x4		3535 0
382	Koło pasowe SPC-265x5		3535 0
383	Koło pasowe SPC-265x6		3535 0
384	Koło pasowe SPC-265x8		3535 0
385	Koło pasowe SPC-280x3		3535 0
386	Koło pasowe SPC-280x4		3535 0
387	Koło pasowe SPC-280x5		3535 0
388	Koło pasowe SPC-280x6		3535 0
389	Koło pasowe SPC-280x8		3535 0
390	Koło pasowe SPC-280x8		3535 0
391	Koło pasowe SPC-300x10		4545 0
392	Koło pasowe SPC-300x3		3535 0
393	Koło pasowe SPC-300x4		3535 0
394	Koło pasowe SPC-300x6		3535 0
395	Koło pasowe SPC-300x8		4040 0
396	Koło pasowe SPC-315x10		4545 0
397	Koło pasowe SPC-315x3		3535 0
398	Koło pasowe SPC-315x4		3535 0
399	Koło pasowe SPC-315x5		3535 0
400	Koło pasowe SPC-315x6		3535 0
401	Koło pasowe SPC-315x8		4040 0
402	Koło pasowe SPC-335x3		3535 0
403	Koło pasowe SPC-335x4		3535 1
404	Koło pasowe SPC-335x5		3535 0
405	Koło pasowe SPC-335x6		3535 0
406	Koło pasowe SPC-335x8		4040 0
407	Koło pasowe SPC-355x10		4545 0

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
408	Koło pasowe SPC-355x3		3535 1
409	Koło pasowe SPC-355x4		3535 0
410	Koło pasowe SPC-355x5		3535 0
411	Koło pasowe SPC-355x6		3535 0
412	Koło pasowe SPC-355x8		4040 0
413	Koło pasowe SPC-375x10		4545 0
414	Koło pasowe SPC-375x3		3535 0
415	Koło pasowe SPC-375x4		3535 0
416	Koło pasowe SPC-375x5		3535 0
417	Koło pasowe SPC-375x6		4040 0
418	Koło pasowe SPC-375x8		4545 0
419	Koło pasowe SPC-400x10		5050 0
420	Koło pasowe SPC-400x12		5050 0
421	Koło pasowe SPC-400x3		3535 0
422	Koło pasowe SPC-400x4		3535 0
423	Koło pasowe SPC-400x5		3535 0
424	Koło pasowe SPC-400x6		4040 0
425	Koło pasowe SPC-400x8		4545 0
426	Koło pasowe SPC-425x3		3535 0
427	Koło pasowe SPC-425x4		3535 0
428	Koło pasowe SPC-425x5		3535 1
429	Koło pasowe SPC-425x6		4040 0
430	Koło pasowe SPC-425x8		4545 0
431	Koło pasowe SPC-450x10		5050 0
432	Koło pasowe SPC-450x12		5050 0
433	Koło pasowe SPC-450x3		3535 0
434	Koło pasowe SPC-450x4		3535 0
435	Koło pasowe SPC-450x5		4040 0
436	Koło pasowe SPC-450x6		4545 0
437	Koło pasowe SPC-475x12		5050 0
438	Koło pasowe SPC-475x12		5050 0
439	Koło pasowe SPC-475x4		3535 0
440	Koło pasowe SPC-475x5		4040 0
441	Koło pasowe SPC-475x8		5050 0
442	Koło pasowe SPC-500x10		5050 0
443	Koło pasowe SPC-500x3		3535 3
444	Koło pasowe SPC-500x4		3535 0
445	Koło pasowe SPC-500x5		4040 0
446	Koło pasowe SPC-500x6		4545 0
447	Koło pasowe SPC-500x8		5050 0
448	Koło pasowe SPC-530x6		5050 0
449	Koło pasowe SPC-530x8		5050 0
450	Koło pasowe SPC-560x3		3535 0
451	Koło pasowe SPC-560x5		4545 1
452	Koło pasowe SPC-560x6		5050 2
453	Koło pasowe SPC-560x8		5050 0
454	Koło pasowe SPC-630x10		5050 0
455	Koło pasowe SPC-630x5		5050 0
456	Koło pasowe SPC-630x6		5050 0
457	Koło pasowe SPC-630x8		5050 0
458	Koło pasowe SPC-710x5		5050 1
459	Koło pasowe SPC-710x8		5050 0
460	Koło pasowe SPC-800x10		5050 0
461	Koło pasowe SPC-800x6		5050 0
462	Koło pasowe SPZ- 50x1		1008 94
463	Koło pasowe SPZ- 56x1		1008 3
464	Koło pasowe SPZ- 56x2		1008 14
465	Koło pasowe SPZ- 60x1		1008 156
466	Koło pasowe SPZ- 60x2		1108 4

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
467	Koło pasowe SPZ- 63x1		267
468	Koło pasowe SPZ- 63x2		15
469	Koło pasowe SPZ- 63x3		1
470	Koło pasowe SPZ- 67x1		76
471	Koło pasowe SPZ- 67x2		13
472	Koło pasowe SPZ- 71x1		184
473	Koło pasowe SPZ- 71x2		47
474	Koło pasowe SPZ- 75x1		43
475	Koło pasowe SPZ- 75x2		9
476	Koło pasowe SPZ- 75x3		1
477	Koło pasowe SPZ- 80x1		117
478	Koło pasowe SPZ- 80x2		5
479	Koło pasowe SPZ- 80x3		2
480	Koło pasowe SPZ- 85x1		174
481	Koło pasowe SPZ- 85x2		205
482	Koło pasowe SPZ- 85x3		33
483	Koło pasowe SPZ- 90x1		40
484	Koło pasowe SPZ- 90x2		52
485	Koło pasowe SPZ- 90x3		12
486	Koło pasowe SPZ- 90x5		0
487	Koło pasowe SPZ- 95x1		166
488	Koło pasowe SPZ- 95x2		58
489	Koło pasowe SPZ- 95x3		50
490	Koło pasowe SPZ- 95x4		0
491	Koło pasowe SPZ-100x1		86
492	Koło pasowe SPZ-100x2		20
493	Koło pasowe SPZ-100x3		5
494	Koło pasowe SPZ-100x4		0
495	Koło pasowe SPZ-106x1		27
496	Koło pasowe SPZ-106x2		33
497	Koło pasowe SPZ-106x3		6
498	Koło pasowe SPZ-106x3		0
499	Koło pasowe SPZ-106x4		0
500	Koło pasowe SPZ-112x1		60
501	Koło pasowe SPZ-112x2		24
502	Koło pasowe SPZ-112x3		9
503	Koło pasowe SPZ-112x4		0
504	Koło pasowe SPZ-112x5		0
505	Koło pasowe SPZ-118x1		108
506	Koło pasowe SPZ-118x2		35
507	Koło pasowe SPZ-118x3		8
508	Koło pasowe SPZ-118x4		0
509	Koło pasowe SPZ-118x5		9
510	Koło pasowe SPZ-125x1		13
511	Koło pasowe SPZ-125x2		26
512	Koło pasowe SPZ-125x3		21
513	Koło pasowe SPZ-125x4		0
514	Koło pasowe SPZ-125x5		7
515	Koło pasowe SPZ-132x1		158
516	Koło pasowe SPZ-132x2		30
517	Koło pasowe SPZ-132x3		21
518	Koło pasowe SPZ-132x5		1
519	Koło pasowe SPZ-140x1		39
520	Koło pasowe SPZ-140x2		99
521	Koło pasowe SPZ-140x3		30
522	Koło pasowe SPZ-140x4		0
523	Koło pasowe SPZ-140x5		0
524	Koło pasowe SPZ-150x1		40
525	Koło pasowe SPZ-150x2		42

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
526	Koło pasowe SPZ-150x3		2012 7
527	Koło pasowe SPZ-150x5		2517 0
528	Koło pasowe SPZ-160x1		1610 129
529	Koło pasowe SPZ-160x2		2012 10
530	Koło pasowe SPZ-160x3		2012 34
531	Koło pasowe SPZ-160x4		2517 0
532	Koło pasowe SPZ-160x5		2517 0
533	Koło pasowe SPZ-170x2		2012 18
534	Koło pasowe SPZ-170x3		2012 33
535	Koło pasowe SPZ-170x5		2517 0
536	Koło pasowe SPZ-180x1		1610 47
537	Koło pasowe SPZ-180x2		2012 14
538	Koło pasowe SPZ-180x3		2012 7
539	Koło pasowe SPZ-180x4		2517 4
540	Koło pasowe SPZ-180x5		2517 0
541	Koło pasowe SPZ-180x6		2517 0
542	Koło pasowe SPZ-190x1		1610 5
543	Koło pasowe SPZ-190x1		2012 1
544	Koło pasowe SPZ-190x2		2012 8
545	Koło pasowe SPZ-190x3		2012 5
546	Koło pasowe SPZ-190x5		2517 1
547	Koło pasowe SPZ-200x1		2012 4
548	Koło pasowe SPZ-200x2		2012 13
549	Koło pasowe SPZ-200x3		2012 4
550	Koło pasowe SPZ-200x4		2517 2
551	Koło pasowe SPZ-200x5		2517 1
552	Koło pasowe SPZ-212x3		2012 2
553	Koło pasowe SPZ-224x1		2012 0
554	Koło pasowe SPZ-224x2		2012 7
555	Koło pasowe SPZ-224x3		2012 2
556	Koło pasowe SPZ-224x4		2517 3
557	Koło pasowe SPZ-224x5		2517 0
558	Koło pasowe SPZ-236x3		2012 2
559	Koło pasowe SPZ-250x1		2012 2
560	Koło pasowe SPZ-250x2		2012 187
561	Koło pasowe SPZ-250x3		2012 9
562	Koło pasowe SPZ-250x4		2517 0
563	Koło pasowe SPZ-280x1		2012 1
564	Koło pasowe SPZ-280x2		2012 1
565	Koło pasowe SPZ-280x3		2517 0
566	Koło pasowe SPZ-280x4		2517 0
567	Koło pasowe SPZ-315x2		2012 0
568	Koło pasowe SPZ-315x3		2517 0
569	Koło pasowe SPZ-315x4		2517 0
570	Koło pasowe SPZ-315x5		2517 0
571	Koło pasowe SPZ-315x6		2517 0
572	Koło pasowe SPZ-355x2		2012 0
573	Koło pasowe SPZ-355x3		2517 0
574	Koło pasowe SPZ-355x5		2517 0
575	Koło pasowe SPZ-400x3		2517 3
576	Koło pasowe SPZ-450x5		3020 0
577	Koło pasowe SPZ-630x3		2517 0

62-081 Wysogotowo
ul. Wierzbowa 177
office@a4m.com.pl



tel. +48 798 788 625
tel. +48 789 234 323
fax +4861 666 01 36

Stan magazynowy na dzień wtorek 21 wrzesień 2021

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
1	Śruba do tuleji Taper Bush 1/2" X 1" 2517	2517	27
2	Śruba do tuleji Taper Bush 1/2" X 1"1/2 3525; 3535	3525; 3535	29
3	Śruba do tuleji Taper Bush 1/4" X 1/2" 1008; 1108	1008; 1108	12
4	Śruba do tuleji Taper Bush 3/4" X 2" 4545	4545	2
5	Śruba do tuleji Taper Bush 3/8" X 5/8" 1210; 1215; 1610; 1615	1210;1215;1610;1615	11
6	Śruba do tuleji Taper Bush 5/8" X 1"1/2		2
7	Śruba do tuleji Taper Bush 5/8" X 1"1/4 3020; 3030	3020; 3030; 4030	30
8	Śruba do tuleji Taper Bush 5/8" X 1"3/4 4030; 4040	4040	6
9	Śruba do tuleji Taper Bush 7/16" X 7/8" 2012	2012	39
10	Śruba do tuleji Taper Bush 7/8" X 2"1/4 5040; 5050	5040; 5050	0
11	Taper Bush 1610-1"	1610-1"	5
12	Taper Bush 1610-1"1/4	1610-1"1/4	3
13	Taper Bush 1610-1"1/2	1610-1"1/2	2
14	Taper Bush 2012-1"	2012-1"	4
15	Taper Bush 2012-1"1/4	2012-1"1/4	0
16	Taper Bush 2012-1"1/2	2012-1"1/2	3
17	Taper Bush 2012-2"	2012-2"	0
18	Taper Bush 2517-1"1/2	2517-1"1/2	0
19	Taper Bush 2517-2"	2517-2"	9
20	Taper Bush 2517-2"1/2	2517-2"1/2	20
21	Taper Bush 3020-2"1/2	3020-2"1/2	7
22	Taper Bush 1008-09	1008-09	2
23	Taper Bush 1008-10	1008-10	32
24	Taper Bush 1008-11	1008-11	11
25	Taper Bush 1008-12	1008-12	4
26	Taper Bush 1008-14	1008-14	57
27	Taper Bush 1008-15	1008-15	92
28	Taper Bush 1008-16	1008-16	12
29	Taper Bush 1008-18	1008-18	5
30	Taper Bush 1008-19	1008-19	31
31	Taper Bush 1008-20	1008-20	10
32	Taper Bush 1008-22	1008-22	15
33	Taper Bush 1008-24	1008-24	13
34	Taper Bush 1008-25	1008-25	10
35	Taper Bush 1108-09	1108-09	3
36	Taper Bush 1108-10	1108-10	81
37	Taper Bush 1108-11	1108-11	24
38	Taper Bush 1108-12	1108-12	123
39	Taper Bush 1108-14	1108-14	74
40	Taper Bush 1108-15	1108-15	3
41	Taper Bush 1108-16	1108-16	51
42	Taper Bush 1108-18	1108-18	42
43	Taper Bush 1108-19	1108-19	89
44	Taper Bush 1108-20	1108-20	42
45	Taper Bush 1108-22	1108-22	13
46	Taper Bush 1108-24	1108-24	224
47	Taper Bush 1108-25	1108-25	68
48	Taper Bush 1108-28	1108-28	30
49	Taper Bush 1210-11	1210-11	57
50	Taper Bush 1210-12	1210-12	59
51	Taper Bush 1210-14	1210-14	365
52	Taper Bush 1210-15	1210-15	144
53	Taper Bush 1210-16	1210-16	53

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
54	Taper Bush 1210-18	1210-18	157
55	Taper Bush 1210-19	1210-19	160
56	Taper Bush 1210-20	1210-20	27
57	Taper Bush 1210-22	1210-22	33
58	Taper Bush 1210-24	1210-24	210
59	Taper Bush 1210-25	1210-25	95
60	Taper Bush 1210-28	1210-28	348
61	Taper Bush 1210-30	1210-30	67
62	Taper Bush 1210-32	1210-32	7
63	Taper Bush 1215-14	1215-14	0
64	Taper Bush 1215-19	1215-19	0
65	Taper Bush 1215-20	1215-20	0
66	Taper Bush 1215-24	1215-24	0
67	Taper Bush 1215-25	1215-25	0
68	Taper Bush 1215-28	1215-28	0
69	Taper Bush 1610-12	1610-12	64
70	Taper Bush 1610-14	1610-14	96
71	Taper Bush 1610-15	1610-15	64
72	Taper Bush 1610-16	1610-16	68
73	Taper Bush 1610-18	1610-18	194
74	Taper Bush 1610-19	1610-19	59
75	Taper Bush 1610-20	1610-20	70
76	Taper Bush 1610-22	1610-22	31
77	Taper Bush 1610-24	1610-24	684
78	Taper Bush 1610-25	1610-25	361
79	Taper Bush 1610-28	1610-28	1590
80	Taper Bush 1610-30	1610-30	86
81	Taper Bush 1610-32	1610-32	19
82	Taper Bush 1610-35	1610-35	146
83	Taper Bush 1610-38	1610-38	338
84	Taper Bush 1610-40	1610-40	40
85	Taper Bush 1610-42	1610-42	32
86	Taper Bush 1615-14	1615-14	0
87	Taper Bush 1615-16	1615-16	2
88	Taper Bush 1615-18	1615-18	0
89	Taper Bush 1615-19	1615-19	0
90	Taper Bush 1615-20	1615-20	0
91	Taper Bush 1615-22	1615-22	0
92	Taper Bush 1615-24	1615-24	1
93	Taper Bush 1615-25	1615-25	5
94	Taper Bush 1615-28	1615-28	6
95	Taper Bush 1615-30	1615-30	5
96	Taper Bush 1615-32	1615-32	0
97	Taper Bush 1615-35	1615-35	0
98	Taper Bush 1615-38	1615-38	6
99	Taper Bush 1615-40	1615-40	1
100	Taper Bush 1615-42	1615-42	3
101	Taper Bush 2012-14	2012-14	20
102	Taper Bush 2012-16	2012-16	19
103	Taper Bush 2012-18	2012-18	12
104	Taper Bush 2012-19	2012-19	32
105	Taper Bush 2012-20	2012-20	14
106	Taper Bush 2012-22	2012-22	5
107	Taper Bush 2012-24	2012-24	30
108	Taper Bush 2012-25	2012-25	68
109	Taper Bush 2012-28	2012-28	46
110	Taper Bush 2012-30	2012-30	28
111	Taper Bush 2012-32	2012-32	19
112	Taper Bush 2012-35	2012-35	142

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
113	Taper Bush 2012-38	2012-38	156
114	Taper Bush 2012-40	2012-40	20
115	Taper Bush 2012-42	2012-42	31
116	Taper Bush 2012-45	2012-45	151
117	Taper Bush 2012-48	2012-48	36
118	Taper Bush 2012-50	2012-50	19
119	Taper Bush 2517-11	2517-11	0
120	Taper Bush 2517-16	2517-16	2
121	Taper Bush 2517-18	2517-18	1
122	Taper Bush 2517-19	2517-19	3
123	Taper Bush 2517-20	2517-20	1
124	Taper Bush 2517-22	2517-22	23
125	Taper Bush 2517-24	2517-24	8
126	Taper Bush 2517-25	2517-25	19
127	Taper Bush 2517-28	2517-28	20
128	Taper Bush 2517-30	2517-30	8
129	Taper Bush 2517-32	2517-32	27
130	Taper Bush 2517-35	2517-35	250
131	Taper Bush 2517-38	2517-38	91
132	Taper Bush 2517-40	2517-40	27
133	Taper Bush 2517-42	2517-42	38
134	Taper Bush 2517-45	2517-45	46
135	Taper Bush 2517-48	2517-48	51
136	Taper Bush 2517-50	2517-50	8
137	Taper Bush 2517-55	2517-55	34
138	Taper Bush 2517-60	2517-60	43
139	Taper Bush 2517-65	2517-65	14
140	Taper Bush 3020-25	3020-25	4
141	Taper Bush 3020-28	3020-28	15
142	Taper Bush 3020-30	3020-30	10
143	Taper Bush 3020-32	3020-32	6
144	Taper Bush 3020-35	3020-35	30
145	Taper Bush 3020-38	3020-38	59
146	Taper Bush 3020-40	3020-40	98
147	Taper Bush 3020-42	3020-42	39
148	Taper Bush 3020-45	3020-45	6
149	Taper Bush 3020-48	3020-48	11
150	Taper Bush 3020-50	3020-50	17
151	Taper Bush 3020-55	3020-55	29
152	Taper Bush 3020-60	3020-60	16
153	Taper Bush 3020-65	3020-65	8
154	Taper Bush 3020-70	3020-70	6
155	Taper Bush 3020-75	3020-75	13
156	Taper Bush 3030-35	3030-35	0
157	Taper Bush 3030-38	3030-38	0
158	Taper Bush 3030-40	3030-40	15
159	Taper Bush 3030-42	3030-42	0
160	Taper Bush 3030-45	3030-45	0
161	Taper Bush 3030-48	3030-48	0
162	Taper Bush 3030-50	3030-50	21
163	Taper Bush 3030-55	3030-55	3
164	Taper Bush 3030-60	3030-60	1
165	Taper Bush 3030-65	3030-65	2
166	Taper Bush 3030-70	3030-70	1
167	Taper Bush 3030-75	3030-75	4
168	Taper Bush 3525-25	3525-25	0
169	Taper Bush 3525-35	3525-35	0
170	Taper Bush 3525-38	3525-38	5
171	Taper Bush 3525-40	3525-40	4

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
172	Taper Bush 3525-42	3525-42	4
173	Taper Bush 3525-45	3525-45	6
174	Taper Bush 3525-48	3525-48	0
175	Taper Bush 3525-50	3525-50	0
176	Taper Bush 3525-55	3525-55	0
177	Taper Bush 3525-60	3525-60	2
178	Taper Bush 3525-65	3525-65	0
179	Taper Bush 3525-70	3525-70	10
180	Taper Bush 3525-75	3525-75	0
181	Taper Bush 3525-80	3525-80	0
182	Taper Bush 3525-85	3525-85	0
183	Taper Bush 3525-90	3525-90	0
184	Taper Bush 3535-30	3535-30	2
185	Taper Bush 3535-35	3535-35	36
186	Taper Bush 3535-38	3535-38	32
187	Taper Bush 3535-40	3535-40	17
188	Taper Bush 3535-42	3535-42	10
189	Taper Bush 3535-45	3535-45	15
190	Taper Bush 3535-48	3535-48	3
191	Taper Bush 3535-50	3535-50	11
192	Taper Bush 3535-55	3535-55	2
193	Taper Bush 3535-60	3535-60	19
194	Taper Bush 3535-65	3535-65	9
195	Taper Bush 3535-70	3535-70	14
196	Taper Bush 3535-75	3535-75	4
197	Taper Bush 3535-80	3535-80	4
198	Taper Bush 3535-85	3535-85	2
199	Taper Bush 3535-90	3535-90	6
200	Taper Bush 4030-40	4030-40	0
201	Taper Bush 4030-42	4030-42	1
202	Taper Bush 4030-45	4030-45	0
203	Taper Bush 4030-48	4030-48	0
204	Taper Bush 4030-50	4030-50	0
205	Taper Bush 4030-55	4030-55	0
206	Taper Bush 4030-60	4030-60	0
207	Taper Bush 4030-65	4030-65	0
208	Taper Bush 4030-70	4030-70	0
209	Taper Bush 4030-75	4030-75	0
210	Taper Bush 4030-80	4030-80	0
211	Taper Bush 4030-85	4030-85	1
212	Taper Bush 4030-90	4030-90	0
213	Taper Bush 4030-100	4030-100	0
214	Taper Bush 4040-40	4040-40	0
215	Taper Bush 4040-42	4040-42	0
216	Taper Bush 4040-45	4040-45	0
217	Taper Bush 4040-48	4040-48	0
218	Taper Bush 4040-50	4040-50	0
219	Taper Bush 4040-55	4040-55	1
220	Taper Bush 4040-60	4040-60	6
221	Taper Bush 4040-65	4040-65	0
222	Taper Bush 4040-70	4040-70	1
223	Taper Bush 4040-75	4040-75	3
224	Taper Bush 4040-80	4040-80	7
225	Taper Bush 4040-85	4040-85	0
226	Taper Bush 4040-90	4040-90	3
227	Taper Bush 4040-95	4040-95	0
228	Taper Bush 4040-100	4040-100	0
229	Taper Bush 4545-55	4545-55	0
230	Taper Bush 4545-60	4545-60	0

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
231	Taper Bush 4545-65	4545-65	0
232	Taper Bush 4545-70	4545-70	2
233	Taper Bush 4545-75	4545-75	0
234	Taper Bush 4545-80	4545-80	1
235	Taper Bush 4545-85	4545-85	1
236	Taper Bush 4545-90	4545-90	3
237	Taper Bush 4545-95	4545-95	0
238	Taper Bush 4545-100	4545-100	1
239	Taper Bush 5040-75	5040-75	0
240	Taper Bush 5040-110	5040-110	0
241	Taper Bush 5040-120	5040-120	0
242	Taper Bush 5040-125	5040-125	0
243	Taper Bush 5050-70	5050-70	0
244	Taper Bush 5050-75	5050-75	0
245	Taper Bush 5050-80	5050-80	0
246	Taper Bush 5050-85	5050-85	0
247	Taper Bush 5050-90	5050-90	0
248	Taper Bush 5050-95	5050-95	0
249	Taper Bush 5050-100	5050-100	20
250	Taper Bush 5050-105	5050-105	0
251	Taper Bush 5050-110	5050-110	8
252	Taper Bush 5050-115	5050-115	0
253	Taper Bush 5050-120	5050-120	0
254	Taper Bush 5050-125	5050-125	0

62-081 Wysogotowo
ul. Wierzbowa 177
office@a4m.com.pl



tel. +48 798 788 625
tel. +48 789 234 323
fax +4861 666 01 36

Stan magazynowy na dzień wtorek 21 wrzesień 2021

Lp.	Opis	Ilość
1	Sprzęgło łańcuchowe 4016 pod rozwiert	1
2	Sprzęgło łańcuchowe 5016 pod rozwiert	0
3	Sprzęgło łańcuchowe 5018 pod rozwiert	6
4	Sprzęgło łańcuchowe 10020 pod rozwiert	3
5	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 19/24	254
6	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 24/32	184
7	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 28/38	90
8	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 38/45	54
9	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 42/55	64
10	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 48/60	29
11	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 55/70	80
12	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 65/75	100
13	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 75/90	14
14	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 90/100	21
15	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 19/24	73
16	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 24/32	46
17	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 28/38	44
18	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 38/45	41
19	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 42/55	18
20	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 48/60	24
21	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 55/70	13
22	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 65/75	17
23	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 75/90	13
24	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 90/100	6
25	Sprzęgło kłowe Piasta stalowa A 19/24 19	0
26	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 19/24 19	51
27	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 24/32 24	55
28	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 28/38 28	109
29	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 38/45 38	87
30	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 42/55 42	71
31	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 48/60 48	22
32	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 55/70 55	7
33	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 65/75 65	4
34	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 75/90 75	11
35	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 90/100 90	6
36	Sprzęgło kłowe Piasta stalowa B 19/24 24	37
37	Sprzęgło kłowe Piasta aluminiowa B 19/24 24	60
38	Sprzęgło kłowe Piasta aluminiowa B 24/32 32	22
39	Sprzęgło kłowe Piasta aluminiowa B 28/38 38	18
40	Sprzęgło kłowe Piasta aluminiowa B 38/45 45	24
41	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 19/24 24	15
42	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 24/32 32	46
43	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 28/38 38	54
44	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 38/45 45	45
45	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 42/55 55	22
46	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 48/60 60	11
47	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 55/70 70	11
48	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 65/75 75	6
49	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 75/90 90	13
50	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 90/100 100	10
51	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 24/32 typ I Taper Bush 1008	18
52	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 28/38 typ I Taper Bush 1108	20
53	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 38/45 typ I Taper Bush 1108	11
54	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 42/55 typ I Taper Bush 1610	42
55	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 48/60 typ I Taper Bush 1615	2
56	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 55/70 typ I Taper Bush 2012	8
57	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 75/90 typ I Taper Bush 2517	6
58	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 28/38 typ E Taper Bush 1108	0
59	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 38/45 typ E Taper Bush 1108	0
60	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 42/55 typ E Taper Bush 1610	10
61	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 48/60 typ E Taper Bush 1615	1
62	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 55/70 typ E Taper Bush 2012	0
63	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 75/90 typ E Taper Bush 2517	0

62-081 Wysogotowo
ul. Wierzbowa 177
office@a4m.com.pl



tel. +48 798 788 625
tel. +48 789 234 323
fax +4861 666 01 36

Stan magazynowy na dzień wtorek 21 wrzesień 2021

Lp.	Opis	Ilość
1	Łącznik HRC 070	45
2	Łącznik HRC 090	31
3	Łącznik HRC 110	99
4	Łącznik HRC 130	82
5	Łącznik HRC 150	102
6	Łącznik HRC 180	107
7	Łącznik HRC 230	15
8	Łącznik HRC 280	12
9	Piasta żeliwna HRC typ I 070 Taper Bush 1008	20
10	Piasta żeliwna HRC typ I 090 Taper Bush 1108	28
11	Piasta żeliwna HRC typ I 110 Taper Bush 1610	148
12	Piasta żeliwna HRC typ I 130 Taper Bush 1610	47
13	Piasta żeliwna HRC typ I 150 Taper Bush 2012	193
14	Piasta żeliwna HRC typ I 180 Taper Bush 2517	105
15	Piasta żeliwna HRC typ I 230 Taper Bush 3020	6
16	Piasta żeliwna HRC typ I 280 Taper Bush 3525	4
17	Piasta żeliwna HRC typ E 070 Taper Bush 1008	0
18	Piasta żeliwna HRC typ E 090 Taper Bush 1108	0
19	Piasta żeliwna HRC typ E 110 Taper Bush 1610	16
20	Piasta żeliwna HRC typ E 130 Taper Bush 1610	8
21	Piasta żeliwna HRC typ E 150 Taper Bush 2012	7
22	Piasta żeliwna HRC typ E 180 Taper Bush 2517	15
23	Piasta żeliwna HRC typ E 230 Taper Bush 3020	4
24	Piasta żeliwna HRC typ E 280 Taper Bush 3525	0

62-081 Wysogotowo
ul. Wierzbowa 177
office@a4m.com.pl



tel. +48 798 788 625
tel. +48 789 234 323
fax +4861 666 01 36

Stan magazynowy na dzień wtorek 21 wrzesień 2021

Lp.	Opis	Ilość
1	Sprzęgło zębate piasta krótka 14	12
2	Sprzęgło zębate piasta krótka 19	4
3	Sprzęgło zębate piasta krótka 24	8
4	Sprzęgło zębate piasta krótka 28	22
5	Sprzęgło zębate piasta krótka 32	38
6	Sprzęgło zębate piasta krótka 38	10
7	Sprzęgło zębate piasta krótka 42	16
8	Sprzęgło zębate piasta krótka 48	12
9	Sprzęgło zębate piasta krótka 55	6
10	Sprzęgło zębate piasta krótka 65	3
11	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 14	15
12	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 19	6
13	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 24	13
14	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 28	11
15	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 32	25
16	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 38	89
17	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 42	13
18	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 48	16
19	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 55	5
20	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 65	4

62-081 Wysogotowo
ul. Wierzbowa 177
office@a4m.com.pl



tel. +48 798 788 625
tel. +48 789 234 323
fax +4861 666 01 36

Stan magazynowy na dzień wtorek 21 wrzesień 2021

Lp.	Opis	Symbol	Ilość
1	Łożysko UCFC 204 CPT	CPT FC 20MM	0
2	Łożysko UCFC 205 CPT	CPT FC 25MM	0
3	Łożysko UCFC 206 CPT	CPT FC 30MM	5
4	Łożysko UCFC 207 CPT	CPT FC 35MM	0
5	Łożysko UCFC 208 CPT	CPT FC 40MM	2
6	Łożysko UCFC 209 CPT	CPT FC 45MM	4
7	Łożysko UCFC 210 CPT	CPT FC 50MM	2
8	Łożysko UCFC 211 CPT	CPT FC 55MM	4
9	Łożysko UCF 211-32 CPT	CPT FY 2"	0
10	Łożysko UCF 213-40 CPT	CPT FY 2,5"	8
11	Łożysko UCF 205 CPT	CPT FY 25MM	2
12	Łożysko UCF 206 CPT	CPT FY 30MM	4
13	Łożysko UCF 208 CPT	CPT FY 40MM	0
14	Łożysko UCF 210 CPT	CPT FY 50MM	0
15	Łożysko UCF 211 CPT	CPT FY 55MM	3
16	Łożysko UCF 212 CPT	CPT FY 60MM	2
17	Łożysko UCF 214 CPT	CPT FY 70MM	5
18	Łożysko UCP 211-32 CPT	CPT SY 2"	0
19	Łożysko UCP 213-40 CPT	CPT SY 2,5"	6
20	Łożysko UCP 204 CPT	CPT SY 20MM	0
21	Łożysko UCP 206 CPT	CPT SY 30MM	0
22	Łożysko UCP 209 CPT	CPT SY 45MM	0
23	#N/D	CPT SY 50MM	0
24	Łożysko UCP 211 CPT	CPT SY 55MM	2
25	#N/D	CPT SY 60MM	0
26	Łożysko UCFL 208 CPT	CPT FL 40MM	0
27	Łożysko UCFX 10 CPT	CPT UCFX 10-50	8
28	Łożysko UCFX 12 CPT	CPT UCFX 12-60	0
29	Łożysko UCPX 10 CPT	CPT UCPX 10-50	0
30	Łożysko UCPX 12 CPT	CPT UCPX 12-60	0

62-081 Wysogotowo
ul. Wierzbowa 177
office@a4m.com.pl



tel. +48 798 788 625
tel. +48 789 234 323
fax +4861 666 01 36

Stan magazynowy na dzień wtorek 21 wrzesień 2021

Lp.	Opis	Symbol	Ilość
1	Łańcuch jednorzędowy 3/8X7/32X6,35 ISO	SC06B1	20
2	Spinka jednorzędowa 3/8X7/32X6,35 ISO	SC06B1C	13
3	Półspinka jednorzędowa 3/8X7/32X6,35 ISO	SC06B1O	5
4	Łańcuch jednorzędowy 1/2X5/16X8,51 ISO	SC08B1	25
5	Spinka jednorzędowa 1/2X5/16X8,51 ISO	SC08B1C	27
6	Półspinka jednorzędowa 1/2X5/16X8,51 ISO	SC08B1O	8
7	Łańcuch jednorzędowy 5/8X3/8X10,16 ISO	SC10B1	10
8	Spinka jednorzędowa 5/8X3/8X10,16 ISO	SC10B1C	13
9	Półspinka jednorzędowa 5/8X3/8X10,16 ISO	SC10B1O	14
10	Łańcuch jednorzędowy 3/4X7/16 ISO	SC12B1	30
11	Spinka jednorzędowa 3/4X7/16 ISO	SC12B1C	39
12	Półspinka jednorzędowa 3/4X7/16 ISO	SC12B1O	18
13	Łańcuch jednorzędowy 1"X17,02 ISO	SC16B1	15
14	Spinka jednorzędowa 1"X17,02 ISO	SC16B1C	30
15	Półspinka jednorzędowa 1"X17,02 ISO	SC16B1O	7
16	Łańcuch dwurzędowy 1/2X5/16X8,51 ISO	DC08B2	5
17	Półspinka dwurzędowa 1/2X5/16X8,51 ISO	DC08B2O	0
18	Spinka dwurzędowa 1/2X5/16X8,51 ISO	DC08B2C	12
19	Spinka dwurzędowa 1"1/2X1"X25,4 ISO	DC24B2C	0

62-081 Wysogotowo
ul. Wierzbowa 177
office@a4m.com.pl



tel. +48 798 788 625
tel. +48 789 234 323
fax +4861 666 01 36

Stan magazynowy na dzień wtorek 21 wrzesień 2021

Lp.	Opis	Symbol	Ilość
1	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5X2,5 Z=008	SS0031Z008	0
2	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 6X2,8 Z=010	SS0041Z010	0
3	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 6X2,8 Z=016	SS0041Z016	0
4	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 6X2,8 Z=017	SS0041Z017	0
5	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 6X2,8 Z=029	SS0041Z029	0
6	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 6X2,8 Z=030	SS0041Z030	0
7	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 8X3 Z=008	SS05B1Z008	0
8	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 8X3 Z=010	SS05B1Z010	0
9	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 8X3 Z=013	SS05B1Z013	0
10	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 8X3 Z=015	SS05B1Z015	0
11	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 8X3 Z=019	SS05B1Z019	0
12	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 8X3 Z=024	SS05B1Z024	0
13	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=008	SS06B1Z008	15
14	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=009	SS06B1Z009	5
15	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=010	SS06B1Z010	35
16	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=011	SS06B1Z011	15
17	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=012	SS06B1Z012	162
18	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=013	SS06B1Z013	13
19	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=014	SS06B1Z014	13
20	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=015	SS06B1Z015	5
21	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=016	SS06B1Z016	9
22	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=017	SS06B1Z017	20
23	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=018	SS06B1Z018	5
24	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=019	SS06B1Z019	5
25	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=020	SS06B1Z020	10
26	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=021	SS06B1Z021	8
27	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=022	SS06B1Z022	5
28	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=023	SS06B1Z023	2
29	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=024	SS06B1Z024	10
30	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=025	SS06B1Z025	11
31	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=026	SS06B1Z026	4
32	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=027	SS06B1Z027	2
33	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=028	SS06B1Z028	2
34	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=029	SS06B1Z029	2
35	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=030	SS06B1Z030	2
36	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=036	SS06B1Z036	0
37	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=040	SS06B1Z040	0
38	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X1/8 Z=008	SS0811Z008	0
39	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X1/8 Z=009	SS0811Z009	0
40	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X1/8 Z=015	SS0811Z015	0
41	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X1/8 Z=017	SS0811Z017	0
42	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X1/8 Z=024	SS0811Z024	0
43	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X1/8 Z=026	SS0811Z026	0
44	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X3/16 Z=008	SS0831Z008	0
45	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X3/16 Z=009	SS0831Z009	0
46	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X3/16 Z=013	SS0831Z013	0
47	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X3/16 Z=015	SS0831Z015	0
48	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X3/16 Z=024	SS0831Z024	0
49	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X3/16 Z=025	SS0831Z025	0
50	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X3/16 Z=030	SS0831Z030	0
51	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=008	SS08B1Z008	10
52	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=009	SS08B1Z009	10

53	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=010	SS08B1Z010	15
54	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=011	SS08B1Z011	14
55	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=012	SS08B1Z012	15
56	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=013	SS08B1Z013	15
57	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=014	SS08B1Z014	30
58	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=015	SS08B1Z015	16
59	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=016	SS08B1Z016	14
60	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=017	SS08B1Z017	16
61	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=018	SS08B1Z018	12
62	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=019	SS08B1Z019	14
63	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=020	SS08B1Z020	5
64	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=021	SS08B1Z021	5
65	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=022	SS08B1Z022	7
66	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=023	SS08B1Z023	9
67	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=024	SS08B1Z024	14
68	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=025	SS08B1Z025	14
69	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=026	SS08B1Z026	3
70	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=027	SS08B1Z027	5
71	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=028	SS08B1Z028	5
72	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=029	SS08B1Z029	2
73	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=030	SS08B1Z030	2
74	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=031	SS08B1Z031	2
75	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=032	SS08B1Z032	5
76	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=033	SS08B1Z033	2
77	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=034	SS08B1Z034	2
78	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=035	SS08B1Z035	5
79	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=036	SS08B1Z036	0
80	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=037	SS08B1Z037	0
81	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=038	SS08B1Z038	0
82	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=039	SS08B1Z039	0
83	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=040	SS08B1Z040	0
84	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=042	SS08B1Z042	0
85	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=044	SS08B1Z044	0
86	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=045	SS08B1Z045	0
87	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=046	SS08B1Z046	0
88	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=047	SS08B1Z047	0
89	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=048	SS08B1Z048	0
90	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=049	SS08B1Z049	0
91	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=050	SS08B1Z050	0
92	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=051	SS08B1Z051	0
93	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=053	SS08B1Z053	0
94	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=055	SS08B1Z055	0
95	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=056	SS08B1Z056	0
96	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=057	SS08B1Z057	0
97	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=058	SS08B1Z058	0
98	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=059	SS08B1Z059	0
99	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=060	SS08B1Z060	0
100	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=062	SS08B1Z062	0
101	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=063	SS08B1Z063	0
102	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=064	SS08B1Z064	0
103	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=068	SS08B1Z068	0
104	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=070	SS08B1Z070	0
105	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=072	SS08B1Z072	0
106	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=074	SS08B1Z074	0
107	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=075	SS08B1Z075	0
108	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=076	SS08B1Z076	0
109	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=078	SS08B1Z078	0
110	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=080	SS08B1Z080	0

111	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=085	SS08B1Z085	0
112	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=090	SS08B1Z090	0
113	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=095	SS08B1Z095	0
114	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=100	SS08B1Z100	0
115	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=114	SS08B1Z114	0
116	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=125	SS08B1Z125	0
117	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=008	SS10B1Z008	2
118	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=009	SS10B1Z009	7
119	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=010	SS10B1Z010	6
120	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=011	SS10B1Z011	4
121	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=012	SS10B1Z012	5
122	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=013	SS10B1Z013	5
123	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=014	SS10B1Z014	5
124	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=015	SS10B1Z015	15
125	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=016	SS10B1Z016	6
126	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=017	SS10B1Z017	10
127	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=018	SS10B1Z018	4
128	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=019	SS10B1Z019	10
129	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=020	SS10B1Z020	6
130	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=021	SS10B1Z021	5
131	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=022	SS10B1Z022	5
132	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=023	SS10B1Z023	5
133	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=024	SS10B1Z024	10
134	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=025	SS10B1Z025	2
135	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=026	SS10B1Z026	2
136	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=027	SS10B1Z027	2
137	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=028	SS10B1Z028	10
138	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=029	SS10B1Z029	5
139	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=030	SS10B1Z030	7
140	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=031	SS10B1Z031	0
141	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=032	SS10B1Z032	0
142	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=033	SS10B1Z033	0
143	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=034	SS10B1Z034	0
144	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=035	SS10B1Z035	0
145	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=036	SS10B1Z036	0
146	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=037	SS10B1Z037	0
147	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=038	SS10B1Z038	0
148	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=039	SS10B1Z039	0
149	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=040	SS10B1Z040	0
150	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=042	SS10B1Z042	0
151	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=044	SS10B1Z044	0
152	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=045	SS10B1Z045	0
153	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=046	SS10B1Z046	0
154	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=047	SS10B1Z047	0
155	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=048	SS10B1Z048	0
156	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=049	SS10B1Z049	0
157	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=050	SS10B1Z050	0
158	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=051	SS10B1Z051	0
159	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=053	SS10B1Z053	0
160	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=054	SS10B1Z054	0
161	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=055	SS10B1Z055	0
162	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=056	SS10B1Z056	0
163	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=057	SS10B1Z057	0
164	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=058	SS10B1Z058	0
165	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=060	SS10B1Z060	0
166	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=062	SS10B1Z062	0
167	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=065	SS10B1Z065	0
168	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=070	SS10B1Z070	0

169	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=072	SS10B1Z072	0
170	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=076	SS10B1Z076	0
171	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=080	SS10B1Z080	0
172	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=085	SS10B1Z085	0
173	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=090	SS10B1Z090	0
174	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=095	SS10B1Z095	0
175	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=100	SS10B1Z100	0
176	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=114	SS10B1Z114	0
177	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=120	SS10B1Z120	0
178	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=008	SS12B1Z008	7
179	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=009	SS12B1Z009	2
180	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=010	SS12B1Z010	9
181	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=011	SS12B1Z011	10
182	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=012	SS12B1Z012	2
183	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=013	SS12B1Z013	17
184	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=014	SS12B1Z014	1
185	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=015	SS12B1Z015	18
186	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=016	SS12B1Z016	7
187	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=017	SS12B1Z017	2
188	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=018	SS12B1Z018	2
189	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=019	SS12B1Z019	5
190	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=020	SS12B1Z020	2
191	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=021	SS12B1Z021	2
192	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=022	SS12B1Z022	3
193	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=023	SS12B1Z023	2
194	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=024	SS12B1Z024	8
195	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=025	SS12B1Z025	2
196	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=026	SS12B1Z026	2
197	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=027	SS12B1Z027	2
198	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=028	SS12B1Z028	2
199	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=029	SS12B1Z029	2
200	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=030	SS12B1Z030	2
201	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=031	SS12B1Z031	4
202	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=032	SS12B1Z032	2
203	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=033	SS12B1Z033	2
204	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=034	SS12B1Z034	2
205	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=035	SS12B1Z035	1
206	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=036	SS12B1Z036	4
207	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=037	SS12B1Z037	2
208	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=038	SS12B1Z038	2
209	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=039	SS12B1Z039	2
210	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=040	SS12B1Z040	15
211	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=042	SS12B1Z042	0
212	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=043	SS12B1Z043	0
213	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=044	SS12B1Z044	0
214	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=045	SS12B1Z045	0
215	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=046	SS12B1Z046	0
216	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=047	SS12B1Z047	0
217	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=048	SS12B1Z048	0
218	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=049	SS12B1Z049	0
219	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=050	SS12B1Z050	0
220	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=053	SS12B1Z053	0
221	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=054	SS12B1Z054	0
222	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=055	SS12B1Z055	0
223	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=056	SS12B1Z056	0
224	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=057	SS12B1Z057	0
225	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=060	SS12B1Z060	0
226	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=062	SS12B1Z062	0

227	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=064	SS12B1Z064	0
228	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=065	SS12B1Z065	0
229	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=070	SS12B1Z070	0
230	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=072	SS12B1Z072	0
231	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=076	SS12B1Z076	0
232	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=095	SS12B1Z095	0
233	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=100	SS12B1Z100	0
234	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=114	SS12B1Z114	0
235	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=008	SS16B1Z008	2
236	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=009	SS16B1Z009	2
237	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=010	SS16B1Z010	10
238	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=011	SS16B1Z011	2
239	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=012	SS16B1Z012	6
240	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=013	SS16B1Z013	2
241	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=014	SS16B1Z014	7
242	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=015	SS16B1Z015	4
243	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=016	SS16B1Z016	4
244	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=017	SS16B1Z017	3
245	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=018	SS16B1Z018	4
246	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=019	SS16B1Z019	2
247	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=020	SS16B1Z020	2
248	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=021	SS16B1Z021	2
249	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=022	SS16B1Z022	3
250	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=023	SS16B1Z023	3
251	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=024	SS16B1Z024	2
252	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=025	SS16B1Z025	2
253	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=026	SS16B1Z026	0
254	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=027	SS16B1Z027	0
255	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=028	SS16B1Z028	0
256	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=029	SS16B1Z029	0
257	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=030	SS16B1Z030	0
258	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=031	SS16B1Z031	0
259	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=032	SS16B1Z032	0
260	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=033	SS16B1Z033	0
261	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=034	SS16B1Z034	0
262	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=035	SS16B1Z035	0
263	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=036	SS16B1Z036	0
264	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=037	SS16B1Z037	0
265	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=038	SS16B1Z038	0
266	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=039	SS16B1Z039	0
267	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=040	SS16B1Z040	0
268	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=041	SS16B1Z041	0
269	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=042	SS16B1Z042	0
270	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=043	SS16B1Z043	0
271	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=044	SS16B1Z044	0
272	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=045	SS16B1Z045	0
273	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=046	SS16B1Z046	0
274	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=047	SS16B1Z047	0
275	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=048	SS16B1Z048	0
276	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=049	SS16B1Z049	0
277	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=050	SS16B1Z050	0
278	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=055	SS16B1Z055	0
279	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=057	SS16B1Z057	0
280	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=060	SS16B1Z060	0
281	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=065	SS16B1Z065	0
282	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=076	SS16B1Z076	0
283	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=095	SS16B1Z095	0
284	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=114	SS16B1Z114	0

285	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/4X3/4 Z=015	SS20B1Z015	0
286	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/4X3/4 Z=017	SS20B1Z017	0
287	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/4X3/4 Z=021	SS20B1Z021	0
288	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/4X3/4 Z=024	SS20B1Z024	0
289	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=008	SS24B1Z008	0
290	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=011	SS24B1Z011	5
291	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=012	SS24B1Z012	2
292	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=013	SS24B1Z013	0
293	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=019	SS24B1Z019	0
294	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=020	SS24B1Z020	0
295	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=021	SS24B1Z021	11
296	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=026	SS24B1Z026	0
297	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=027	SS24B1Z027	0
298	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=032	SS24B1Z032	0
299	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=040	SS24B1Z040	0
300	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"3/4X1"1/4 Z=012	SS28B1Z012	0
301	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"3/4X1"1/4 Z=018	SS28B1Z018	0
302	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"3/4X1"1/4 Z=021	SS28B1Z021	0
303	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"3/4X1"1/4 Z=025	SS28B1Z025	0
304	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 2"X1"1/4 Z=009	SS32B1Z009	0
305	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 2"X1"1/4 Z=010	SS32B1Z010	0
306	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 2"X1"1/4 Z=016	SS32B1Z016	0
307	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=008	DS06B2Z008	0
308	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=009	DS06B2Z009	0
309	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=010	DS06B2Z010	0
310	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=011	DS06B2Z011	0
311	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=012	DS06B2Z012	0
312	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=013	DS06B2Z013	0
313	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=014	DS06B2Z014	0
314	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=015	DS06B2Z015	0
315	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=016	DS06B2Z016	0
316	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=017	DS06B2Z017	0
317	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=018	DS06B2Z018	0
318	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=019	DS06B2Z019	0
319	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=020	DS06B2Z020	0
320	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=040	DS06B2Z040	0
321	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=008	DS08B2Z008	0
322	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=009	DS08B2Z009	0
323	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=010	DS08B2Z010	0
324	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=011	DS08B2Z011	0
325	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=012	DS08B2Z012	0
326	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=013	DS08B2Z013	0
327	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=014	DS08B2Z014	0
328	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=015	DS08B2Z015	0
329	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=016	DS08B2Z016	0
330	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=017	DS08B2Z017	0
331	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=018	DS08B2Z018	0
332	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=019	DS08B2Z019	0
333	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=020	DS08B2Z020	0
334	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=021	DS08B2Z021	0
335	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=022	DS08B2Z022	0
336	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=023	DS08B2Z023	0
337	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=024	DS08B2Z024	0
338	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=025	DS08B2Z025	0
339	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=030	DS08B2Z030	0
340	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=036	DS08B2Z036	0
341	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=039	DS08B2Z039	0
342	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=046	DS08B2Z046	0

343	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=050	DS08B2Z050	0
344	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=055	DS08B2Z055	0
345	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=095	DS08B2Z095	0
346	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=009	DS10B2Z009	0
347	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=010	DS10B2Z010	0
348	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=012	DS10B2Z012	0
349	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=013	DS10B2Z013	0
350	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=016	DS10B2Z016	0
351	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=017	DS10B2Z017	0
352	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=018	DS10B2Z018	0
353	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=019	DS10B2Z019	0
354	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=020	DS10B2Z020	0
355	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=021	DS10B2Z021	0
356	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=025	DS10B2Z025	0
357	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=038	DS10B2Z038	0
358	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=076	DS10B2Z076	0
359	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=013	DS12B2Z013	0
360	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=014	DS12B2Z014	0
361	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=015	DS12B2Z015	0
362	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=017	DS12B2Z017	0
363	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=019	DS12B2Z019	0
364	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=020	DS12B2Z020	0
365	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=022	DS12B2Z022	0
366	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=035	DS12B2Z035	0
367	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=076	DS12B2Z076	0
368	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=095	DS12B2Z095	0
369	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=012	DS16B2Z012	0
370	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=014	DS16B2Z014	0
371	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=016	DS16B2Z016	0
372	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=018	DS16B2Z018	0
373	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=019	DS16B2Z019	0
374	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=021	DS16B2Z021	0
375	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=024	DS16B2Z024	0
376	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=026	DS16B2Z026	0
377	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=032	DS16B2Z032	0
378	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=038	DS16B2Z038	0
379	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/4X3/4 Z=010	DS20B2Z010	0
380	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/4X3/4 Z=012	DS20B2Z012	0
381	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/4X3/4 Z=017	DS20B2Z017	0
382	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/4X3/4 Z=028	DS20B2Z028	0
383	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=008	DS24B2Z008	0
384	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=011	DS24B2Z011	0
385	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=013	DS24B2Z013	0
386	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=014	DS24B2Z014	0
387	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=019	DS24B2Z019	0
388	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=021	DS24B2Z021	0
389	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=027	DS24B2Z027	0
390	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=032	DS24B2Z032	0
391	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"3/4X1"1/4 Z=012	DS28B2Z012	0
392	Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"3/4X1"1/4 Z=023	DS28B2Z023	0
393	Trzyrzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X5/16 Z=034	TP08B3Z034	0
394	Trzyrzędowa tarcza łańcuchowa 3/4X7/16 Z=017	TP12B3Z017	0
395	Trzyrzędowa tarcza łańcuchowa 1"1/4X3/4 Z=015	TP20B3Z015	0
396	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=014	TS06B3Z014	0
397	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=017	TS06B3Z017	0
398	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=025	TS06B3Z025	0
399	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=032	TS06B3Z032	0
400	Trzyrzędowe żeliwne koło łańcuchowe z piastą 3/8X7/32 Z=095	TS06B3Z095	0

401	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=014	TS08B3Z014	0
402	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=019	TS08B3Z019	0
403	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=021	TS08B3Z021	0
404	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=024	TS08B3Z024	0
405	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=030	TS08B3Z030	0
406	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=035	TS08B3Z035	0
407	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=039	TS08B3Z039	0
408	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=040	TS08B3Z040	0
409	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=028	TS10B3Z028	0
410	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=040	TS10B3Z040	0
411	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=017	TS12B3Z017	0
412	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=018	TS12B3Z018	0
413	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=019	TS12B3Z019	0
414	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=009	TS16B3Z009	0
415	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=011	TS16B3Z011	0
416	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=015	TS16B3Z015	0
417	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=017	TS16B3Z017	0
418	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=018	TS16B3Z018	0
419	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=020	TS16B3Z020	0
420	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/4X3/4 Z=013	TS20B3Z013	0
421	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/4X3/4 Z=021	TS20B3Z021	0
422	Trzyrzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=019	TS24B3Z019	0

62-081 Wysogotowo
ul. Wierzbowa 177
office@a4m.com.pl



tel. +48 798 788 625
tel. +48 789 234 323
fax +4861 666 01 36

Stan magazynowy na dzień wtorek 21 wrzesień 2021

Lp.	Opis	Symbol	Ilość
1	Dwurzędowe koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=017 Taper Bush 2517	DT16B2Z017	8
2	Dwurzędowe żeliwne koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=076 Taper Bush 3535	DT16B2Z076	5
3	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=021 Taper Bush 1610 hartowane	SHT08B1Z021	10
4	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=025 Taper Bush 1610 hartowane	SHT08B1Z025	6
5	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=027 Taper Bush 1610 hartowane	SHT08B1Z027	2
6	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=030 Taper Bush 2012 hartowane	SHT08B1Z030	1
7	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=013 Taper Bush 1008 hartowane	SHT10B1Z013	5
8	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=017 Taper Bush 1610 hartowane	SHT10B1Z017	2
9	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=021 Taper Bush 1610 hartowane	SHT10B1Z021	4
10	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=023 Taper Bush 1610 hartowane	SHT10B1Z023	2
11	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=025 Taper Bush 2012 hartowane	SHT10B1Z025	2
12	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=030 Taper Bush 2012 hartowane	SHT10B1Z030	2
13	Jednorzędowe koło łańcuchowe 3/4X7/16 Z=017 Taper Bush 1610 hartowane	SHT12B1Z017	0
14	Jednorzędowe koło łańcuchowe 3/4X7/16 Z=019 Taper Bush 2012 hartowane	SHT12B1Z019	0
15	Jednorzędowe koło łańcuchowe 3/4X7/16 Z=030 Taper Bush 2517 hartowane	SHT12B1Z030	0
16	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=019 Taper Bush 2517 hartowane	SHT16B1Z019	0
17	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=021 Taper Bush 2517 hartowane	SHT16B1Z021	0
18	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=023 Taper Bush 2517 hartowane	SHT16B1Z023	0
19	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=025 Taper Bush 2517 hartowane	SHT16B1Z025	0
20	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=027 Taper Bush 2517 hartowane	SHT16B1Z027	0
21	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=030 Taper Bush 3020 hartowane	SHT16B1Z030	0
22	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"1/4x3/4 Z=015 Taper Bush 2517 hartowane	SHT20B1Z015	0
23	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"1/4x3/4 Z=021 Taper Bush 2517 hartowane	SHT20B1Z021	0
24	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"1/4x3/4 Z=025 Taper Bush 2517 hartowane	SHT20B1Z025	0
25	Jednorzędowe koło łańcuchowe 3/8X7/32 Z=038 Taper Bush 1210	ST06B1Z038	0
26	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=014 Taper Bush 1008	ST08B1Z014	0
27	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=015 Taper Bush 1008	ST08B1Z015	21
28	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=016 Taper Bush 1108	ST08B1Z016	0
29	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=017 Taper Bush 1210	ST08B1Z017	2
30	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=018 Taper Bush 1210	ST08B1Z018	5
31	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=019 Taper Bush 1210	ST08B1Z019	17
32	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=020 Taper Bush 1610	ST08B1Z020	11
33	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=021 Taper Bush 1610	ST08B1Z021	0
34	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=022 Taper Bush 1610	ST08B1Z022	4
35	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=023 Taper Bush 1610	ST08B1Z023	2
36	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=024 Taper Bush 1610	ST08B1Z024	2
37	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=025 Taper Bush 1610	ST08B1Z025	0
38	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=027 Taper Bush 1610	ST08B1Z027	0
39	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=028 Taper Bush 2012	ST08B1Z028	1
40	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=029 Taper Bush 1610	ST08B1Z029	0
41	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=030 Taper Bush 2012	ST08B1Z030	0
42	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=038 Taper Bush 2012	ST08B1Z038	0
43	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=045 Taper Bush 2012	ST08B1Z045	0
44	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=013 Taper Bush 1008	ST10B1Z013	0
45	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=014 Taper Bush 1108	ST10B1Z014	101
46	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=015 Taper Bush 1210	ST10B1Z015	100
47	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=016 Taper Bush 1610	ST10B1Z016	7
48	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=017 Taper Bush 1610	ST10B1Z017	7
49	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=018 Taper Bush 1610	ST10B1Z018	0
50	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=019 Taper Bush 1610	ST10B1Z019	2
51	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=020 Taper Bush 1610	ST10B1Z020	1
52	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=021 Taper Bush 1610	ST10B1Z021	19
53	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=022 Taper Bush 1610	ST10B1Z022	2
54	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=023 Taper Bush 1610	ST10B1Z023	0
55	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=024 Taper Bush 2012	ST10B1Z024	2
56	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=025 Taper Bush 2012	ST10B1Z025	4
57	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=026 Taper Bush 2012	ST10B1Z026	4
58	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=027 Taper Bush 2012	ST10B1Z027	4
59	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=028 Taper Bush 2012	ST10B1Z028	2
60	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=030 Taper Bush 2012	ST10B1Z030	0
61	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=035 Taper Bush 2012	ST10B1Z035	0
62	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=038 Taper Bush 2012	ST10B1Z038	4
63	Jednorzędowe koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=045 Taper Bush 2012	ST10B1Z045	2
64	Jednorzędowe żeliwne koło łańcuchowe 5/8X3/8 Z=076 Taper Bush 2012	ST10B1Z076	0
65	Jednorzędowe koło łańcuchowe 3/4X7/16 Z=013 Taper Bush 1210	ST12B1Z013	0
66	Jednorzędowe koło łańcuchowe 3/4X7/16 Z=015 Taper Bush 1610	ST12B1Z015	4
67	Jednorzędowe koło łańcuchowe 3/4X7/16 Z=017 Taper Bush 1610	ST12B1Z017	0
68	Jednorzędowe koło łańcuchowe 3/4X7/16 Z=018 Taper Bush 2012	ST12B1Z018	0

69	Jednorzędowe koło łańcuchowe 3/4X7/16 Z=019 Taper Bush 2012	ST12B1Z019	0
70	Jednorzędowe koło łańcuchowe 3/4X7/16 Z=020 Taper Bush 2012	ST12B1Z020	3
71	Jednorzędowe koło łańcuchowe 3/4X7/16 Z=021 Taper Bush 2517	ST12B1Z021	0
72	Jednorzędowe koło łańcuchowe 3/4X7/16 Z=023 Taper Bush 2517	ST12B1Z023	0
73	Jednorzędowe koło łańcuchowe 3/4X7/16 Z=024 Taper Bush 2517	ST12B1Z024	0
74	Jednorzędowe koło łańcuchowe 3/4X7/16 Z=025 Taper Bush 2517	ST12B1Z025	0
75	Jednorzędowe koło łańcuchowe 3/4X7/16 Z=038 Taper Bush 2517	ST12B1Z038	0
76	Jednorzędowe żeliwne koło łańcuchowe 3/4X7/16 Z=076 Taper Bush 2517	ST12B1Z076	0
77	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=013 Taper Bush 1610	ST16B1Z013	0
78	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=015 Taper Bush 1610	ST16B1Z015	0
79	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=015 Taper Bush 1615	ST16B1Z0151615	0
80	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=017 Taper Bush 2012	ST16B1Z017	0
81	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=018 Taper Bush 2517	ST16B1Z018	0
82	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=019 Taper Bush 2517	ST16B1Z019	0
83	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=020 Taper Bush 2517	ST16B1Z020	0
84	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=021 Taper Bush 2517	ST16B1Z021	0
85	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=023 Taper Bush 2517	ST16B1Z023	0
86	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=025 Taper Bush 2517	ST16B1Z025	0
87	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"x17,02 Z=038 Taper Bush 3020	ST16B1Z038	0
88	Jednorzędowe żeliwne koło łańcuchowe 1"X17,02 Z=045 Taper Bush 3020	ST16B1Z045	0
89	Jednorzędowe koło łańcuchowe 1"1/4X3/4 Z=018 Taper Bush 2517	ST20B1Z018	0
90	Trójrzędowe koło łańcuchowe 1/2X5/16 Z=030 Taper Bush 2012	TT08B3Z030	0
91	Trójrzędowe koło łańcuchowe 3/4X7/16 Z=019 Taper Bush 2012	TT12B3Z019	0
92	Trójrzędowe koło łańcuchowe 3/4X7/16 Z=038 Taper Bush 3020	TT12B3Z038	0

62-081 Wysogotowo
ul. Wierzbowa 177
office@a4m.com.pl



tel. +48 798 788 625
tel. +48 789 234 323
fax +4861 666 01 36

Stan magazynowy na dzień wtorek 21 wrzesień 2021

Lp.	Opis	Symbol	Ilość
1	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X3/16 Z=014	SP0831Z014	0
2	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X3/16 Z=021	SP0831Z021	0
3	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X3/16 Z=025	SP0831Z025	0
4	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X5/16 Z=017	SP08B1Z017	0
5	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X5/16 Z=022	SP08B1Z022	0
6	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X5/16 Z=023	SP08B1Z023	0
7	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X5/16 Z=025	SP08B1Z025	0
8	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X5/16 Z=028	SP08B1Z028	0
9	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X5/16 Z=090	SP08B1Z090	0
10	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 5/8X3/8 Z=017	SP10B1Z017	50
11	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 5/8X3/8 Z=030	SP10B1Z030	30
12	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 5/8X3/8 Z=045	SP10B1Z045	0
13	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 3/4X7/16 Z=028	SP12B1Z028	0
14	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 3/4X7/16 Z=030	SP12B1Z030	20
15	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 3/4X7/16 Z=050	SP12B1Z050	0
16	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1"X17,02 Z=014	SP16B1Z014	51
17	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1"X17,02 Z=016	SP16B1Z016	0
18	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1"X17,02 Z=023	SP16B1Z023	0
19	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1"X17,02 Z=057	SP16B1Z057	0
20	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1"X17,02 Z=090	SP16B1Z090	1
21	Dwurzędowa tarcza łańcuchowa 1"X17,02 Z=014	DP16B2Z014	0
22	Dwurzędowa tarcza łańcuchowa 1"X17,02 Z=018	DP16B2Z018	0

62-081 Wysogotowo
ul. Wierzbowa 177
office@a4m.com.pl



tel. +48 798 788 625
tel. +48 789 234 323
fax +4861 666 01 36

Stan magazynowy na dzień wtorek 21 wrzesień 2021

Lp.	Opis	Symbol	Ilość
1	Listwa zębata moduł 1 15X15X2000	M1 15X15X2000	16
2	Listwa zębata moduł 1,5 17X17X2000	M1,5 17X17X2000	32
3	Listwa zębata moduł 2 20X20X2000	M2 20X20X2000	23
4	Listwa zębata moduł 2 20X20X500	M2 20X20X500	50
5	Listwa zębata moduł 2,5 25X25X2000	M2,5 25X25X2000	4
6	Listwa zębata moduł 3 30X30X1000	M3 30X30X1000	14
7	Listwa zębata moduł 3 30X30X2000	M3 30X30X2000	8
8	Listwa zębata moduł 4 40X40X1000	M4 40X40X1000	0
9	Listwa zębata moduł 4 40X40X2000	M4 40X40X2000	6
10	Listwa zębata moduł 6 60X60X2000	M6 60X60X200	0
11	Listwa zębata moduł 6 60X60X500	M6 60X60X500	0
12	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=012 z piastą	HM1012	20
13	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=013 z piastą	HM1013	20
14	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=014 z piastą	HM1014	20
15	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=015 z piastą	HM1015	10
16	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=016 z piastą	HM1016	0
17	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=017 z piastą	HM1017	10
18	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=018 z piastą	HM1018	10
19	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=019 z piastą	HM1019	10
20	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=020 z piastą	HM1020	10
21	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=021 z piastą	HM1021	10
22	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=022 z piastą	HM1022	10
23	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=023 z piastą	HM1023	12
24	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=024 z piastą	HM1024	10
25	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=025 z piastą	HM1025	10
26	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=026 z piastą	HM1026	10
27	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=027 z piastą	HM1027	10
28	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=028 z piastą	HM1028	10
29	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=029 z piastą	HM1029	10
30	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=030 z piastą	HM1030	10
31	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=031 z piastą	HM1031	5
32	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=032 z piastą	HM1032	5
33	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=033 z piastą	HM1033	9
34	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=034 z piastą	HM1034	10
35	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=035 z piastą	HM1035	15
36	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=036 z piastą	HM1036	10
37	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=037 z piastą	HM1037	10
38	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=038 z piastą	HM1038	9
39	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=039 z piastą	HM1039	10
40	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=040 z piastą	HM1040	5
41	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=041 z piastą	HM1041	10
42	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=042 z piastą	HM1042	10
43	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=043 z piastą	HM1043	5
44	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=044 z piastą	HM1044	10
45	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=045 z piastą	HM1045	10
46	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=046 z piastą	HM1046	5
47	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=047 z piastą	HM1047	5
48	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=048 z piastą	HM1048	5
49	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=049 z piastą	HM1049	13
50	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=050 z piastą	HM1050	15
51	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=051 z piastą	HM1051	4

52 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=052 z piastą	HM1052	14
53 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=053 z piastą	HM1053	11
54 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=054 z piastą	HM1054	13
55 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=055 z piastą	HM1055	5
56 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=056 z piastą	HM1056	11
57 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=057 z piastą	HM1057	13
58 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=058 z piastą	HM1058	8
59 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=059 z piastą	HM1059	12
60 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=060 bez piasty	WHM1060	0
61 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=060 z piastą	HM1060	5
62 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=061 z piastą	HM1061	5
63 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=062 z piastą	HM1062	5
64 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=063 z piastą	HM1063	5
65 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=064 z piastą	HM1064	5
66 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=065 bez piasty	WHM1065	0
67 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=065 z piastą	HM1065	5
68 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=066 z piastą	HM1066	5
69 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=067 z piastą	HM1067	5
70 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=068 bez piasty	WHM1068	0
71 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=068 z piastą	HM1068	10
72 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=069 z piastą	HM1069	5
73 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=070 bez piasty	WHM1070	0
74 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=070 z piastą	HM1070	2
75 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=072 bez piasty	WHM1072	0
76 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=075 bez piasty	WHM1075	0
77 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=076 bez piasty	WHM1076	0
78 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=080 bez piasty	WHM1080	10
79 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=085 bez piasty	WHM1085	10
80 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=090 bez piasty	WHM1090	10
81 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=095 bez piasty	WHM1095	10
82 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=100 bez piasty	WHM1100	0
83 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=110 bez piasty	WHM1110	0
84 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=114 bez piasty	WHM1114	0
85 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=120 bez piasty	WHM1120	0
86 Koło zębate walcowe moduł 1 Z=127 bez piasty	WHM1127	0
87 Koło zębate walcowe moduł 1,25 Z=060 z piastą	HM125060	0
88 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=012 z piastą	HM15012	10
89 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=013 z piastą	HM15013	5
90 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=014 z piastą	HM15014	4
91 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=015 z piastą	HM15015	6
92 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=016 z piastą	HM15016	20
93 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=017 z piastą	HM15017	20
94 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=018 z piastą	HM15018	20
95 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=019 z piastą	HM15019	20
96 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=020 z piastą	HM15020	16
97 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=021 z piastą	HM15021	10
98 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=022 z piastą	HM15022	4
99 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=023 z piastą	HM15023	10
100 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=024 z piastą	HM15024	5
101 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=025 z piastą	HM15025	4
102 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=026 z piastą	HM15026	4
103 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=027 z piastą	HM15027	9
104 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=028 z piastą	HM15028	15
105 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=029 z piastą	HM15029	10
106 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=030 z piastą	HM15030	11
107 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=031 z piastą	HM15031	2
108 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=032 z piastą	HM15032	10
109 Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=033 z piastą	HM15033	2

110	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=034 z piastą	HM15034	2
111	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=035 z piastą	HM15035	7
112	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=036 z piastą	HM15036	4
113	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=037 z piastą	HM15037	8
114	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=038 z piastą	HM15038	3
115	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=039 z piastą	HM15039	2
116	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=040 z piastą	HM15040	3
117	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=041 z piastą	HM15041	0
118	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=042 z piastą	HM15042	0
119	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=043 z piastą	HM15043	0
120	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=044 z piastą	HM15044	0
121	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=045 z piastą	HM15045	0
122	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=046 z piastą	HM15046	0
123	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=048 z piastą	HM15048	0
124	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=049 z piastą	HM15049	1
125	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=050 z piastą	HM15050	0
126	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=052 z piastą	HM15052	0
127	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=053 z piastą	HM15053	0
128	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=054 z piastą	HM15054	0
129	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=055 z piastą	HM15055	0
130	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=056 z piastą	HM15056	0
131	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=060 z piastą	HM15060	0
132	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=063 z piastą	HM15063	0
133	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=064 z piastą	HM15064	0
134	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=065 z piastą	HM15065	0
135	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=070 z piastą	HM15070	0
136	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=072 bez piasty	WHM15072	0
137	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=080 bez piasty	WHM15080	0
138	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=090 bez piasty	WHM15090	0
139	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=095 bez piasty	WHM15095	0
140	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=100 bez piasty	WHM15100	0
141	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=012 z piastą	HM2012	20
142	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=013 z piastą	HM2013	15
143	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=014 z piastą	HM2014	50
144	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=015 z piastą	HM2015	15
145	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=016 z piastą	HM2016	30
146	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=017 z piastą	HM2017	15
147	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=018 z piastą	HM2018	5
148	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=019 z piastą	HM2019	19
149	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=020 z piastą	HM2020	14
150	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=021 z piastą	HM2021	2
151	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=022 z piastą	HM2022	10
152	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=023 z piastą	HM2023	10
153	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=024 z piastą	HM2024	10
154	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=025 z piastą	HM2025	4
155	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=026 z piastą	HM2026	3
156	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=027 z piastą	HM2027	3
157	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=028 z piastą	HM2028	13
158	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=029 z piastą	HM2029	3
159	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=030 z piastą	HM2030	20
160	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=031 z piastą	HM2031	0
161	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=032 z piastą	HM2032	0
162	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=034 z piastą	HM2034	0
163	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=035 z piastą	HM2035	5
164	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=036 z piastą	HM2036	0
165	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=037 z piastą	HM2037	0
166	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=040 z piastą	HM2040	0
167	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=042 z piastą	HM2042	0

168 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=043 z piastą	HM2043	0
169 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=045 z piastą	HM2045	0
170 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=048 z piastą	HM2048	5
171 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=050 z piastą	HM2050	0
172 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=051 z piastą	HM2051	0
173 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=052 z piastą	HM2052	0
174 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=057 z piastą	HM2057	0
175 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=060 z piastą	HM2060	0
176 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=063 z piastą	HM2063	0
177 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=064 z piastą	HM2064	0
178 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=068 z piastą	HM2068	0
179 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=070 z piastą	HM2070	0
180 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=085 bez piasty	WHM2085	0
181 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=012 z piastą	HM25012	3
182 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=013 z piastą	HM25013	5
183 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=014 z piastą	HM25014	5
184 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=015 z piastą	HM25015	25
185 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=016 z piastą	HM25016	5
186 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=017 z piastą	HM25017	50
187 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=018 z piastą	HM25018	21
188 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=019 z piastą	HM25019	3
189 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=020 z piastą	HM25020	2
190 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=021 z piastą	HM25021	12
191 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=022 z piastą	HM25022	10
192 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=023 z piastą	HM25023	2
193 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=024 z piastą	HM25024	5
194 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=025 z piastą	HM25025	6
195 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=026 z piastą	HM25026	3
196 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=027 z piastą	HM25027	3
197 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=028 z piastą	HM25028	4
198 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=029 z piastą	HM25029	3
199 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=030 z piastą	HM25030	60
200 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=032 z piastą	HM25032	0
201 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=036 z piastą	HM25036	0
202 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=037 z piastą	HM25037	0
203 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=038 z piastą	HM25038	0
204 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=040 z piastą	HM25040	0
205 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=041 z piastą	HM25041	0
206 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=042 z piastą	HM25042	20
207 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=047 z piastą	HM25047	0
208 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=048 z piastą	HM25048	0
209 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=050 z piastą	HM25050	0
210 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=052 z piastą	HM25052	0
211 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=056 z piastą	HM25056	0
212 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=060 z piastą	HM25060	0
213 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=065 z piastą	HM25065	0
214 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=070 z piastą	HM25070	0
215 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=080 bez piasty	WHM25080	0
216 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=100 bez piasty	WHM25100	0
217 Koło zębate walcowe moduł 3 Z=012 z piastą	HM3012	0
218 Koło zębate walcowe moduł 3 Z=013 z piastą	HM3013	0
219 Koło zębate walcowe moduł 3 Z=014 z piastą	HM3014	0
220 Koło zębate walcowe moduł 3 Z=015 z piastą	HM3015	0
221 Koło zębate walcowe moduł 3 Z=016 z piastą	HM3016	0
222 Koło zębate walcowe moduł 3 Z=017 z piastą	HM3017	0
223 Koło zębate walcowe moduł 3 Z=018 z piastą	HM3018	0
224 Koło zębate walcowe moduł 3 Z=019 z piastą	HM3019	0
225 Koło zębate walcowe moduł 3 Z=020 z piastą	HM3020	11

226	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=021 z piastą	HM3021	0
227	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=022 z piastą	HM3022	0
228	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=023 z piastą	HM3023	0
229	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=024 z piastą	HM3024	25
230	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=025 z piastą	HM3025	0
231	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=026 z piastą	HM3026	0
232	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=027 z piastą	HM3027	0
233	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=028 z piastą	HM3028	0
234	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=029 z piastą	HM3029	0
235	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=030 z piastą	HM3030	0
236	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=032 z piastą	HM3032	0
237	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=037 z piastą	HM3037	0
238	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=038 z piastą	HM3038	0
239	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=040 z piastą	HM3040	0
240	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=048 z piastą	HM3048	0
241	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=050 z piastą	HM3050	0
242	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=057 bez piasty	WHM3057	0
243	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=057 z piastą	HM3057	0
244	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=060 bez piasty	WHM3060	0
245	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=060 z piastą	HM3060	0
246	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=065 z piastą	HM3065	0
247	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=072 bez piasty	WHM3072	0
248	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=076 bez piasty	WHM3076	0
249	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=080 bez piasty	WHM3080	0
250	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=085 bez piasty	WHM3085	0
251	Koło zębate walcowe moduł 3 Z=100 bez piasty	WHM3100	0
252	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=012 z piastą	HM4012	0
253	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=013 z piastą	HM4013	0
254	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=014 z piastą	HM4014	0
255	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=016 z piastą	HM4016	0
256	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=017 z piastą	HM4017	0
257	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=020 z piastą	HM4020	0
258	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=022 z piastą	HM4022	0
259	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=024 z piastą	HM4024	0
260	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=028 z piastą	HM4028	0
261	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=030 z piastą	HM4030	0
262	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=033 z piastą	HM4033	0
263	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=034 z piastą	HM4034	0
264	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=035 z piastą	HM4035	0
265	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=036 z piastą	HM4036	0
266	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=037 z piastą	HM4037	0
267	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=040 z piastą	HM4040	0
268	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=045 bez piasty	WHM4045	0
269	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=048 z piastą	HM4048	0
270	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=075 bez piasty	WHM4075	0
271	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=085 bez piasty	WHM4085	0
272	Koło zębate walcowe moduł 4 Z=114 bez piasty	WHM4114	0
273	Koło zębate walcowe moduł 5 Z=012 z piastą	HM5012	0
274	Koło zębate walcowe moduł 5 Z=013 z piastą	HM5013	0
275	Koło zębate walcowe moduł 5 Z=014 z piastą	HM5014	0
276	Koło zębate walcowe moduł 5 Z=017 z piastą	HM5017	0
277	Koło zębate walcowe moduł 5 Z=024 z piastą	HM5024	0
278	Koło zębate walcowe moduł 5 Z=025 z piastą	HM5025	2
279	Koło zębate walcowe moduł 5 Z=027 z piastą	HM5027	0
280	Koło zębate walcowe moduł 5 Z=100 bez piasty	WHM5100	0
281	Koło zębate walcowe moduł 5 Z=055 bez piasty	WHM5055	0
282	Koło zębate walcowe moduł 6 Z=012 z piastą	HM6012	0
283	Koło zębate walcowe moduł 6 Z=020 z piastą	HM6020	0

284 Koło zębate walcowe moduł 6 Z=030 z piastą

HM6030

0

62-081 Wysogotowo
ul. Wierzbowa 177
office@a4m.com.pl



tel. +48 798 788 625
tel. +48 789 234 323
fax +4861 666 01 36

Stan magazynowy na dzień wtorek 21 wrzesień 2021

Lp.	Opis	Symbol	Ilość
1	Piasta do przyspawywania WH12 (1210)	WH12	0
2	Piasta do przyspawywania WH16 (1610)	WH16	0
3	Piasta do przyspawywania WH25 (2517)	WH25	0
4	Piasta do przyspawywania WH30 (3020)	WH30	0
5	Piasta do przyspawywania WH50 (5050)	WH50	25
6	Piasta do przyspawywania WHG35 (3525)	WH35	0
7	Piasta do przyspawywania 12 (1210)	WM12	5
8	Piasta do przyspawywania 12-1 (1215)	WM12-1	0
9	Piasta do przyspawywania 16-1 (1610)	WM16-1	45
10	Piasta do przyspawywania 16-2 (1615)	WM16-2	0
11	Piasta do przyspawywania 20 (2012)	WM20	5
12	Piasta do przyspawywania 25 (2517)	WM25	5
13	Piasta do przyspawywania 30-2 (3020)	WM30-2	3
14	Piasta do przyspawywania 30-3 (3030)	WM30-3	0
15	Piasta do przyspawywania 35 (3535)	WM35	1
16	Piasta do przyspawywania 35-1 (3525)	WM35-1	0
17	Piasta do przyspawywania 40 (4040)	WM40	0
18	Piasta do przyspawywania 45 (4545)	WM45	0
19	Piasta do przyspawywania 50 (5050)	WM50	0
20	Tarcza wentylatora BF 12 DM-1210 fi 120	MCT1210120	0
21	Tarcza wentylatora BF 16 DM-1610 fi 130	MCT1610130	0
22	Tarcza wentylatora BF 20 DM-2012 fi 145	MCT2012145	0
23	Tarcza wentylatora BF 25 DM-2517 fi 185	MCT2517185	56
24	Tarcza wentylatora BF 30 3020	0173953	0
25	Tarcza wentylatora SM 12 DM-1210 fi 180	MCT1210180	0
26	Tarcza wentylatora SM 16-1 DM-1610 fi 200	MCT1610200	0
27	Tarcza wentylatora SM 16-2 DM-1615 fi 200	MCT1615200	0
28	Tarcza wentylatora SM 20 DM-2012 fi 270	MCT2012270	1
29	Tarcza wentylatora SM 25 DM-2517 fi 340	MCT2517340	0
30	Tarcza wentylatora SM 30-1 DM-3020 fi 430	MCT3020430	0
31	Tarcza wentylatora SM 30-2 DM-3020 fi 485	MCT3020485	0

62-081 Wysogotowo
ul. Wierzbowa 177
office@a4m.com.pl



tel. +48 798 788 625
tel. +48 789 234 323
fax +4861 666 01 36

Stan magazynowy na dzień wtorek 21 wrzesień 2021

Lp.	Opis	Symbol	Ilość
1	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 19/47	KLAA019	0
2	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 20/47	KLAA020	0
3	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 22/47	KLAA022	0
4	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 24/50	KLAA024	0
5	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 25/50	KLAA025	3
6	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 28/55	KLAA028	0
7	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 30/55	KLAA030	18
8	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 32/60	KLAA032	2
9	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 35/60	KLAA035	17
10	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 38/65	KLAA038	6
11	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 40/65	KLAA040	22
12	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 45/75	KLAA045	67
13	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 50/80	KLAA050	356
14	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 55/85	KLAA055	54
15	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 60/90	KLAA060	14
16	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 65/95	KLAA065	15
17	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 70/110	KLAA070	8
18	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 75/115	KLAA075	23
19	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 80/120	KLAA080	0
20	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 90/130	KLAA090	14
21	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 100/145	KLAA100	0
22	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 110/155	KLAA110	4
23	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 120/165	KLAA120	0
24	Pierścień rozprężno-zaciskowy AA 180/235	KLAA180	0
25	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 20/47	KLAB020	0
26	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 24/50	KLAB024	0
27	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 25/50	KLAB025	0
28	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 28/55	KLAB028	0
29	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 30/55	KLAB030	0
30	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 32/60	KLAB032	0
31	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 35/60	KLAB035	0
32	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 38/65	KLAB038	0
33	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 40/65	KLAB040	0
34	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 42/75	KLAB042	0
35	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 50/80	KLAB050	30
36	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 55/85	KLAB055	0
37	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 60/90	KLAB060	31
38	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 65/95	KLAB065	0
39	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 70/110	KLAB070	10
40	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 75/115	KLAB075	10
41	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 80/120	KLAB080	8
42	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 90/130	KLAB090	14
43	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 95/135	KLAB095	0
44	Pierścień rozprężno-zaciskowy AB 130/180	KLAB130	0
45	Pierścień rozprężno-zaciskowy BB 14/55	KLBB114	0
46	Pierścień rozprężno-zaciskowy BB 20/55	KLBB120	0
47	Pierścień rozprężno-zaciskowy BB 25/55	KLBB125	0
48	Pierścień rozprężno-zaciskowy BB 30/55	KLBB130	0
49	Pierścień rozprężno-zaciskowy BB 35/65	KLBB235	0
50	Pierścień rozprężno-zaciskowy BB 33/80	KLBB333	0
51	Pierścień rozprężno-zaciskowy BB 40/80	KLBB340	0
52	Pierścień rozprężno-zaciskowy BB 45/80	KLBB345	0
53	Pierścień rozprężno-zaciskowy BB 50/80	KLBB350	1
54	Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 9/16	KLCC009	0

55 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 10/16	KLCC010	0
56 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 11/18	KLCC011	0
57 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 14/23	KLCC014	0
58 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 19/27	KLCC019	0
59 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 20/28	KLCC020	2
60 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 22/32	KLCC022	0
61 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 24/34	KLCC024	0
62 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 25/34	KLCC025	0
63 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 28/39	KLCC028	0
64 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 30/41	KLCC030	0
65 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 32/43	KLCC032	0
66 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 35/47	KLCC035	0
67 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 38/50	KLCC038	2
68 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 40/53	KLCC040	24
69 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 42/55	KLCC042	0
70 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 45/59	KLCC045	0
71 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 50/65	KLCC050	0
72 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 55/71	KLCC055	0
73 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 60/77	KLCC060	5
74 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 65/84	KLCC065	0
75 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 70/90	KLCC070	0
76 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 75/95	KLCC075	0
77 Pierścień rozprężno-zaciskowy CC 90/112	KLCC090	0
78 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 20/47	KLDA020	0
79 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 22/47	KLDA022	0
80 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 24/50	KLDA024	0
81 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 25/50	KLDA025	0
82 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 28/55	KLDA028	0
83 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 30/55	KLDA030	0
84 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 35/60	KLDA035	12
85 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 38/65	KLDA038	0
86 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 40/65	KLDA040	9
87 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 45/75	KLDA045	1
88 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 48/80	KLDA048	0
89 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 50/80	KLDA050	2
90 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 55/85	KLDA055	4
91 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 60/90	KLDA060	2
92 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 70/110	KLDA070	0
93 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 75/115	KLDA075	0
94 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 80/120	KLDA080	30
95 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 85/125	KLDA085	0
96 Pierścień rozprężno-zaciskowy DA 140/190	KLDA140	0
97 Pierścień rozprężno-zaciskowy DB 40/65	KLDB040	0
98 Pierścień rozprężno-zaciskowy DB 50/80	KLDB050	1
99 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 25/55	KLEE025	0
100 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 28/55	KLEE028	0
101 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 30/55	KLEE030	6
102 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 35/60	KLEE035	6
103 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 38/75	KLEE038	0
104 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 40/75	KLEE040	77
105 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 42/75	KLEE042	0
106 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 45/75	KLEE045	39
107 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 48/80	KLEE048	0
108 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 50/80	KLEE050	10
109 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 55/85	KLEE055	2
110 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 60/90	KLEE060	29
111 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 65/95	KLEE065	15
112 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 70/110	KLEE070	4
113 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 75/115	KLEE075	17
114 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 80/120	KLEE080	20
115 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 90/130	KLEE090	0
116 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 100/145	KLEE100	1
117 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 110/155	KLEE110	0
118 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 140/190	KLEE140	0
119 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 160/210	KLEE160	0
120 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 200/260	KLEE200	0
121 Pierścień rozprężno-zaciskowy EE 220/285	KLEE220	0
122 Pierścień rozprężno-zaciskowy FF 15/25	KLFF015	0
123 Pierścień rozprężno-zaciskowy FF 19/30	KLFF019	0
124 Pierścień rozprężno-zaciskowy FF 20/30	KLFF020	0
125 Pierścień rozprężno-zaciskowy FF 24/35	KLFF024	0
126 Pierścień rozprężno-zaciskowy FF 28/40	KLFF028	0
127 Pierścień rozprężno-zaciskowy FF 30/40	KLFF030	0
128 Pierścień rozprężno-zaciskowy FF 38/50	KLFF038	0

129	Pierścień rozprężno-zaciskowy FF 50/60	KLFF050	0
130	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 19/47	KLGG019	0
131	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 20/47	KLGG020	4
132	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 22/47	KLGG022	0
133	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 25/50	KLGG025	0
134	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 30/55	KLGG030	0
135	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 35/60	KLGG035	39
136	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 40/65	KLGG040	20
137	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 42/75	KLGG042	0
138	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 45/75	KLGG045	18
139	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 50/80	KLGG050	2
140	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 55/85	KLGG055	10
141	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 60/90	KLGG060	0
142	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 65/95	KLGG065	50
143	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 70/110	KLGG070	8
144	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 75/115	KLGG075	17
145	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 80/120	KLGG080	9
146	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 85/125	KLGG085	2
147	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 90/130	KLGG090	0
148	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 95/135	KLGG095	0
149	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 130/180	KLGG130	0
150	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 180/235	KLGG180	0
151	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 190/250	KLGG190	0
152	Pierścień rozprężno-zaciskowy GG 190/250	KLGG190	0
153	Pierścień rozprężno-zaciskowy HH 40/62	KLHH040	0
154	Pierścień rozprężno-zaciskowy HH 50/78	KLHH050	0
155	Pierścień rozprężno-zaciskowy MM 20/50	KLMM020	0
156	Pierścień rozprężno-zaciskowy MM 25/55	KLMM025	0
157	Pierścień rozprężno-zaciskowy MM 30/60	KLMM030	4
158	Pierścień rozprężno-zaciskowy MM 32/63	KLMM032	0
159	Pierścień rozprężno-zaciskowy MM 35/75	KLMM035	0
160	Pierścień rozprężno-zaciskowy MM 38/75	KLMM038	0
161	Pierścień rozprężno-zaciskowy MM 40/75	KLMM040	0
162	Pierścień rozprężno-zaciskowy MM 45/85	KLMM045	0
163	Pierścień rozprężno-zaciskowy MM 48/90	KLMM048	0
164	Pierścień rozprężno-zaciskowy MM 50/90	KLMM050	0
165	Pierścień rozprężno-zaciskowy MM 55/94	KLMM055	0
166	Pierścień rozprężno-zaciskowy MM 60/100	KLMM060	0
167	Pierścień rozprężno-zaciskowy NN 8/11	KLNN008	0
168	Pierścień rozprężno-zaciskowy NN 12/15	KLNN012	0
169	Pierścień rozprężno-zaciskowy NN 14/18	KLNN014	0
170	Pierścień rozprężno-zaciskowy NN 16/20	KLNN016	0
171	Pierścień rozprężno-zaciskowy NN 19/24	KLNN019	0
172	Pierścień rozprężno-zaciskowy NN 25/30	KLNN025	0
173	Pierścień rozprężno-zaciskowy NN 42/48	KLNN042	0
174	Pierścień rozprężno-zaciskowy SS 10/20	KLSS010	0
175	Pierścień rozprężno-zaciskowy SS 11/22	KLSS011	0
176	Pierścień rozprężno-zaciskowy SS 12/22	KLSS012	8
177	Pierścień rozprężno-zaciskowy SS 14/26	KLSS014	19
178	Pierścień rozprężno-zaciskowy SS 16/32	KLSS016	0
179	Pierścień rozprężno-zaciskowy SS 18/35	KLSS018	7
180	Pierścień rozprężno-zaciskowy SS 19/35	KLSS019	4
181	Pierścień rozprężno-zaciskowy SS 20/38	KLSS020	49
182	Pierścień rozprężno-zaciskowy SS 22/40	KLSS022	10
183	Pierścień rozprężno-zaciskowy SS 24/47	KLSS024	5
184	Pierścień rozprężno-zaciskowy SS 25/47	KLSS025	24
185	Pierścień rozprężno-zaciskowy SS 30/55	KLSS030	0
186	Pierścień rozprężno-zaciskowy SS 32/55	KLSS032	2
187	Pierścień rozprężno-zaciskowy SS 35/60	KLSS035	0
188	Pierścień rozprężno-zaciskowy SS 40/65	KLSS040	0
189	Pierścień rozprężno-zaciskowy SS 45/75	KLSS045	0

62-081 Wysogotowo
ul. Wierzbowa 177
office@a4m.com.pl



tel. +48 798 788 625
tel. +48 789 234 323
fax +4861 666 01 36

Stan magazynowy na dzień wtorek 21 wrzesień 2021

Lp.	Opis	Ilość
1	Piasta FLEX oponowa D 50-typ F (1210)	4
2	Łącznik FLEX oponowy D 50T	7
3	Piasta FLEX oponowa D 60-typ F (1610)	6
4	Łącznik FLEX oponowy D 60T	21
5	Piasta FLEX oponowa D 70-typ F (2012)	4
6	Łącznik FLEX oponowy D 70T	13
7	Piasta FLEX oponowa D 80-typ F (2517)	4
8	Łącznik FLEX oponowy D 80T	8
9	Piasta FLEX oponowa D 90-typ F (2517)	5
10	Łącznik FLEX oponowy D 90T	7
11	Piasta FLEX oponowa D 100-typ F (3020)	6
12	Łącznik FLEX oponowy D 100T	16
13	Piasta FLEX oponowa D 110-typ F (3020)	8
14	Łącznik FLEX oponowy D 110T	9
15	Piasta FLEX oponowa D 120-typ F (3525)	12
16	Łącznik FLEX oponowy D 120T	8
17	Piasta FLEX oponowa D 140-typ F (3525)	2
18	Łącznik FLEX oponowy D 140T	4
19	Piasta FLEX oponowa D 160-typ F (4030)	0
20	Łącznik FLEX oponowy D 160T	5
21	Łącznik FLEX oponowy D 180T	0

62-081 Wysogotowo
ul. Wierzbowa 177
office@a4m.com.pl



tel. +48 798 788 625
tel. +48 789 234 323
fax +4861 666 01 36

Stan magazynowy na dzień wtorek 21 wrzesień 2021

Lp.	Opis	Symbol	Ilość
1	Wariator A4MV037 71B5	A4MV037 71B5	1
2	Wariator A4MV075 80B5	A4MV075 80B5	0
3	Wariator A4MV15 90B5	A4MV15 90B5	10
4	Kołnierz wyjściowy 025 FA	A4M 025 FA	0
5	Kołnierz wyjściowy 030 FA	A4M 030 FA	42
6	Kołnierz wyjściowy 040 FA	A4M 040 FA	79
7	Kołnierz wyjściowy 040 FB	A4M 040 FB	5
8	Kołnierz wyjściowy 050 FA	A4M 050 FA	17
9	Kołnierz wyjściowy 050 FB	A4M 050 FB	0
10	Kołnierz wyjściowy 063 FA	A4M 063 FA	26
11	Kołnierz wyjściowy 063 FE	A4M 063 FE	0
12	Kołnierz wyjściowy 075 FA	A4M 075 FA	12
13	Kołnierz wyjściowy 090 FA	A4M 090 FA	28
14	Kołnierz wyjściowy 110 FA	A4M 110 FA	6
15	Kołnierz wyjściowy 130 FA	A4M 130 FA	11
16	Pokrywa A4M 030	A4M CVR030	35
17	Pokrywa A4M 040	A4M CVR040	102
18	Pokrywa A4M 050	A4M CVR050	30
19	Pokrywa A4M 063	A4M CVR063	69
20	Pokrywa A4M 075	A4M CVR075	74
21	Pokrywa A4M 090	A4M CVR090	102
22	Pokrywa A4M 110	A4M CVR110	27
23	Pokrywa A4M 130	A4M CVR130	82
24	Ramię reakcyjne A4M 030	A4M RR030	62
25	Ramię reakcyjne A4M 040	A4M RR040	0
26	Ramię reakcyjne A4M 050	A4M RR050	22
27	Ramię reakcyjne A4M 063	A4M RR063	11
28	Ramię reakcyjne A4M 075	A4M RR075	34
29	Ramię reakcyjne A4M 090	A4M RR090	35
30	Ramię reakcyjne A4M 110	A4M RR110	25
31	Ramię reakcyjne A4M 130	A4M RR130	12
32	Reduktor ślimakowy A4M 025 i=10 IEC 56 B14	A4M 025 1/10 056 B14	0
33	Reduktor ślimakowy A4M 025 i=15 IEC 56 B14	A4M 025 1/15 056 B14	0
34	Reduktor ślimakowy A4M 025 i=20 IEC 56 B14	A4M 025 1/20 056 B14	0
35	Reduktor ślimakowy A4M 025 i=30 IEC 56 B14	A4M 025 1/30 056 B14	0
36	Reduktor ślimakowy A4M 025 i=7,5 IEC 56 B14	A4M 025 1/7,5 056 B14	0
37	Reduktor ślimakowy A4M 030 i=10 IEC 63 B14S	A4M 030 1/10 063 B14S	10
38	Reduktor ślimakowy A4M 030 i=15 IEC 56 B14	A4M 030 1/15 056 B14	0
39	Reduktor ślimakowy A4M 030 i=15 IEC 63 B14S	A4M 030 1/15 063 B14S	3
40	Reduktor ślimakowy A4M 030 i=20 IEC 63 B14	A4M 030 1/20 063 B14	0
41	Reduktor ślimakowy A4M 030 i=30 IEC 56 B14	A4M 030 1/30 056 B14	0
42	Reduktor ślimakowy A4M 030 i=30 IEC 63 B14	A4M 030 1/30 063 B14	0
43	Reduktor ślimakowy A4M 030 i=40 IEC 56 B14S	A4M 030 1/40 056 B14S	0
44	Reduktor ślimakowy A4M 030 i=40 IEC 63 B14	A4M 030 1/40 063 B14	0
45	Reduktor ślimakowy A4M 030 i=5 IEC 63 B14	A4M 030 1/5 063 B14	0
46	Reduktor ślimakowy A4M 030 i=50 IEC 56 B14	A4M 030 1/50 056 B14	0
47	Reduktor ślimakowy A4M 030 i=50 IEC 63 B14	A4M 030 1/50 063 B14	0
48	Reduktor ślimakowy A4M 030 i=7,5 IEC 63 B14S	A4M 030 1/7,5 063 B14S	1
49	Reduktor ślimakowy A4M 030 i=80 IEC 56 B14	A4M 030 1/80 056 B14	0
50	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=10 IEC 71 B14S	A4M 040 1/10 071 B14S	4
51	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=100 IEC 63 B14	A4M 040 1/100 063 B14	0
52	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=15 IEC 63 B14	A4M 040 1/15 063 B14	0
53	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=15 IEC 71 B14	A4M 040 1/15 071 B14	0
54	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=20 IEC 63 B14S	A4M 040 1/20 063 B14S	13
55	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=20 IEC 71 B14	A4M 040 1/20 071 B14	0
56	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=25 IEC 63 B14S	A4M 040 1/25 063 B14	0
57	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=25 IEC 71 B14	A4M 040 1/25 071 B14	2
58	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=30 IEC 63 B14	A4M 040 1/30 063 B14	0
59	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=30 IEC 63 B5	A4M 040 1/30 063 B5	0
60	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=30 IEC 71 B14	A4M 040 1/30 071 B14	2
61	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=40 IEC 63 B14	A4M 040 1/40 063 B14	2
62	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=40 IEC 63 B14 VS	A4M 040 1/40 063 B14 VS	0
63	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=40 IEC 71 B14S	A4M 040 1/40 071 B14S	9
64	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=5 IEC 71 B14S	A4M 040 1/5 071 B14S	0
65	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=50 IEC 63 B14S	A4M 040 1/50 063 B14S	1
66	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=50 IEC 63 B5	A4M 040 1/50 063 B5	0
67	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=50 IEC 71 B14	A4M 040 1/50 071 B14	0
68	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=60 IEC 63 B14	A4M 040 1/60 063 B14	0

69	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=60 IEC 71 B14	A4M 040 1/60 071 B14	0
70	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=7,5 IEC 71 B14S	A4M 040 1/7,5 071 B14S	2
71	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=80 IEC 63 B14	A4M 040 1/80 063 B14	0
72	Reduktor ślimakowy A4M 040 i=80 IEC 63 B5	A4M 040 1/80 063 B5	0
73	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=10 IEC 71 B14S	A4M 050 1/10 071 B14S	37
74	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=10 IEC 71 B5	A4M 050 1/10 071 B5	0
75	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=10 IEC 80 B14S	A4M 050 1/10 080 B14S	0
76	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=10 IEC 80 B5	A4M 050 1/10 080 B5	0
77	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=100 IEC 71 B14S	A4M 050 1/100 071 B14S	2
78	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=100 IEC 71 B5	A4M 050 1/100 071 B5	0
79	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=15 IEC 71 B14	A4M 050 1/15 071 B14	22
80	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=15 IEC 71 B5	A4M 050 1/15 071 B5	0
81	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=15 IEC 80 B14S	A4M 050 1/15 080 B14S	0
82	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=15 IEC 80 B5	A4M 050 1/15 080 B5	0
83	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=20 IEC 71 B14	A4M 050 1/20 071 B14	0
84	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=20 IEC 71 B5	A4M 050 1/20 071 B5	0
85	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=20 IEC 80 B14S	A4M 050 1/20 080 B14S	0
86	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=20 IEC 80 B5	A4M 050 1/20 080 B5	0
87	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=25 IEC 71 B14	A4M 050 1/25 071 B14	0
88	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=25 IEC 80 B14	A4M 050 1/25 080 B14	0
89	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=30 IEC 71 B14	A4M 050 1/30 071 B14	0
90	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=30 IEC 71 B5	A4M 050 1/30 071 B5	0
91	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=30 IEC 80 B14	A4M 050 1/30 080 B14	0
92	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=40 IEC 71 B14	A4M 050 1/40 071 B14	0
93	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=40 IEC 71 B5	A4M 050 1/40 071 B5	0
94	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=40 IEC 80 B14S	A4M 050 1/40 080 B14S	0
95	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=5 IEC 80 B14S	A4M 050 1/5 080 B14S	2
96	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=50 IEC 63 B14	A4M 050 1/50 063 B14	0
97	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=50 IEC 71 B14S	A4M 050 1/50 071 B14S	5
98	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=50 IEC 71 B5	A4M 050 1/50 071 B5	0
99	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=50 IEC 80 B14S	A4M 050 1/50 080 B14S	0
100	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=60 IEC 63 B14 VS	A4M 050 1/60 063 B14 VS	0
101	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=60 IEC 71 B14S	A4M 050 1/60 071 B14S	0
102	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=60 IEC 71 B5	A4M 050 1/60 071 B5	0
103	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=7,5 IEC 63 B14	A4M 050 1/7,5 063 B14	0
104	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=7,5 IEC 71 B14	A4M 050 1/7,5 071 B14	2
105	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=7,5 IEC 71 B14 VS	A4M 050 1/7,5 071 B14 VS	0
106	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=7,5 IEC 80 B14S	A4M 050 1/7,5 080 B14S	2
107	Reduktor ślimakowy A4M 050 i=80 IEC 71 B14	A4M 050 1/80 071 B14	0
108	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=10 IEC 80 B14S	A4M 063 1/10 080 B14S	0
109	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=10 IEC 80 B5	A4M 063 1/10 080 B5	0
110	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=10 IEC 90 B14S	A4M 063 1/10 090 B14S	0
111	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=10 IEC 90 B5	A4M 063 1/10 090 B5	0
112	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=100 IEC 71 B14 VS	A4M 063 1/100 071 B14 VS	0
113	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=100 IEC 71 B14S	A4M 063 1/100 071 B14S	21
114	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=100 IEC 80 B14S	A4M 063 1/100 080 B14S	0
115	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=100 IEC 80 B5	A4M 063 1/100 080 B5	0
116	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=15 IEC 80 B14S	A4M 063 1/15 080 B14S	0
117	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=15 IEC 80 B5	A4M 063 1/15 080 B5	0
118	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=15 IEC 90 B14S	A4M 063 1/15 090 B14S	0
119	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=15 IEC 90 B5	A4M 063 1/15 090 B5	0
120	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=20 IEC 71 B14	A4M 063 1/20 071 B14	0
121	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=20 IEC 80 B14S	A4M 063 1/20 080 B14S	6
122	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=20 IEC 80 B5	A4M 063 1/20 080 B5	0
123	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=20 IEC 90 B14S	A4M 063 1/20 090 B14S	0
124	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=20 IEC 90 B5	A4M 063 1/20 090 B5	0
125	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=25 IEC 80 B14S	A4M 063 1/25 080 B14S	0
126	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=25 IEC 90 B14S	A4M 063 1/25 090 B14S	0
127	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=25 IEC 90 B5	A4M 063 1/25 090 B5	0
128	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=25 IS d=19mm VS	A4M 063 1/25 IS19 VS	0
129	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=30 IEC 71 B14	A4M 063 1/30 071 B14	0
130	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=30 IEC 71 B5	A4M 063 1/30 071 B5	0
131	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=30 IEC 80 B14	A4M 063 1/30 080 B14	0
132	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=30 IEC 80 B5	A4M 063 1/30 080 B5	0
133	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=30 IEC 90 B14	A4M 063 1/30 090 B14	0
134	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=40 IEC 71 B14S	A4M 063 1/40 071 B14S	3
135	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=40 IEC 80 B14L	A4M 063 1/40 080 B14L	0

136	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=40 IEC 80 B14S	A4M 063 1/40 080 B14S	2
137	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=40 IEC 80 B5	A4M 063 1/40 080 B5	0
138	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=50 IEC 71 B14 VS	A4M 063 1/50 071 B14 VS	0
139	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=50 IEC 71 B14S	A4M 063 1/50 071 B14S	12
140	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=50 IEC 80 B14S	A4M 063 1/50 080 B14S	0
141	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=50 IEC 80 B5	A4M 063 1/50 080 B5	0
142	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=50 IS d=19mm VS	A4M 063 1/50 IS19 VS	0
143	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=60 IEC 71 B14	A4M 063 1/60 071 B14	0
144	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=60 IEC 80 B14	A4M 063 1/60 080 B14	0
145	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=7,5 IEC 80 B14S	A4M 063 1/7,5 080 B14S	18
146	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=7,5 IEC 90 B14	A4M 063 1/7,5 090 B14	3
147	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=80 IEC 63 B5	A4M 063 1/80 063 B5	0
148	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=80 IEC 71 B14S	A4M 063 1/80 071 B14S	0
149	Reduktor ślimakowy A4M 063 i=80 IEC 80 B14S	A4M 063 1/80 080 B14S	0
150	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=10 IEC 100/112 B14S	A4M 075 1/10 100/112 B14S	0
151	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=10 IEC 80 B14S	A4M 075 1/10 080 B14S	0
152	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=10 IEC 80 B5 VS	A4M 075 1/10 080 B5 VS	0
153	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=10 IEC 90 B14S	A4M 075 1/10 090 B14S	0
154	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=10 IEC 90 B5	A4M 075 1/10 090 B5	0
155	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=100 IEC 80 B14	A4M 075 1/100 080 B14	0
156	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=100 IS d=24mm	A4M 075 1/100 IS24	0
157	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=15 IEC 100 B5	A4M 075 1/15 100 B5	0
158	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=15 IEC 100/112 B14S	A4M 075 1/15 100/112 B14S	0
159	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=15 IEC 80 B14S	A4M 075 1/15 080 B14S	0
160	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=15 IEC 90 B14S	A4M 075 1/15 090 B14S	0
161	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=15 IEC 90 B5	A4M 075 1/15 090 B5	0
162	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=20 IEC 100/112 B14S	A4M 075 1/20 100/112 B14S	0
163	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=20 IEC 80 B14S	A4M 075 1/20 080 B14S	0
164	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=20 IEC 90 B14S	A4M 075 1/20 090 B14S	0
165	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=20 IEC 90 B5	A4M 075 1/20 090 B5	0
166	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=25 IEC 80 B14S	A4M 075 1/25 080 B14S	0
167	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=25 IEC 90 B14S	A4M 075 1/25 090 B14S	0
168	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=25 IEC 90 B5	A4M 075 1/25 090 B5	0
169	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=30 IEC 80 B14	A4M 075 1/30 080 B14	0
170	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=30 IEC 80 B5	A4M 075 1/30 080 B5	0
171	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=30 IEC 90 B14	A4M 075 1/30 090 B14	0
172	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=30 IS d=24mm	A4M 075 1/30 IS24	0
173	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=40 IEC 80 B14S	A4M 075 1/40 080 B14S	0
174	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=40 IEC 80 B5	A4M 075 1/40 080 B5	0
175	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=40 IEC 90 B14S	A4M 075 1/40 090 B14S	0
176	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=50 IEC 80 B14	A4M 075 1/50 080 B14	0
177	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=60 IEC 80 B14	A4M 075 1/60 080 B14	0
178	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=60 IEC 80 B5	A4M 075 1/60 080 B5	0
179	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=60 IEC 90 B14	A4M 075 1/60 090 B14	0
180	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=60 IEC 90 B5	A4M 075 1/60 090 B5	0
181	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=7,5 IEC 100 B14S	A4M 075 1/7,5 100 B14	0
182	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=7,5 IEC 100 B5	A4M 075 1/7,5 100 B5	0
183	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=7,5 IEC 80 B14S	A4M 075 1/7,5 080 B14S	0
184	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=7,5 IEC 90 B14S	A4M 075 1/7,5 090 B14S	0
185	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=7,5 IEC 90 B5	A4M 075 1/7,5 090 B5	0
186	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=80 IEC 71 B5	A4M 075 1/80 071 B5	0
187	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=80 IEC 80 B14	A4M 075 1/80 080 B14	0
188	Reduktor ślimakowy A4M 075 i=80 IEC 80 B5	A4M 075 1/80 080 B5	0
189	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=10 IEC 100 B5	A4M 090 1/10 100 B5	0
190	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=10 IEC 100/112 B14S	A4M 090 1/10 100/112 B14S	0
191	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=10 IEC 90 B14S	A4M 090 1/10 090 B14S	0
192	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=100 IEC 80 B14	A4M 090 1/100 80 B14	30
193	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=100 IEC 80 B5	A4M 090 1/100 80 B5	0
194	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=15 IEC 100 B5	A4M 090 1/15 100 B5	0
195	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=15 IEC 100/112 B14S	A4M 090 1/15 100/112 B14S	0
196	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=15 IEC 80 B14S	A4M 090 1/15 080 B14S	0
197	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=15 IEC 90 B14S	A4M 090 1/15 090 B14S	0
198	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=15 IEC 90 B5	A4M 090 1/15 090 B5	0
199	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=20 IEC 100/112 B14S	A4M 090 1/20 100/112 B14S	0
200	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=20 IEC 100/112 B5	A4M 090 1/20 100/112 B5	0
201	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=20 IEC 90 B14S	A4M 090 1/20 090 B14S	0
202	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=25 IEC 90 B14S	A4M 090 1/25 090 B14S	4
203	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=25 IEC 90 B5	A4M 090 1/25 090 B5	0
204	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=30 IEC 100/112 B14	A4M 090 1/30 100/112 B14	0
205	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=30 IEC 90 B14S	A4M 090 1/30 090 B14S	2
206	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=40 IEC 80 B14S	A4M 090 1/40 080 B14S	0
207	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=40 IEC 80 B5	A4M 090 1/40 080 B5	0
208	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=40 IEC 90 B14S	A4M 090 1/40 090 B14S	0

209	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=40 IEC 90 B5	A4M 090 1/40 090 B5	0
210	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=50 IEC 80 B14S	A4M 090 1/50 80 B14S	3
211	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=50 IEC 90 B14S	A4M 090 1/50 090 B14S	29
212	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=50 IEC 90 B5	A4M 090 1/50 090 B5	0
213	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=60 IEC 90 B14S	A4M 090 1/60 090 B14S	0
214	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=60 IEC 90 B5	A4M 090 1/60 090 B5	0
215	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=7,5 IEC 100 B14	A4M 090 1/7,5 100 B14	0
216	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=7,5 IEC 100/112 B14L	A4M 090 1/7,5 100/112 B14L	0
217	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=7,5 IEC 100/112 B5	A4M 090 1/7,5 100/112 B5	0
218	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=7,5 IEC 90 B14S	A4M 090 1/7,5 090 B14S	0
219	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=80 IEC 80 B14	A4M 090 1/80 80 B14	0
220	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=80 IEC 90 B14S	A4M 090 1/80 090 B14S	0
221	Reduktor ślimakowy A4M 090 i=80 IEC 90 B5	A4M 090 1/80 90 B5	0
222	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=10 IEC 100/112 B14S	A4M 110 1/10 100/112 B14S	0
223	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=10 IEC 100/112 B5	A4M 110 1/10 100/112 B5	0
224	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=10 IEC 90 B5	A4M 110 1/10 090 B5	0
225	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=100 IEC 90 B14L (112B14S I*24)	A4M 110 1/100 090 B14L	0
226	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=100 IEC 90 B5	A4M 110 1/100 090 B5	0
227	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=15 IEC 100/112 B14S	A4M 110 1/15 100/112 B14S	0
228	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=15 IEC 100/112 B5	A4M 110 1/15 100/112 B5	0
229	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=20 IEC 100/112 B14S	A4M 110 1/20 100/112 B14S	0
230	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=20 IEC 100/112 B5	A4M 110 1/20 100/112 B5	0
231	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=25 IEC 100 B5	A4M 110 1/25 100 B5	0
232	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=30 IEC 100/112 B14S	A4M 110 1/30 100/112 B14S	0
233	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=30 IEC 100/112 B5	A4M 110 1/30 100/112 B5	0
234	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=40 IEC 100/112 B14S	A4M 110 1/40 100/112 B14S	0
235	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=40 IEC 100/112 B5	A4M 110 1/40 100/112 B5	1
236	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=40 IEC 90 B5	A4M 110 1/40 90 B5	0
237	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=50 IEC 100/112 B14S	A4M 110 1/50 100/112 B14S	0
238	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=50 IEC 100/112 B5	A4M 110 1/50 100/112 B5	0
239	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=50 IEC 90 B5	A4M 110 1/50 090 B5	0
240	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=60 IEC 100/112 B14S	A4M 110 1/60 100/112 B14S	0
241	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=60 IEC 100/112 B5	A4M 110 1/60 100/112 B5	0
242	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=60 IEC 90 B14S	A4M 110 1/60 090 B14S	0
243	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=60 IEC 90 B5	A4M 110 1/60 090 B5	0
244	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=7,5 IEC 100/112 B14S	A4M 110 1/7,5 100/112 B14S	0
245	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=7,5 IEC 100/112 B5	A4M 110 1/7,5 100/112 B5	0
246	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=80 IEC 100/112 B14S	A4M 110 1/80 100 B14S	0
247	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=80 IEC 80 B5	A4M 110 1/80 080 B5	0
248	Reduktor ślimakowy A4M 110 i=80 IEC 90 B5	A4M 110 1/80 090 B5	0
249	Reduktor ślimakowy A4M 130 i=10 IEC 132 B5	A4M 130 1/10 132 B5	0
250	Reduktor ślimakowy A4M 130 i=100 IEC 100 B5	A4M 130 1/100 100 B5	0
251	Reduktor ślimakowy A4M 130 i=15 IEC 100/112 B5	A4M 130 1/15 100/112 B5	0
252	Reduktor ślimakowy A4M 130 i=15 IEC 132 B5	A4M 130 1/15 132 B5	0
253	Reduktor ślimakowy A4M 130 i=20 IEC 100/112 B5	A4M 130 1/20 100/112 B5	7
254	Reduktor ślimakowy A4M 130 i=40 IEC 100/112 B5	A4M 130 1/40 100/112 B5	0
255	Reduktor ślimakowy A4M 130 i=40 IEC 132 B14	A4M 130 1/40 132 B14	0
256	Reduktor ślimakowy A4M 130 i=40 IEC 132 B5	A4M 130 1/40 132 B5	0
257	Reduktor ślimakowy A4M 130 i=50 IEC 90 B5	A4M 130 1/50 90 B5	0
258	Reduktor ślimakowy A4M 130 i=60 IEC 100/112 B5	A4M 130 1/60 100/112 B5	0
259	Reduktor ślimakowy A4M 130 i=7,5 IEC 132 B5	A4M 130 1/7,5 132 B5	0
260	Reduktor ślimakowy A4M 130 i=80 IEC 100/112 B5	A4M 130 1/80 100/112 B5	0
261	Reduktor ślimakowy A4M 150 i=15 IEC 100/112 B5	A4M 150 1/15 100/112 B5	0
262	Reduktor ślimakowy A4M 150 i=30 IEC 100/112 B5	A4M 150 1/30 100/112 B5	0
263	Reduktor ślimakowy A4M 150 i=40 IEC 100/112 B5	A4M 150 1/40 100/112 B5	0
264	Reduktor ślimakowy A4M 150 i=50 IEC 100/112 B5	A4M 150 1/50 100/112 B5	0
265	Reduktor ślimakowy A4M 150 i=60 IEC 100/112 B5	A4M 150 1/60 100/112 B5	0
266	Reduktor ślimakowy A4M 150 i=80 IEC 100/112 B14S	A4M 150 1/80 100/112 B14S	0
267	Reduktor ślimakowy A4M 150 i=80 IEC 100/112 B5	A4M 150 1/80 100/112 B5	0