

62-030 Luboń  
ul. Konarzewskiego 42  
office@a4m.com.pl



tel. +48 789 234 323  
tel. +48 798 788 625  
fax +48 61 666 01 36

**Stan magazynowy na dzień wtorek 1 wrzesień 2015**

**Spis Treści, kliknij na link, aby przejść do wybranej sekcji**

Lp.	Opis	Typ						
1	<a href="#">Koła Pasowe</a>	SPA	SPB	SPC	SPZ			
2	<a href="#">Tuleje Taper Bush</a>	Śruby	Tuleje Calowe		Metryczne:	1008	1108	1210
			1215	1610	1615	2012	2517	3020
			3525	3535	4030	4040	4545	5040
3	<a href="#">Sprzęgła Kłowe/Łańcuchowe</a>							
4	<a href="#">Sprzęgła HRC</a>							
5	<a href="#">Sprzęgła Zębate</a>							
6	<a href="#">Łożyska</a>							
7	<a href="#">Łańcuchy</a>							
8	<a href="#">Koła Łańcuchowe Piasta</a>							
9	<a href="#">Koła Łańcuchowe Tarcza</a>							
10	<a href="#">Listwy i Koła Modułowe</a>							
11	<a href="#">Pierścienie rozprężno-zaciskowe</a>							

62-030 Luboń  
ul. Konarzewskiego 42  
office@a4m.com.pl



tel. +48 789 234 323  
tel. +48 798 788 625  
fax +48 61 666 01 36

### Stan magazynowy na dzień wtorek 1 wrzesień 2015

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
1	Śruba do tuleji Taper Bush 1/2" X 1"	2517	0
2	Śruba do tuleji Taper Bush 1/2" X 1"1/2	3525; 3535	9
3	Śruba do tuleji Taper Bush 1/4" X 1/2"	1008; 1108	2
4	Śruba do tuleji Taper Bush 3/4" X 2"	4545	2
5	Śruba do tuleji Taper Bush 3/8" X 5/8"	1210;1215;1610;1615	14
6	Śruba do tuleji Taper Bush 5/8" X 1"1/2		2
7	Śruba do tuleji Taper Bush 5/8" X 1"1/4	3020; 3030; 4030	12
8	Śruba do tuleji Taper Bush 5/8" X 1"3/4	4040	2
9	Śruba do tuleji Taper Bush 7/8" X 2"1/4	5040; 5050	2
10	<b>Taper Bush 1610-1"</b>	<b>1610-1"</b>	<b>2</b>
11	<b>Taper Bush 1610-1"1/4</b>	<b>1610-1"1/4</b>	<b>5</b>
12	<b>Taper Bush 1610-1"1/2</b>	<b>1610-1"1/2</b>	<b>6</b>
13	<b>Taper Bush 2012-1"</b>	<b>2012-1"</b>	<b>2</b>
14	<b>Taper Bush 2012-1"1/4</b>	<b>2012-1"1/4</b>	<b>1</b>
15	<b>Taper Bush 2012-1"1/2</b>	<b>2012-1"1/2</b>	<b>4</b>
16	<b>Taper Bush 2012-2"</b>	<b>2012-2"</b>	<b>5</b>
17	<b>Taper Bush 2517-1"1/2</b>	<b>2517-1"1/2</b>	<b>2</b>
18	<b>Taper Bush 2517-2"</b>	<b>2517-2"</b>	<b>8</b>
19	<b>Taper Bush 2517-2"1/2</b>	<b>2517-2"1/2</b>	<b>17</b>
20	<b>Taper Bush 3020-2"1/2</b>	<b>3020-2"1/2</b>	<b>5</b>
21	Taper Bush 1008-09	1008-09	2
22	Taper Bush 1008-10	1008-10	2
23	Taper Bush 1008-11	1008-11	3
24	Taper Bush 1008-12	1008-12	2
25	Taper Bush 1008-14	1008-14	10
26	Taper Bush 1008-15	1008-15	2
27	Taper Bush 1008-16	1008-16	2
28	Taper Bush 1008-18	1008-18	3
29	Taper Bush 1008-19	1008-19	10
30	Taper Bush 1008-20	1008-20	2
31	Taper Bush 1008-22	1008-22	2
32	Taper Bush 1008-24	1008-24	8
33	Taper Bush 1008-25	1008-25	3
34	Taper Bush 1108-09	1108-09	2
35	Taper Bush 1108-10	1108-10	2
36	Taper Bush 1108-11	1108-11	4
37	Taper Bush 1108-12	1108-12	0
38	Taper Bush 1108-14	1108-14	2
39	Taper Bush 1108-15	1108-15	9
40	Taper Bush 1108-16	1108-16	5
41	Taper Bush 1108-18	1108-18	6
42	Taper Bush 1108-19	1108-19	24
43	Taper Bush 1108-20	1108-20	3
44	Taper Bush 1108-22	1108-22	2
45	Taper Bush 1108-24	1108-24	20
46	Taper Bush 1108-25	1108-25	8
47	Taper Bush 1108-28	1108-28	14
48	Taper Bush 1210-11	1210-11	2
49	Taper Bush 1210-12	1210-12	1
50	Taper Bush 1210-14	1210-14	5
51	Taper Bush 1210-15	1210-15	2
52	Taper Bush 1210-16	1210-16	4
53	Taper Bush 1210-18	1210-18	2

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
54	Taper Bush 1210-19	1210-19	20
55	Taper Bush 1210-20	1210-20	4
56	Taper Bush 1210-22	1210-22	4
57	Taper Bush 1210-24	1210-24	21
58	Taper Bush 1210-25	1210-25	9
59	Taper Bush 1210-28	1210-28	20
60	Taper Bush 1210-30	1210-30	4
61	Taper Bush 1210-32	1210-32	1
62	Taper Bush 1215-14	1215-14	0
63	Taper Bush 1215-19	1215-19	0
64	Taper Bush 1215-20	1215-20	0
65	Taper Bush 1215-24	1215-24	0
66	Taper Bush 1215-25	1215-25	0
67	Taper Bush 1215-28	1215-28	0
68	Taper Bush 1610-12	1610-12	2
69	Taper Bush 1610-14	1610-14	9
70	Taper Bush 1610-15	1610-15	4
71	Taper Bush 1610-16	1610-16	5
72	Taper Bush 1610-18	1610-18	5
73	Taper Bush 1610-19	1610-19	18
74	Taper Bush 1610-20	1610-20	15
75	Taper Bush 1610-22	1610-22	7
76	Taper Bush 1610-24	1610-24	136
77	Taper Bush 1610-25	1610-25	16
78	Taper Bush 1610-28	1610-28	58
79	Taper Bush 1610-30	1610-30	18
80	Taper Bush 1610-32	1610-32	13
81	Taper Bush 1610-35	1610-35	26
82	Taper Bush 1610-38	1610-38	1
83	Taper Bush 1610-40	1610-40	11
84	Taper Bush 1610-42	1610-42	16
85	Taper Bush 1615-14	1615-14	0
86	Taper Bush 1615-16	1615-16	0
87	Taper Bush 1615-18	1615-18	0
88	Taper Bush 1615-19	1615-19	0
89	Taper Bush 1615-20	1615-20	0
90	Taper Bush 1615-22	1615-22	0
91	Taper Bush 1615-24	1615-24	0
92	Taper Bush 1615-25	1615-25	0
93	Taper Bush 1615-28	1615-28	0
94	Taper Bush 1615-30	1615-30	0
95	Taper Bush 1615-32	1615-32	0
96	Taper Bush 1615-35	1615-35	0
97	Taper Bush 1615-38	1615-38	0
98	Taper Bush 1615-40	1615-40	0
99	Taper Bush 1615-42	1615-42	0
100	Taper Bush 2012-14	2012-14	4
101	Taper Bush 2012-16	2012-16	2
102	Taper Bush 2012-18	2012-18	2
103	Taper Bush 2012-19	2012-19	4
104	Taper Bush 2012-20	2012-20	5
105	Taper Bush 2012-22	2012-22	4
106	Taper Bush 2012-24	2012-24	10
107	Taper Bush 2012-25	2012-25	19
108	Taper Bush 2012-28	2012-28	23
109	Taper Bush 2012-30	2012-30	3
110	Taper Bush 2012-32	2012-32	10
111	Taper Bush 2012-35	2012-35	10
112	Taper Bush 2012-38	2012-38	25

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
113	Taper Bush 2012-40	2012-40	1
114	Taper Bush 2012-42	2012-42	30
115	Taper Bush 2012-45	2012-45	10
116	Taper Bush 2012-48	2012-48	10
117	Taper Bush 2012-50	2012-50	15
118	Taper Bush 2517-11	2517-11	3
119	Taper Bush 2517-16	2517-16	2
120	Taper Bush 2517-18	2517-18	2
121	Taper Bush 2517-19	2517-19	2
122	Taper Bush 2517-20	2517-20	4
123	Taper Bush 2517-22	2517-22	2
124	Taper Bush 2517-24	2517-24	2
125	Taper Bush 2517-25	2517-25	0
126	Taper Bush 2517-28	2517-28	19
127	Taper Bush 2517-30	2517-30	4
128	Taper Bush 2517-32	2517-32	6
129	Taper Bush 2517-35	2517-35	8
130	Taper Bush 2517-38	2517-38	15
131	Taper Bush 2517-40	2517-40	21
132	Taper Bush 2517-42	2517-42	10
133	Taper Bush 2517-45	2517-45	5
134	Taper Bush 2517-48	2517-48	37
135	Taper Bush 2517-50	2517-50	2
136	Taper Bush 2517-55	2517-55	6
137	Taper Bush 2517-60	2517-60	9
138	Taper Bush 2517-65	2517-65	0
139	Taper Bush 3020-25	3020-25	3
140	Taper Bush 3020-28	3020-28	2
141	Taper Bush 3020-30	3020-30	1
142	Taper Bush 3020-32	3020-32	2
143	Taper Bush 3020-35	3020-35	2
144	Taper Bush 3020-38	3020-38	2
145	Taper Bush 3020-40	3020-40	5
146	Taper Bush 3020-42	3020-42	7
147	Taper Bush 3020-45	3020-45	0
148	Taper Bush 3020-48	3020-48	5
149	Taper Bush 3020-50	3020-50	6
150	Taper Bush 3020-55	3020-55	4
151	Taper Bush 3020-60	3020-60	6
152	Taper Bush 3020-65	3020-65	2
153	Taper Bush 3020-70	3020-70	2
154	Taper Bush 3020-75	3020-75	2
155	Taper Bush 3030-35	3030-35	0
156	Taper Bush 3030-38	3030-38	0
157	Taper Bush 3030-40	3030-40	0
158	Taper Bush 3030-42	3030-42	0
159	Taper Bush 3030-45	3030-45	0
160	Taper Bush 3030-48	3030-48	0
161	Taper Bush 3030-50	3030-50	0
162	Taper Bush 3030-55	3030-55	0
163	Taper Bush 3030-60	3030-60	0
164	Taper Bush 3030-65	3030-65	0
165	Taper Bush 3030-70	3030-70	0
166	Taper Bush 3030-75	3030-75	0
167	Taper Bush 3525-25	3525-25	0
168	Taper Bush 3525-35	3525-35	0
169	Taper Bush 3525-38	3525-38	0
170	Taper Bush 3525-40	3525-40	0
171	Taper Bush 3525-42	3525-42	0

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
172	Taper Bush 3525-45	3525-45	0
173	Taper Bush 3525-48	3525-48	0
174	Taper Bush 3525-50	3525-50	0
175	Taper Bush 3525-55	3525-55	0
176	Taper Bush 3525-60	3525-60	0
177	Taper Bush 3525-65	3525-65	0
178	Taper Bush 3525-70	3525-70	0
179	Taper Bush 3525-75	3525-75	0
180	Taper Bush 3525-80	3525-80	0
181	Taper Bush 3525-85	3525-85	0
182	Taper Bush 3525-90	3525-90	0
183	Taper Bush 3535-30	3535-30	2
184	Taper Bush 3535-35	3535-35	1
185	Taper Bush 3535-38	3535-38	0
186	Taper Bush 3535-40	3535-40	0
187	Taper Bush 3535-42	3535-42	1
188	Taper Bush 3535-45	3535-45	0
189	Taper Bush 3535-48	3535-48	1
190	Taper Bush 3535-50	3535-50	0
191	Taper Bush 3535-55	3535-55	11
192	Taper Bush 3535-60	3535-60	2
193	Taper Bush 3535-65	3535-65	2
194	Taper Bush 3535-70	3535-70	0
195	Taper Bush 3535-75	3535-75	1
196	Taper Bush 3535-80	3535-80	1
197	Taper Bush 3535-85	3535-85	0
198	Taper Bush 3535-90	3535-90	11
199	Taper Bush 4030-40	4030-40	0
200	Taper Bush 4030-42	4030-42	0
201	Taper Bush 4030-45	4030-45	0
202	Taper Bush 4030-48	4030-48	0
203	Taper Bush 4030-50	4030-50	0
204	Taper Bush 4030-55	4030-55	0
205	Taper Bush 4030-60	4030-60	0
206	Taper Bush 4030-65	4030-65	0
207	Taper Bush 4030-70	4030-70	0
208	Taper Bush 4030-75	4030-75	0
209	Taper Bush 4030-80	4030-80	0
210	Taper Bush 4030-85	4030-85	0
211	Taper Bush 4030-90	4030-90	0
212	Taper Bush 4030-100	4030-100	0
213	Taper Bush 4040-40	4040-40	0
214	Taper Bush 4040-42	4040-42	0
215	Taper Bush 4040-45	4040-45	0
216	Taper Bush 4040-48	4040-48	0
217	Taper Bush 4040-50	4040-50	0
218	Taper Bush 4040-55	4040-55	0
219	Taper Bush 4040-60	4040-60	0
220	Taper Bush 4040-65	4040-65	0
221	Taper Bush 4040-70	4040-70	0
222	Taper Bush 4040-75	4040-75	1
223	Taper Bush 4040-80	4040-80	0
224	Taper Bush 4040-85	4040-85	1
225	Taper Bush 4040-90	4040-90	0
226	Taper Bush 4040-95	4040-95	0
227	Taper Bush 4040-100	4040-100	0
228	Taper Bush 4545-55	4545-55	0
229	Taper Bush 4545-60	4545-60	0
230	Taper Bush 4545-65	4545-65	0

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
231	Taper Bush 4545-70	4545-70	0
232	Taper Bush 4545-75	4545-75	0
233	Taper Bush 4545-80	4545-80	0
234	Taper Bush 4545-85	4545-85	0
235	Taper Bush 4545-90	4545-90	0
236	Taper Bush 4545-95	4545-95	0
237	Taper Bush 4545-100	4545-100	0
238	Taper Bush 5040-75	5040-75	0
239	Taper Bush 5040-110	5040-110	0
240	Taper Bush 5040-120	5040-120	0
241	Taper Bush 5040-125	5040-125	0
242	Taper Bush 5050-70	5050-70	0
243	Taper Bush 5050-75	5050-75	0
244	Taper Bush 5050-80	5050-80	0
245	Taper Bush 5050-85	5050-85	0
246	Taper Bush 5050-90	5050-90	0
247	Taper Bush 5050-95	5050-95	0
248	Taper Bush 5050-100	5050-100	0
249	Taper Bush 5050-105	5050-105	0
250	Taper Bush 5050-110	5050-110	0
251	Taper Bush 5050-115	5050-115	0
252	Taper Bush 5050-120	5050-120	0
253	Taper Bush 5050-125	5050-125	0

62-030 Luboń  
ul. Konarzewskiego 42  
office@a4m.com.pl



tel. +48 789 234 323  
tel. +48 798 788 625  
fax +48 61 666 01 36

### Stan magazynowy na dzień wtorek 1 wrzesień 2015

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
1	Koło pasowe SPA- 63x1		1008 19
2	Koło pasowe SPA- 63x2		1008 7
3	Koło pasowe SPA- 67x1		1108 10
4	Koło pasowe SPA- 67x2		1108 28
5	Koło pasowe SPA- 71x1		1108 26
6	Koło pasowe SPA- 71x2		1108 5
7	Koło pasowe SPA- 75x1		1108 20
8	Koło pasowe SPA- 75x2		1108 19
9	Koło pasowe SPA- 80x1		1210 25
10	Koło pasowe SPA- 80x2		1210 21
11	Koło pasowe SPA- 80x3		1210 37
12	Koło pasowe SPA- 85x1		1210 31
13	Koło pasowe SPA- 85x2		1210 6
14	Koło pasowe SPA- 85x3		1210 15
15	Koło pasowe SPA- 90x1		1210 37
16	Koło pasowe SPA- 90x2		1610 29
17	Koło pasowe SPA- 90x3		1610 7
18	Koło pasowe SPA- 90x4		1615 13
19	Koło pasowe SPA- 90x5		1615 0
20	Koło pasowe SPA- 95x1		1210 17
21	Koło pasowe SPA- 95x2		1610 9
22	Koło pasowe SPA- 95x3		1610 0
23	Koło pasowe SPA- 95x4		1615 0
24	Koło pasowe SPA-100x1		1610 22
25	Koło pasowe SPA-100x2		1610 14
26	Koło pasowe SPA-100x3		1610 5
27	Koło pasowe SPA-100x4		1615 0
28	Koło pasowe SPA-100x5		1615 1
29	Koło pasowe SPA-106x1		1610 43
30	Koło pasowe SPA-106x2		1610 11
31	Koło pasowe SPA-106x3		1610 0
32	Koło pasowe SPA-106x4		2012 0
33	Koło pasowe SPA-112x1		1610 40
34	Koło pasowe SPA-112x2		1610 26
35	Koło pasowe SPA-112x3		2012 2
36	Koło pasowe SPA-112x4		2012 2
37	Koło pasowe SPA-112x5		2012 3
38	Koło pasowe SPA-118x1		1610 29
39	Koło pasowe SPA-118x2		1610 5
40	Koło pasowe SPA-118x3		2012 7
41	Koło pasowe SPA-118x4		2012 0
42	Koło pasowe SPA-118x5		2012 3
43	Koło pasowe SPA-125x1		1610 51
44	Koło pasowe SPA-125x2		1610 34
45	Koło pasowe SPA-125x3		2012 11
46	Koło pasowe SPA-125x4		2012 0
47	Koło pasowe SPA-125x5		2012 13
48	Koło pasowe SPA-132x1		1610 30
49	Koło pasowe SPA-132x2		2012 15
50	Koło pasowe SPA-132x3		2012 18
51	Koło pasowe SPA-132x4		2517 1
52	Koło pasowe SPA-132x5		2517 0
53	Koło pasowe SPA-132x6		2517 0

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
54	Koło pasowe SPA-140x1		24
55	Koło pasowe SPA-140x2		56
56	Koło pasowe SPA-140x3		22
57	Koło pasowe SPA-140x4		10
58	Koło pasowe SPA-140x5		4
59	Koło pasowe SPA-150x1		32
60	Koło pasowe SPA-150x2		66
61	Koło pasowe SPA-150x3		5
62	Koło pasowe SPA-150x4		3
63	Koło pasowe SPA-150x5		12
64	Koło pasowe SPA-160x1		20
65	Koło pasowe SPA-160x2		19
66	Koło pasowe SPA-160x3		0
67	Koło pasowe SPA-160x4		12
68	Koło pasowe SPA-160x5		3
69	Koło pasowe SPA-160x5		0
70	Koło pasowe SPA-170x11		0
71	Koło pasowe SPA-170x1		79
72	Koło pasowe SPA-170x2		23
73	Koło pasowe SPA-170x3		5
74	Koło pasowe SPA-170x4		0
75	Koło pasowe SPA-170x5		0
76	Koło pasowe SPA-170x5		0
77	Koło pasowe SPA-170x6		0
78	Koło pasowe SPA-180x1		15
79	Koło pasowe SPA-180x2		18
80	Koło pasowe SPA-180x3		11
81	Koło pasowe SPA-180x4		5
82	Koło pasowe SPA-180x5		3
83	Koło pasowe SPA-180x6		5
84	Koło pasowe SPA-190x1		4
85	Koło pasowe SPA-190x1		29
86	Koło pasowe SPA-190x1		5
87	Koło pasowe SPA-190x1		0
88	Koło pasowe SPA-190x2		9
89	Koło pasowe SPA-190x2		6
90	Koło pasowe SPA-190x2		0
91	Koło pasowe SPA-190x2		0
92	Koło pasowe SPA-190x3		20
93	Koło pasowe SPA-190x4		22
94	Koło pasowe SPA-190x4		1
95	Koło pasowe SPA-190x5		0
96	Koło pasowe SPA-190x6		8
97	Koło pasowe SPA-200x1		5
98	Koło pasowe SPA-200x2		6
99	Koło pasowe SPA-200x3		0
100	Koło pasowe SPA-200x3		17
101	Koło pasowe SPA-200x4		19
102	Koło pasowe SPA-200x5		5
103	Koło pasowe SPA-200x6		3
104	Koło pasowe SPA-212x1		33
105	Koło pasowe SPA-212x2		4
106	Koło pasowe SPA-212x3		0
107	Koło pasowe SPA-212x4		0
108	Koło pasowe SPA-224x1		12
109	Koło pasowe SPA-224x2		10
110	Koło pasowe SPA-224x3		0
111	Koło pasowe SPA-224x4		0
112	Koło pasowe SPA-224x5		12



Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
113	Koło pasowe SPA-224x6		0
114	Koło pasowe SPA-236x1		3
115	Koło pasowe SPA-236x2		4
116	Koło pasowe SPA-236x3		25
117	Koło pasowe SPA-236x4		1
118	Koło pasowe SPA-236x5		2
119	Koło pasowe SPA-250x1		9
120	Koło pasowe SPA-250x2		4
121	Koło pasowe SPA-250x3		16
122	Koło pasowe SPA-250x4		0
123	Koło pasowe SPA-250x5		2
124	Koło pasowe SPA-280x1		9
125	Koło pasowe SPA-280x2		19
126	Koło pasowe SPA-280x3		9
127	Koło pasowe SPA-280x4		1
128	Koło pasowe SPA-280x5		3
129	Koło pasowe SPA-300x1		0
130	Koło pasowe SPA-300x2		3
131	Koło pasowe SPA-300x3		5
132	Koło pasowe SPA-300x4		39
133	Koło pasowe SPA-300x4		0
134	Koło pasowe SPA-300x5		12
135	Koło pasowe SPA-315x1		0
136	Koło pasowe SPA-315x2		0
137	Koło pasowe SPA-315x3		2
138	Koło pasowe SPA-315x4		0
139	Koło pasowe SPA-315x4		8
140	Koło pasowe SPA-315x5		10
141	Koło pasowe SPA-315x6		3
142	Koło pasowe SPA-355x1		0
143	Koło pasowe SPA-355x2		0
144	Koło pasowe SPA-355x3		5
145	Koło pasowe SPA-355x4		0
146	Koło pasowe SPA-355x5		0
147	Koło pasowe SPA-400x3		1
148	Koło pasowe SPA-400x4		9
149	Koło pasowe SPA-400x5		0
150	Koło pasowe SPA-450x2		0
151	Koło pasowe SPA-450x3		15
152	Koło pasowe SPA-450x4		1
153	Koło pasowe SPA-500x2		25
154	Koło pasowe SPA-500x4		0
155	Koło pasowe SPA-500x5		0
156	Koło pasowe SPA-560x4		0
157	Koło pasowe SPA-630x3		0
158	Koło pasowe SPA-630x5		0
159	Koło pasowe SPB-1000x5		0
160	Koło pasowe SPB-1000x8		0
161	Koło pasowe SPB-090x1		15
162	Koło pasowe SPB-090x2		11
163	Koło pasowe SPB-090x3		0
164	Koło pasowe SPB-095x1		5
165	Koło pasowe SPB-095x2		5
166	Koło pasowe SPB-095x3		1
167	Koło pasowe SPB-100x1		134
168	Koło pasowe SPB-100x1		44
169	Koło pasowe SPB-100x2		322
170	Koło pasowe SPB-100x3		7
171	Koło pasowe SPB-100x4		0

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
172	Koło pasowe SPB-106x1		2
173	Koło pasowe SPB-106x2		4
174	Koło pasowe SPB-112x1		6
175	Koło pasowe SPB-112x2		22
176	Koło pasowe SPB-112x2		0
177	Koło pasowe SPB-112x3		9
178	Koło pasowe SPB-112x3		0
179	Koło pasowe SPB-112x3		0
180	Koło pasowe SPB-112x4		0
181	Koło pasowe SPB-118x1		5
182	Koło pasowe SPB-118x2		5
183	Koło pasowe SPB-118x2		0
184	Koło pasowe SPB-118x3		4
185	Koło pasowe SPB-125x1		2
186	Koło pasowe SPB-125x2		10
187	Koło pasowe SPB-125x3		2
188	Koło pasowe SPB-125x4		3
189	Koło pasowe SPB-125x5		10
190	Koło pasowe SPB-132x1		9
191	Koło pasowe SPB-132x2		5
192	Koło pasowe SPB-132x3		13
193	Koło pasowe SPB-132x4		0
194	Koło pasowe SPB-132x5		0
195	Koło pasowe SPB-140x1		4
196	Koło pasowe SPB-140x2		26
197	Koło pasowe SPB-140x3		62
198	Koło pasowe SPB-140x4		3
199	Koło pasowe SPB-140x5		10
200	Koło pasowe SPB-140x6		0
201	Koło pasowe SPB-150x1		3
202	Koło pasowe SPB-150x2		39
203	Koło pasowe SPB-150x3		0
204	Koło pasowe SPB-150x4		3
205	Koło pasowe SPB-150x5		3
206	Koło pasowe SPB-150x6		2
207	Koło pasowe SPB-160x1		20
208	Koło pasowe SPB-160x2		77
209	Koło pasowe SPB-160x3		9
210	Koło pasowe SPB-160x4		9
211	Koło pasowe SPB-160x5		8
212	Koło pasowe SPB-160x6		0
213	Koło pasowe SPB-160x8		1
214	Koło pasowe SPB-170x1		2
215	Koło pasowe SPB-170x2		18
216	Koło pasowe SPB-170x3		2
217	Koło pasowe SPB-170x4		1
218	Koło pasowe SPB-170x5		11
219	Koło pasowe SPB-170x6		5
220	Koło pasowe SPB-180x1		2
221	Koło pasowe SPB-180x2		24
222	Koło pasowe SPB-180x3		22
223	Koło pasowe SPB-180x4		18
224	Koło pasowe SPB-180x5		0
225	Koło pasowe SPB-180x6		5
226	Koło pasowe SPB-180x8		0
227	Koło pasowe SPB-190x1		2
228	Koło pasowe SPB-190x2		14
229	Koło pasowe SPB-190x3		8
230	Koło pasowe SPB-190x4		10

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
231	Koło pasowe SPB-190x5		0
232	Koło pasowe SPB-190x6		2
233	Koło pasowe SPB-200x1		4
234	Koło pasowe SPB-200x2		45
235	Koło pasowe SPB-200x3		16
236	Koło pasowe SPB-200x4		3
237	Koło pasowe SPB-200x5		0
238	Koło pasowe SPB-200x6		3
239	Koło pasowe SPB-200x8		6
240	Koło pasowe SPB-212x1		2
241	Koło pasowe SPB-212x2		11
242	Koło pasowe SPB-212x3		2
243	Koło pasowe SPB-212x4		2
244	Koło pasowe SPB-212x5		2
245	Koło pasowe SPB-212x6		1
246	Koło pasowe SPB-224x10		0
247	Koło pasowe SPB-224x1		3
248	Koło pasowe SPB-224x2		8
249	Koło pasowe SPB-224x3		11
250	Koło pasowe SPB-224x4		9
251	Koło pasowe SPB-224x5		2
252	Koło pasowe SPB-224x6		0
253	Koło pasowe SPB-224x8		0
254	Koło pasowe SPB-236x1		5
255	Koło pasowe SPB-236x2		7
256	Koło pasowe SPB-236x3		3
257	Koło pasowe SPB-236x4		2
258	Koło pasowe SPB-236x5		0
259	Koło pasowe SPB-236x6		0
260	Koło pasowe SPB-236x8		8
261	Koło pasowe SPB-250x10		0
262	Koło pasowe SPB-250x1		4
263	Koło pasowe SPB-250x2		45
264	Koło pasowe SPB-250x3		38
265	Koło pasowe SPB-250x4		0
266	Koło pasowe SPB-250x5		2
267	Koło pasowe SPB-250x6		0
268	Koło pasowe SPB-260x14		0
269	Koło pasowe SPB-265x14		0
270	Koło pasowe SPB-265x3		0
271	Koło pasowe SPB-280x1		0
272	Koło pasowe SPB-280x2		17
273	Koło pasowe SPB-280x3		8
274	Koło pasowe SPB-280x4		0
275	Koło pasowe SPB-280x5		2
276	Koło pasowe SPB-280x6		0
277	Koło pasowe SPB-280x8		0
278	Koło pasowe SPB-300x2		5
279	Koło pasowe SPB-300x3		6
280	Koło pasowe SPB-300x4		1
281	Koło pasowe SPB-300x5		0
282	Koło pasowe SPB-300x6		0
283	Koło pasowe SPB-315x10		0
284	Koło pasowe SPB-315x2		3
285	Koło pasowe SPB-315x3		20
286	Koło pasowe SPB-315x4		7
287	Koło pasowe SPB-315x5		5
288	Koło pasowe SPB-315x6		1
289	Koło pasowe SPB-315x8		0

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
290	Koło pasowe SPB-335x2		2517 3
291	Koło pasowe SPB-335x3		3020 0
292	Koło pasowe SPB-335x3		3020 0
293	Koło pasowe SPB-335x3		3535 0
294	Koło pasowe SPB-335x4		3535 2
295	Koło pasowe SPB-335x5		3535 4
296	Koło pasowe SPB-335x6		3535 1
297	Koło pasowe SPB-335x8		3535 0
298	Koło pasowe SPB-355x12		4545 0
299	Koło pasowe SPB-355x2		3020 19
300	Koło pasowe SPB-355x3		3020 5
301	Koło pasowe SPB-355x4		3535 3
302	Koło pasowe SPB-355x5		3535 0
303	Koło pasowe SPB-355x6		3535 3
304	Koło pasowe SPB-355x8		3535 4
305	Koło pasowe SPB-375x6		3535 0
306	Koło pasowe SPB-400x2		3020 2
307	Koło pasowe SPB-400x3		3535 0
308	Koło pasowe SPB-400x3		3535 5
309	Koło pasowe SPB-400x3		3535 10
310	Koło pasowe SPB-400x4		3535 0
311	Koło pasowe SPB-400x5		3535 3
312	Koło pasowe SPB-400x6		3535 2
313	Koło pasowe SPB-400x6		3535 0
314	Koło pasowe SPB-400x8		4040 0
315	Koło pasowe SPB-425x3		3535 0
316	Koło pasowe SPB-425x6		4040 0
317	Koło pasowe SPB-450x10		4545 0
318	Koło pasowe SPB-450x2		3020 41
319	Koło pasowe SPB-450x3		3535 3
320	Koło pasowe SPB-450x4		3535 2
321	Koło pasowe SPB-450x5		3535 0
322	Koło pasowe SPB-450x6		4040 2
323	Koło pasowe SPB-450x8		4040 0
324	Koło pasowe SPB-500x10		4545 0
325	Koło pasowe SPB-500x2		3020 0
326	Koło pasowe SPB-500x3		3535 2
327	Koło pasowe SPB-500x4		3535 2
328	Koło pasowe SPB-500x5		3535 2
329	Koło pasowe SPB-500x6		4040 9
330	Koło pasowe SPB-500x8		4040 0
331	Koło pasowe SPB-560x10		4545 0
332	Koło pasowe SPB-560x2		3020 0
333	Koło pasowe SPB-560x3		3535 0
334	Koło pasowe SPB-560x4		3535 0
335	Koło pasowe SPB-560x5		4040 0
336	Koło pasowe SPB-560x5		4040 0
337	Koło pasowe SPB-560x6		4040 0
338	Koło pasowe SPB-630x10		4545 0
339	Koło pasowe SPB-630x3		3535 0
340	Koło pasowe SPB-630x4		3535 0
341	Koło pasowe SPB-630x5		4040 0
342	Koło pasowe SPB-630x6		4040 0
343	Koło pasowe SPB-630x8		4545 0
344	Koło pasowe SPB-710x3		3535 0
345	Koło pasowe SPB-710x5		4040 0
346	Koło pasowe SPB-800x3		3535 0
347	Koło pasowe SPB-800x4		4040 1
348	Koło pasowe SPB-800x6		4545 0

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
349	Koło pasowe SPB-800x8		4545 0
350	Koło pasowe SPB-900x4		4040 0
351	Koło pasowe SPB-900x5		4545 0
352	Koło pasowe SPC-1000x5		5050 0
353	Koło pasowe SPC-1000x6		5050 0
354	Koło pasowe SPC-1250x5		5050 0
355	Koło pasowe SPC-1250x6		5050 0
356	Koło pasowe SPC-1250x8		5050 0
357	Koło pasowe SPC-1800x5		5050 0
358	Koło pasowe SPC-200x3		2517 0
359	Koło pasowe SPC-200x6		3535 0
360	Koło pasowe SPC-212x3		3020 0
361	Koło pasowe SPC-212x6		3535 0
362	Koło pasowe SPC-224x3		3020 0
363	Koło pasowe SPC-224x4		3535 0
364	Koło pasowe SPC-224x5		3535 0
365	Koło pasowe SPC-224x6		3535 0
366	Koło pasowe SPC-224x7		3535 0
367	Koło pasowe SPC-224x8		3535 0
368	Koło pasowe SPC-236x3		3020 0
369	Koło pasowe SPC-236x4		3535 0
370	Koło pasowe SPC-236x5		3535 0
371	Koło pasowe SPC-236x6		3535 0
372	Koło pasowe SPC-236x8		3535 0
373	Koło pasowe SPC-250x10		4040 0
374	Koło pasowe SPC-250x3		3020 0
375	Koło pasowe SPC-250x4		3535 1
376	Koło pasowe SPC-250x5		3535 0
377	Koło pasowe SPC-250x6		3535 0
378	Koło pasowe SPC-250x8		3535 0
379	Koło pasowe SPC-265x3		3535 0
380	Koło pasowe SPC-265x4		3535 0
381	Koło pasowe SPC-265x5		3535 0
382	Koło pasowe SPC-265x6		3535 0
383	Koło pasowe SPC-265x8		3535 0
384	Koło pasowe SPC-280x3		3535 0
385	Koło pasowe SPC-280x4		3535 0
386	Koło pasowe SPC-280x5		3535 1
387	Koło pasowe SPC-280x6		3535 0
388	Koło pasowe SPC-280x8		3535 0
389	Koło pasowe SPC-280x8		3535 0
390	Koło pasowe SPC-300x10		4545 0
391	Koło pasowe SPC-300x3		3535 0
392	Koło pasowe SPC-300x4		3535 0
393	Koło pasowe SPC-300x6		3535 0
394	Koło pasowe SPC-300x8		4040 0
395	Koło pasowe SPC-315x10		4545 0
396	Koło pasowe SPC-315x3		3535 0
397	Koło pasowe SPC-315x4		3535 0
398	Koło pasowe SPC-315x5		3535 1
399	Koło pasowe SPC-315x6		3535 0
400	Koło pasowe SPC-315x8		4040 0
401	Koło pasowe SPC-335x3		3535 0
402	Koło pasowe SPC-335x4		3535 0
403	Koło pasowe SPC-335x5		3535 0
404	Koło pasowe SPC-335x6		3535 0
405	Koło pasowe SPC-335x8		4040 0
406	Koło pasowe SPC-355x10		4545 0
407	Koło pasowe SPC-355x3		3535 0

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
408	Koło pasowe SPC-355x4		3535 0
409	Koło pasowe SPC-355x5		3535 0
410	Koło pasowe SPC-355x6		3535 0
411	Koło pasowe SPC-355x8		4040 0
412	Koło pasowe SPC-375x10		4545 0
413	Koło pasowe SPC-375x3		3535 0
414	Koło pasowe SPC-375x4		3535 0
415	Koło pasowe SPC-375x5		3535 0
416	Koło pasowe SPC-375x6		4040 0
417	Koło pasowe SPC-375x8		4545 0
418	Koło pasowe SPC-400x10		5050 0
419	Koło pasowe SPC-400x12		5050 0
420	Koło pasowe SPC-400x3		3535 0
421	Koło pasowe SPC-400x4		3535 0
422	Koło pasowe SPC-400x5		3535 0
423	Koło pasowe SPC-400x6		4040 0
424	Koło pasowe SPC-400x8		4545 0
425	Koło pasowe SPC-425x3		3535 0
426	Koło pasowe SPC-425x4		3535 0
427	Koło pasowe SPC-425x5		3535 0
428	Koło pasowe SPC-425x6		4040 0
429	Koło pasowe SPC-425x8		4545 0
430	Koło pasowe SPC-450x10		5050 0
431	Koło pasowe SPC-450x12		5050 0
432	Koło pasowe SPC-450x3		3535 0
433	Koło pasowe SPC-450x4		3535 0
434	Koło pasowe SPC-450x5		4040 0
435	Koło pasowe SPC-450x6		4545 0
436	Koło pasowe SPC-475x12		5050 0
437	Koło pasowe SPC-475x12		5050 0
438	Koło pasowe SPC-475x4		3535 0
439	Koło pasowe SPC-475x5		4040 0
440	Koło pasowe SPC-475x8		5050 0
441	Koło pasowe SPC-500x10		5050 0
442	Koło pasowe SPC-500x3		3535 0
443	Koło pasowe SPC-500x4		3535 0
444	Koło pasowe SPC-500x5		4040 0
445	Koło pasowe SPC-500x6		4545 0
446	Koło pasowe SPC-500x8		5050 0
447	Koło pasowe SPC-530x6		5050 0
448	Koło pasowe SPC-530x8		5050 0
449	Koło pasowe SPC-560x3		3535 0
450	Koło pasowe SPC-560x5		4545 0
451	Koło pasowe SPC-560x6		5050 0
452	Koło pasowe SPC-560x8		5050 0
453	Koło pasowe SPC-630x10		5050 0
454	Koło pasowe SPC-630x5		5050 0
455	Koło pasowe SPC-630x6		5050 0
456	Koło pasowe SPC-630x8		5050 0
457	Koło pasowe SPC-710x5		5050 0
458	Koło pasowe SPC-710x8		5050 0
459	Koło pasowe SPC-800x10		5050 0
460	Koło pasowe SPC-800x6		5050 0
461	Koło pasowe SPZ- 50x1		1008 0
462	Koło pasowe SPZ- 56x1		1008 0
463	Koło pasowe SPZ- 56x2		1108 0
464	Koło pasowe SPZ- 60x1		1008 0
465	Koło pasowe SPZ- 60x2		1108 0
466	Koło pasowe SPZ- 63x1		1108 48

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
467	Koło pasowe SPZ- 63x2		1108 14
468	Koło pasowe SPZ- 63x3		1108 0
469	Koło pasowe SPZ- 67x1		1108 27
470	Koło pasowe SPZ- 67x2		1108 27
471	Koło pasowe SPZ- 71x1		1108 141
472	Koło pasowe SPZ- 71x2		1108 3
473	Koło pasowe SPZ- 75x1		1108 50
474	Koło pasowe SPZ- 75x2		1210 2
475	Koło pasowe SPZ- 75x3		1210 0
476	Koło pasowe SPZ- 80x1		1210 5
477	Koło pasowe SPZ- 80x2		1210 14
478	Koło pasowe SPZ- 80x3		1210 0
479	Koło pasowe SPZ- 85x1		1210 7
480	Koło pasowe SPZ- 85x2		1610 235
481	Koło pasowe SPZ- 85x3		1610 18
482	Koło pasowe SPZ- 90x1		1210 46
483	Koło pasowe SPZ- 90x2		1610 89
484	Koło pasowe SPZ- 90x3		1610 64
485	Koło pasowe SPZ- 90x5		1610 0
486	Koło pasowe SPZ- 95x1		1210 30
487	Koło pasowe SPZ- 95x2		1610 6
488	Koło pasowe SPZ- 95x3		1610 47
489	Koło pasowe SPZ- 95x4		1610 0
490	Koło pasowe SPZ-100x1		1210 45
491	Koło pasowe SPZ-100x2		1610 54
492	Koło pasowe SPZ-100x3		1610 5
493	Koło pasowe SPZ-100x4		1610 0
494	Koło pasowe SPZ-106x1		1610 33
495	Koło pasowe SPZ-106x2		1610 35
496	Koło pasowe SPZ-106x3		1610 9
497	Koło pasowe SPZ-106x3		1615 0
498	Koło pasowe SPZ-106x4		1610 0
499	Koło pasowe SPZ-112x1		1610 0
500	Koło pasowe SPZ-112x2		1610 13
501	Koło pasowe SPZ-112x3		2012 6
502	Koło pasowe SPZ-112x4		2012 1
503	Koło pasowe SPZ-112x5		2012 0
504	Koło pasowe SPZ-118x1		1610 20
505	Koło pasowe SPZ-118x2		1610 27
506	Koło pasowe SPZ-118x3		2012 0
507	Koło pasowe SPZ-118x4		2012 0
508	Koło pasowe SPZ-118x5		2012 17
509	Koło pasowe SPZ-125x1		1610 6
510	Koło pasowe SPZ-125x2		1610 22
511	Koło pasowe SPZ-125x3		2012 16
512	Koło pasowe SPZ-125x4		2012 0
513	Koło pasowe SPZ-125x5		2012 15
514	Koło pasowe SPZ-132x1		1610 3
515	Koło pasowe SPZ-132x2		1610 39
516	Koło pasowe SPZ-132x3		2012 8
517	Koło pasowe SPZ-132x5		2517 1
518	Koło pasowe SPZ-140x1		1610 10
519	Koło pasowe SPZ-140x2		1610 45
520	Koło pasowe SPZ-140x3		2012 9
521	Koło pasowe SPZ-140x4		2012 0
522	Koło pasowe SPZ-140x5		2517 0
523	Koło pasowe SPZ-150x1		1610 16
524	Koło pasowe SPZ-150x2		2012 44
525	Koło pasowe SPZ-150x3		2012 20

Lp.	Opis	Taper Bush	Ilość
526	Koło pasowe SPZ-150x5		2517 1
527	Koło pasowe SPZ-160x1		1610 16
528	Koło pasowe SPZ-160x2		2012 21
529	Koło pasowe SPZ-160x3		2012 9
530	Koło pasowe SPZ-160x4		2517 0
531	Koło pasowe SPZ-160x5		2517 0
532	Koło pasowe SPZ-170x2		2012 42
533	Koło pasowe SPZ-170x3		2012 0
534	Koło pasowe SPZ-170x5		2517 0
535	Koło pasowe SPZ-180x1		1610 1
536	Koło pasowe SPZ-180x2		2012 23
537	Koło pasowe SPZ-180x3		2012 25
538	Koło pasowe SPZ-180x4		2517 1
539	Koło pasowe SPZ-180x5		2517 0
540	Koło pasowe SPZ-180x6		2517 0
541	Koło pasowe SPZ-190x1		1610 1
542	Koło pasowe SPZ-190x1		2012 3
543	Koło pasowe SPZ-190x2		2012 21
544	Koło pasowe SPZ-190x3		2012 2
545	Koło pasowe SPZ-190x5		2517 2
546	Koło pasowe SPZ-200x1		2012 4
547	Koło pasowe SPZ-200x2		2012 15
548	Koło pasowe SPZ-200x3		2012 5
549	Koło pasowe SPZ-200x4		2517 2
550	Koło pasowe SPZ-200x5		2517 1
551	Koło pasowe SPZ-224x1		2012 1
552	Koło pasowe SPZ-224x2		2012 6
553	Koło pasowe SPZ-224x3		2012 22
554	Koło pasowe SPZ-224x4		2517 0
555	Koło pasowe SPZ-224x5		2517 0
556	Koło pasowe SPZ-250x1		2012 3
557	Koło pasowe SPZ-250x2		2012 14
558	Koło pasowe SPZ-250x3		2012 0
559	Koło pasowe SPZ-250x4		2517 0
560	Koło pasowe SPZ-280x1		2012 0
561	Koło pasowe SPZ-280x2		2012 3
562	Koło pasowe SPZ-280x3		2517 0
563	Koło pasowe SPZ-280x4		2517 0
564	Koło pasowe SPZ-315x2		2012 0
565	Koło pasowe SPZ-315x3		2517 0
566	Koło pasowe SPZ-315x4		2517 0
567	Koło pasowe SPZ-315x5		2517 0
568	Koło pasowe SPZ-315x6		2517 0
569	Koło pasowe SPZ-355x2		2012 0
570	Koło pasowe SPZ-355x3		2517 0
571	Koło pasowe SPZ-355x5		2517 0
572	Koło pasowe SPZ-400x3		2517 1
573	Koło pasowe SPZ-450x5		3020 1
574	Koło pasowe SPZ-630x3		2517 0



62-030 Luboń  
ul. Konarzewskiego 42  
office@a4m.com.pl



tel. +48 789 234 323  
tel. +48 798 788 625  
fax +48 61 666 01 36

### Stan magazynowy na dzień wtorek 1 wrzesień 2015

Lp.	Opis	Ilość
1	<b>Sprzęgło łańcuchowe 4016 pod rozwiert</b>	<b>1</b>
2	<b>Sprzęgło łańcuchowe 5016 pod rozwiert</b>	<b>0</b>
3	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 19/24	60
4	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 24/32	55
5	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 28/38	67
6	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 38/45	69
7	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 42/55	74
8	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 48/60	38
9	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 55/70	25
10	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 65/75	15
11	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 75/90	25
12	Sprzęgło kłowe łącznik czerwony 98ShA 90/100	7
13	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 19/24	38
14	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 24/32	39
15	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 28/38	41
16	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 38/45	32
17	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 42/55	20
18	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 48/60	16
19	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 55/70	20
20	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 65/75	13
21	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 75/90	12
22	Sprzęgło kłowe łącznik żółty 92ShA 90/100	5
23	<b>Sprzęgło kłowe Piasta stalowa A 19/24 19</b>	<b>12</b>
24	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 19/24 19	76
25	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 24/32 24	98
26	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 28/38 28	103
27	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 38/45 38	56
28	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 42/55 42	70
29	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 48/60 48	30
30	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 55/70 55	6
31	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 65/75 65	2
32	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 75/90 75	6
33	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna A 90/100 90	4
34	<b>Sprzęgło kłowe Piasta stalowa B 19/24 24</b>	<b>20</b>
35	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 19/24 24	68
36	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 24/32 32	36
37	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 28/38 38	47
38	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 38/45 45	51
39	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 42/55 55	39
40	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 48/60 60	0
41	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 55/70 70	8
42	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 65/75 75	4
43	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 75/90 90	2
44	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna B 90/100 100	2
45	<b>Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 24/32 typ I Taper Bush 1008</b>	<b>5</b>
46	<b>Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 28/38 typ I Taper Bush 1108</b>	<b>2</b>
47	<b>Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 38/45 typ I Taper Bush 1108</b>	<b>10</b>
48	<b>Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 42/55 typ I Taper Bush 1610</b>	<b>19</b>
49	<b>Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 48/60 typ I Taper Bush 1615</b>	<b>0</b>
50	<b>Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 55/70 typ I Taper Bush 2012</b>	<b>0</b>
51	<b>Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 75/90 typ I Taper Bush 2517</b>	<b>0</b>
52	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 28/38 typ E Taper Bush 1108	0
53	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 38/45 typ E Taper Bush 1108	0
54	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 42/55 typ E Taper Bush 1610	11
55	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 48/60 typ E Taper Bush 1615	0
56	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 55/70 typ E Taper Bush 2012	0
57	Sprzęgło kłowe Piasta żeliwna 75/90 typ E Taper Bush 2517	0

62-030 Luboń  
ul. Konarzewskiego 42  
office@a4m.com.pl



tel. +48 789 234 323  
tel. +48 798 788 625  
fax +48 61 666 01 36

### Stan magazynowy na dzień wtorek 1 wrzesień 2015

Lp.	Opis	Ilość
1	Łącznik HRC 070	5
2	Łącznik HRC 090	7
3	Łącznik HRC 110	15
4	Łącznik HRC 130	10
5	Łącznik HRC 150	66
6	Łącznik HRC 180	78
7	Łącznik HRC 230	3
8	Łącznik HRC 280	1
9	Piasta żeliwna HRC typ I 070 Taper Bush 1008	0
10	Piasta żeliwna HRC typ I 090 Taper Bush 1108	0
11	Piasta żeliwna HRC typ I 110 Taper Bush 1610	23
12	Piasta żeliwna HRC typ I 130 Taper Bush 1610	44
13	Piasta żeliwna HRC typ I 150 Taper Bush 2012	90
14	Piasta żeliwna HRC typ I 180 Taper Bush 2517	82
15	Piasta żeliwna HRC typ I 230 Taper Bush 3020	2
16	Piasta żeliwna HRC typ I 280 Taper Bush 3525	0
17	Piasta żeliwna HRC typ E 070 Taper Bush 1008	0
18	Piasta żeliwna HRC typ E 090 Taper Bush 1108	0
19	Piasta żeliwna HRC typ E 110 Taper Bush 1610	0
20	Piasta żeliwna HRC typ E 130 Taper Bush 1610	0
21	Piasta żeliwna HRC typ E 150 Taper Bush 2012	1
22	Piasta żeliwna HRC typ E 180 Taper Bush 2517	0
23	Piasta żeliwna HRC typ E 230 Taper Bush 3020	0
24	Piasta żeliwna HRC typ E 280 Taper Bush 3525	0

62-030 Luboń  
ul. Konarzewskiego 42  
office@a4m.com.pl



tel. +48 789 234 323  
tel. +48 798 788 625  
fax +48 61 666 01 36

### Stan magazynowy na dzień wtorek 1 wrzesień 2015

Lp.	Opis	Ilość
1	Sprzęgło zębate piasta krótka 14	4
2	Sprzęgło zębate piasta krótka 19	4
3	Sprzęgło zębate piasta krótka 24	4
4	Sprzęgło zębate piasta krótka 28	6
5	Sprzęgło zębate piasta krótka 32	0
6	Sprzęgło zębate piasta krótka 38	4
7	Sprzęgło zębate piasta krótka 42	19
8	Sprzęgło zębate piasta krótka 48	4
9	Sprzęgło zębate piasta krótka 55	2
10	Sprzęgło zębate piasta krótka 65	2
11	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 14	3
12	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 19	3
13	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 24	0
14	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 28	5
15	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 32	8
16	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 38	3
17	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 42	4
18	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 48	3
19	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 55	8
20	Sprzęgło zębate tuleja polimerowa 65	3

62-030 Luboń  
ul. Konarzewskiego 42  
office@a4m.com.pl



tel. +48 789 234 323  
tel. +48 798 788 625  
fax +48 61 666 01 36

### Stan magazynowy na dzień wtorek 1 wrzesień 2015

Lp.	Opis	Symbol	Ilość
1	Łożysko UCFC 204 CPT	CPT FC 20MM	0
2	Łożysko UCFC 205 CPT	CPT FC 25MM	0
3	Łożysko UCFC 206 CPT	CPT FC 30MM	5
4	Łożysko UCFC 207 CPT	CPT FC 35MM	0
5	Łożysko UCFC 208 CPT	CPT FC 40MM	4
6	Łożysko UCFC 209 CPT	CPT FC 45MM	4
7	Łożysko UCFC 210 CPT	CPT FC 50MM	2
8	Łożysko UCFC 211 CPT	CPT FC 55MM	4
9	Łożysko UCF 211-32 CPT	CPT FY 2"	6
10	Łożysko UCF 213-40 CPT	CPT FY 2,5"	8
11	Łożysko UCF 205 CPT	CPT FY 25MM	4
12	Łożysko UCF 206 CPT	CPT FY 30MM	4
13	Łożysko UCF 208 CPT	CPT FY 40MM	3
14	Łożysko UCF 210 CPT	CPT FY 50MM	4
15	Łożysko UCF 211 CPT	CPT FY 55MM	3
16	Łożysko UCF 212 CPT	CPT FY 60MM	2
17	Łożysko UCF 214 CPT	CPT FY 70MM	5
18	Łożysko UCP 211-32 CPT	CPT SY 2"	9
19	Łożysko UCP 213-40 CPT	CPT SY 2,5"	6
20	Łożysko UCP 204 CPT	CPT SY 20MM	0
21	Łożysko UCP 206 CPT	CPT SY 30MM	6
22	Łożysko UCP 209 CPT	CPT SY 45MM	4
23	Łożysko UCP 210 CPT	CPT SY 50MM	4
24	Łożysko UCP 211 CPT	CPT SY 55MM	2
25	Łożysko UCP 212 CPT	CPT SY 60MM	2
26	Łożysko UCFL 208 CPT	CPT FL 40MM	1
27	Łożysko UCFX 10 CPT	CPT UCFX 10-50	8
28	Łożysko UCFX 12 CPT	CPT UCFX 12-60	8
29	Łożysko UCPX 10 CPT	CPT UCPX 10-50	8
30	Łożysko UCPX 12 CPT	CPT UCPX 12-60	8

62-030 Luboń  
ul. Konarzewskiego 42  
office@a4m.com.pl



tel. +48 789 234 323  
tel. +48 798 788 625  
fax +48 61 666 01 36

### Stan magazynowy na dzień wtorek 1 wrzesień 2015

Lp.	Opis	Symbol	Ilość
1	Łańcuch jednorzędowy 1/2X3/16 -083-ISO	SC083B1	0
2	Spinka jednorzędowa 1/2X3/16 -083-ISO	SC083B1C	0
3	Łańcuch jednorzędowy 1/2X5/16X8,51 ISO	SC08B1	30
4	Spinka jednorzędowa 1/2X5/16X8,51 ISO	SC08B1C	25
5	Półspinka jednorzędowa 1/2X5/16X8,51 ISO	SC08B1O	15
6	Łańcuch jednorzędowy 5/8X3/8X10,16 ISO	SC10B1	30
7	Spinka jednorzędowa 5/8X3/8X10,16 ISO	SC10B1C	32
8	Półspinka jednorzędowa 5/8X3/8X10,16 ISO	SC10B1O	15
9	Łańcuch jednorzędowy 3/4X7/16 ISO	SC12B1	30
10	Spinka jednorzędowa 3/4X7/16 ISO	SC12B1C	23
11	Półspinka jednorzędowa 3/4X7/16 ISO	SC12B1O	27
12	Łańcuch jednorzędowy 1"X17,02 ISO	SC16B1	25
13	Spinka jednorzędowa 1"X17,02 ISO	SC16B1C	20
14	Półspinka jednorzędowa 1"X17,02 ISO	SC16B1O	5

62-030 Luboń  
ul. Konarzewskiego 42  
office@a4m.com.pl

**all4machines**  
POWER TRANSMISSION



tel. +48 789 234 323  
tel. +48 798 788 625  
fax +48 61 666 01 36

### Stan magazynowy na dzień wtorek 1 wrzesień 2015

Lp.	Opis	Symbol	Ilość
1	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X3/16 Z=015	SS0831Z015	0
2	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X3/16 Z=025	SS0831Z025	0
3	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=008	SS08B1Z008	11
4	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=009	SS08B1Z009	10
5	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=010	SS08B1Z010	20
6	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=011	SS08B1Z011	12
7	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=012	SS08B1Z012	22
8	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=013	SS08B1Z013	5
9	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=014	SS08B1Z014	6
10	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=015	SS08B1Z015	5
11	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=016	SS08B1Z016	6
12	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=017	SS08B1Z017	10
13	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=018	SS08B1Z018	5
14	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=019	SS08B1Z019	6
15	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=020	SS08B1Z020	2
16	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=021	SS08B1Z021	10
17	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=022	SS08B1Z022	10
18	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=023	SS08B1Z023	6
19	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=024	SS08B1Z024	15
20	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=025	SS08B1Z025	20
21	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=026	SS08B1Z026	2
22	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=027	SS08B1Z027	2
23	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=028	SS08B1Z028	2
24	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=029	SS08B1Z029	2
25	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=030	SS08B1Z030	2
26	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=031	SS08B1Z031	2
27	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=032	SS08B1Z032	2
28	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=033	SS08B1Z033	2
29	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=034	SS08B1Z034	2
30	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=035	SS08B1Z035	2
31	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=036	SS08B1Z036	0
32	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=037	SS08B1Z037	0
33	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=038	SS08B1Z038	0
34	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=039	SS08B1Z039	0
35	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=040	SS08B1Z040	0
36	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=041	SS08B1Z041	0
37	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=042	SS08B1Z042	0
38	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=043	SS08B1Z043	0
39	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=044	SS08B1Z044	0
40	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=045	SS08B1Z045	0
41	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=046	SS08B1Z046	0
42	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=047	SS08B1Z047	0
43	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=048	SS08B1Z048	0
44	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=049	SS08B1Z049	0
45	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=050	SS08B1Z050	0
46	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=051	SS08B1Z051	0
47	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=052	SS08B1Z052	0
48	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=053	SS08B1Z053	0
49	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=054	SS08B1Z054	0
50	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=055	SS08B1Z055	0
51	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=056	SS08B1Z056	0
52	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=057	SS08B1Z057	0
53	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=058	SS08B1Z058	0
54	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=059	SS08B1Z059	0

55	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=060	SS08B1Z060	0
56	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=062	SS08B1Z062	0
57	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=063	SS08B1Z063	0
58	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=064	SS08B1Z064	0
59	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=065	SS08B1Z065	0
60	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=066	SS08B1Z066	0
61	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=068	SS08B1Z068	0
62	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=069	SS08B1Z069	0
63	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=070	SS08B1Z070	0
64	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=072	SS08B1Z072	0
65	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=074	SS08B1Z074	0
66	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=075	SS08B1Z075	0
67	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=076	SS08B1Z076	0
68	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=078	SS08B1Z078	0
69	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=080	SS08B1Z080	0
70	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=085	SS08B1Z085	0
71	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=090	SS08B1Z090	0
72	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=095	SS08B1Z095	0
73	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=100	SS08B1Z100	0
74	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=114	SS08B1Z114	0
75	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1/2X5/16 Z=125	SS08B1Z125	0
76	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=008	SS10B1Z008	2
77	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=009	SS10B1Z009	4
78	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=010	SS10B1Z010	7
79	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=011	SS10B1Z011	15
80	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=012	SS10B1Z012	9
81	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=013	SS10B1Z013	2
82	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=014	SS10B1Z014	4
83	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=015	SS10B1Z015	16
84	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=016	SS10B1Z016	4
85	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=017	SS10B1Z017	4
86	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=018	SS10B1Z018	0
87	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=019	SS10B1Z019	0
88	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=020	SS10B1Z020	2
89	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=021	SS10B1Z021	3
90	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=022	SS10B1Z022	4
91	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=023	SS10B1Z023	2
92	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=024	SS10B1Z024	11
93	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=025	SS10B1Z025	2
94	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=026	SS10B1Z026	4
95	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=027	SS10B1Z027	2
96	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=028	SS10B1Z028	0
97	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=029	SS10B1Z029	2
98	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=030	SS10B1Z030	1
99	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=031	SS10B1Z031	0
100	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=032	SS10B1Z032	0
101	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=033	SS10B1Z033	0
102	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=034	SS10B1Z034	0
103	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=035	SS10B1Z035	0
104	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=036	SS10B1Z036	2
105	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=037	SS10B1Z037	0
106	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=038	SS10B1Z038	0
107	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=039	SS10B1Z039	0
108	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=040	SS10B1Z040	0
109	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=041	SS10B1Z041	0
110	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=042	SS10B1Z042	0
111	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=043	SS10B1Z043	0
112	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=044	SS10B1Z044	0
113	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=045	SS10B1Z045	0
114	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=046	SS10B1Z046	0
115	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=047	SS10B1Z047	0



116	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=048	SS10B1Z048	0
117	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=049	SS10B1Z049	0
118	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=050	SS10B1Z050	0
119	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=051	SS10B1Z051	0
120	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=052	SS10B1Z052	0
121	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=053	SS10B1Z053	0
122	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=054	SS10B1Z054	0
123	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=055	SS10B1Z055	0
124	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=056	SS10B1Z056	0
125	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=057	SS10B1Z057	0
126	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=058	SS10B1Z058	0
127	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=060	SS10B1Z060	0
128	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=062	SS10B1Z062	0
129	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=065	SS10B1Z065	0
130	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=068	SS10B1Z068	0
131	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=070	SS10B1Z070	0
132	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=072	SS10B1Z072	0
133	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=076	SS10B1Z076	0
134	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=080	SS10B1Z080	0
135	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=085	SS10B1Z085	0
136	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=090	SS10B1Z090	0
137	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=095	SS10B1Z095	0
138	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=100	SS10B1Z100	0
139	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=114	SS10B1Z114	0
140	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=120	SS10B1Z120	0
141	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=008	SS12B1Z008	8
142	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=009	SS12B1Z009	2
143	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=010	SS12B1Z010	15
144	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=011	SS12B1Z011	6
145	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=012	SS12B1Z012	3
146	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=013	SS12B1Z013	17
147	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=014	SS12B1Z014	4
148	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=015	SS12B1Z015	14
149	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=016	SS12B1Z016	8
150	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=017	SS12B1Z017	17
151	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=018	SS12B1Z018	4
152	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=019	SS12B1Z019	6
153	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=020	SS12B1Z020	6
154	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=021	SS12B1Z021	10
155	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=022	SS12B1Z022	2
156	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=023	SS12B1Z023	2
157	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=024	SS12B1Z024	4
158	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=025	SS12B1Z025	6
159	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=026	SS12B1Z026	5
160	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=027	SS12B1Z027	2
161	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=028	SS12B1Z028	2
162	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=029	SS12B1Z029	2
163	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=030	SS12B1Z030	2
164	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=031	SS12B1Z031	4
165	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=032	SS12B1Z032	2
166	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=033	SS12B1Z033	2
167	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=034	SS12B1Z034	2
168	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=035	SS12B1Z035	2
169	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=036	SS12B1Z036	4
170	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=037	SS12B1Z037	2
171	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=038	SS12B1Z038	2
172	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=039	SS12B1Z039	2
173	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=040	SS12B1Z040	16
174	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=041	SS12B1Z041	0
175	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=042	SS12B1Z042	0
176	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=043	SS12B1Z043	0



177	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=044	SS12B1Z044	0
178	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=045	SS12B1Z045	0
179	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=046	SS12B1Z046	0
180	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=047	SS12B1Z047	0
181	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=048	SS12B1Z048	0
182	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=049	SS12B1Z049	0
183	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=050	SS12B1Z050	0
184	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=051	SS12B1Z051	0
185	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=052	SS12B1Z052	0
186	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=053	SS12B1Z053	0
187	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=054	SS12B1Z054	0
188	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=055	SS12B1Z055	0
189	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=056	SS12B1Z056	0
190	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=057	SS12B1Z057	0
191	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=059	SS12B1Z059	0
192	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=060	SS12B1Z060	0
193	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=061	SS12B1Z061	0
194	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=062	SS12B1Z062	0
195	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=064	SS12B1Z064	0
196	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=065	SS12B1Z065	0
197	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=069	SS12B1Z069	0
198	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=070	SS12B1Z070	0
199	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=072	SS12B1Z072	0
200	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=075	SS12B1Z075	0
201	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=076	SS12B1Z076	0
202	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=095	SS12B1Z095	0
203	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=100	SS12B1Z100	0
204	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 3/4X7/16 Z=114	SS12B1Z114	0
205	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=008	SS16B1Z008	2
206	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=009	SS16B1Z009	2
207	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=010	SS16B1Z010	5
208	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=011	SS16B1Z011	9
209	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=012	SS16B1Z012	2
210	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=013	SS16B1Z013	6
211	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=014	SS16B1Z014	45
212	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=015	SS16B1Z015	6
213	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=016	SS16B1Z016	5
214	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=017	SS16B1Z017	2
215	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=018	SS16B1Z018	4
216	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=019	SS16B1Z019	4
217	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=020	SS16B1Z020	4
218	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=021	SS16B1Z021	4
219	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=022	SS16B1Z022	2
220	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=023	SS16B1Z023	2
221	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=024	SS16B1Z024	1
222	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=025	SS16B1Z025	2
223	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=026	SS16B1Z026	0
224	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=027	SS16B1Z027	0
225	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=028	SS16B1Z028	0
226	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=029	SS16B1Z029	0
227	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=030	SS16B1Z030	0
228	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=031	SS16B1Z031	0
229	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=032	SS16B1Z032	0
230	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=033	SS16B1Z033	0
231	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=034	SS16B1Z034	0
232	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=035	SS16B1Z035	0
233	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=036	SS16B1Z036	0
234	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=037	SS16B1Z037	0
235	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=038	SS16B1Z038	0
236	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=039	SS16B1Z039	0
237	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=040	SS16B1Z040	0

238	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=041	SS16B1Z041	0
239	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=042	SS16B1Z042	0
240	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=043	SS16B1Z043	0
241	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=044	SS16B1Z044	0
242	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=045	SS16B1Z045	0
243	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=046	SS16B1Z046	0
244	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=047	SS16B1Z047	0
245	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=048	SS16B1Z048	0
246	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=049	SS16B1Z049	0
247	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=050	SS16B1Z050	0
248	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=051	SS16B1Z051	0
249	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=052	SS16B1Z052	0
250	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=053	SS16B1Z053	0
251	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=055	SS16B1Z055	0
252	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=056	SS16B1Z056	0
253	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=057	SS16B1Z057	0
254	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=059	SS16B1Z059	0
255	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=060	SS16B1Z060	0
256	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=065	SS16B1Z065	0
257	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=075	SS16B1Z075	0
258	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=076	SS16B1Z076	0
259	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=095	SS16B1Z095	0
260	Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=114	SS16B1Z114	0
<b>261</b>	<b>Jednorzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"1/2X1" Z=032</b>	<b>SS24B1Z032</b>	<b>1</b>
<b>262</b>	<b>Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 5/8X3/8 Z=016</b>	<b>DS10B2Z016</b>	<b>0</b>
<b>263</b>	<b>Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=014</b>	<b>DS16B2Z014</b>	<b>0</b>
<b>264</b>	<b>Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=016</b>	<b>DS16B2Z016</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Dwurzędowe koło łańcuchowe z piastą 1"X17,02 Z=018</b>	<b>DS16B2Z018</b>	<b>0</b>

62-030 Luboń  
ul. Konarzewskiego 42  
office@a4m.com.pl



tel. +48 789 234 323  
tel. +48 798 788 625  
fax +48 61 666 01 36

### Stan magazynowy na dzień wtorek 1 wrzesień 2015

Lp.	Opis	Symbol	Ilość
1	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X3/16 Z=014	SP0831Z014	1
2	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X3/16 Z=021	SP0831Z021	0
3	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X3/16 Z=025	SP0831Z025	0
4	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X5/16 Z=020	SP08B1Z020	0
5	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X5/16 Z=022	SP08B1Z022	0
6	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X5/16 Z=023	SP08B1Z023	3
7	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X5/16 Z=025	SP08B1Z025	0
8	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X5/16 Z=028	SP08B1Z028	0
9	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X5/16 Z=090	SP08B1Z090	1
10	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1/2X5/16 Z=125	SP08B1Z125	0
11	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 5/8X3/8 Z=036	SP10B1Z036	0
12	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 5/8X3/8 Z=045	SP10B1Z045	1
13	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 3/4X7/16 Z=028	SP12B1Z028	0
14	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 3/4X7/16 Z=030	SP12B1Z030	10
15	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 3/4X7/16 Z=050	SP12B1Z050	0
16	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1"X17,02 Z=016	SP16B1Z016	1
17	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1"X17,02 Z=019	SP16B1Z019	0
18	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1"X17,02 Z=023	SP16B1Z023	0
19	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1"X17,02 Z=057	SP16B1Z057	0
20	Jednorzędowa tarcza łańcuchowa 1"X17,02 Z=090	SP16B1Z090	1
<b>21</b>	<b>Dwurzędowa tarcza łańcuchowa 1"X17,02 Z=016</b>	<b>DP16B2Z016</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Dwurzędowa tarcza łańcuchowa 1"X17,02 Z=018</b>	<b>DP16B2Z018</b>	<b>0</b>

62-030 Luboń  
ul. Konarzewskiego 42  
office@a4m.com.pl



tel. +48 789 234 323  
tel. +48 798 788 625  
fax +48 61 666 01 36

### Stan magazynowy na dzień wtorek 1 wrzesień 2015

Lp.	Opis	Symbol	Ilość
1	Listwa zębata moduł 1 15X15X2000	M1 15X15X2000	23
2	Listwa zębata moduł 1,5 17X17X2000	M1,5 17X17X2000	32
3	Listwa zębata moduł 2 20X20X2000	M2 20X20X2000	14
4	Listwa zębata moduł 2,5 25X25X2000	M2,5 25X25X2000	3
5	Listwa zębata moduł 3 30X30X2000	M3 30X30X2000	4
6	Listwa zębata moduł 4 40X40X2000	M4 40X40X2000	0
7	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=012 z piastą	HM1012	11
8	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=013 z piastą	HM1013	10
9	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=014 z piastą	HM1014	10
10	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=015 z piastą	HM1015	12
11	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=016 z piastą	HM1016	10
12	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=017 z piastą	HM1017	10
13	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=018 z piastą	HM1018	30
14	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=019 z piastą	HM1019	10
15	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=020 z piastą	HM1020	13
16	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=021 z piastą	HM1021	10
17	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=022 z piastą	HM1022	10
18	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=023 z piastą	HM1023	10
19	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=024 z piastą	HM1024	10
20	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=025 z piastą	HM1025	12
21	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=026 z piastą	HM1026	10
22	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=027 z piastą	HM1027	10
23	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=028 z piastą	HM1028	10
24	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=029 z piastą	HM1029	14
25	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=030 z piastą	HM1030	11
26	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=031 z piastą	HM1031	5
27	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=032 z piastą	HM1032	14
28	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=033 z piastą	HM1033	5
29	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=034 z piastą	HM1034	5
30	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=035 z piastą	HM1035	5
31	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=036 z piastą	HM1036	0
32	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=037 z piastą	HM1037	5
33	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=038 z piastą	HM1038	5
34	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=039 z piastą	HM1039	5
35	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=040 z piastą	HM1040	5
36	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=041 z piastą	HM1041	5
37	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=042 z piastą	HM1042	5
38	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=043 z piastą	HM1043	5
39	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=044 z piastą	HM1044	5
40	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=045 z piastą	HM1045	5
41	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=046 z piastą	HM1046	5
42	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=047 z piastą	HM1047	5
43	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=048 z piastą	HM1048	5
44	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=049 z piastą	HM1049	5
45	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=050 z piastą	HM1050	6
46	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=051 z piastą	HM1051	5
47	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=052 z piastą	HM1052	5
48	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=053 z piastą	HM1053	5
49	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=054 z piastą	HM1054	5
50	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=055 z piastą	HM1055	5
51	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=056 z piastą	HM1056	5
52	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=057 z piastą	HM1057	5
53	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=058 z piastą	HM1058	5
54	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=059 z piastą	HM1059	5

55	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=060 z piastą	HM1060	5
56	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=061 z piastą	HM1061	5
57	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=062 z piastą	HM1062	5
58	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=063 z piastą	HM1063	5
59	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=064 z piastą	HM1064	5
60	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=065 z piastą	HM1065	5
61	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=066 z piastą	HM1066	5
62	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=067 z piastą	HM1067	5
63	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=068 z piastą	HM1068	5
64	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=069 z piastą	HM1069	5
65	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=070 z piastą	HM1070	2
66	Koło zębate walcowe moduł 1 Z=114 bez piasty	WHM1114	0
67	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=012 z piastą	HM15012	4
68	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=013 z piastą	HM15013	10
69	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=014 z piastą	HM15014	4
70	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=015 z piastą	HM15015	4
71	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=016 z piastą	HM15016	6
72	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=017 z piastą	HM15017	2
73	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=018 z piastą	HM15018	2
74	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=019 z piastą	HM15019	4
75	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=020 z piastą	HM15020	4
76	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=021 z piastą	HM15021	4
77	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=022 z piastą	HM15022	4
78	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=023 z piastą	HM15023	4
79	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=024 z piastą	HM15024	4
80	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=025 z piastą	HM15025	4
81	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=026 z piastą	HM15026	4
82	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=027 z piastą	HM15027	4
83	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=028 z piastą	HM15028	4
84	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=029 z piastą	HM15029	15
85	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=030 z piastą	HM15030	4
86	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=031 z piastą	HM15031	2
87	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=032 z piastą	HM15032	4
88	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=033 z piastą	HM15033	4
89	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=034 z piastą	HM15034	4
90	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=035 z piastą	HM15035	4
91	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=036 z piastą	HM15036	4
92	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=040 z piastą	HM15040	4
93	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=041 z piastą	HM15041	0
94	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=042 z piastą	HM15042	0
95	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=044 z piastą	HM15044	0
96	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=046 z piastą	HM15046	0
97	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=048 z piastą	HM15048	0
98	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=050 z piastą	HM15050	0
99	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=053 z piastą	HM15053	0
100	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=055 z piastą	HM15055	0
101	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=056 z piastą	HM15056	0
102	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=060 z piastą	HM15060	0
103	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=063 z piastą	HM15063	0
104	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=064 z piastą	HM15064	0
105	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=065 z piastą	HM15065	0
106	Koło zębate walcowe moduł 1,5 Z=070 z piastą	HM15070	0
107	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=012 z piastą	HM2012	4
108	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=013 z piastą	HM2013	4
109	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=014 z piastą	HM2014	4
110	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=015 z piastą	HM2015	4
111	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=016 z piastą	HM2016	32
112	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=017 z piastą	HM2017	3
113	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=018 z piastą	HM2018	2
114	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=019 z piastą	HM2019	4
115	Koło zębate walcowe moduł 2 Z=020 z piastą	HM2020	7

116 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=021 z piastą	HM2021	2
117 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=022 z piastą	HM2022	4
118 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=023 z piastą	HM2023	2
119 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=024 z piastą	HM2024	4
120 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=025 z piastą	HM2025	8
121 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=026 z piastą	HM2026	4
122 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=027 z piastą	HM2027	2
123 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=028 z piastą	HM2028	0
124 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=029 z piastą	HM2029	2
125 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=030 z piastą	HM2030	20
126 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=032 z piastą	HM2032	0
127 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=034 z piastą	HM2034	0
128 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=035 z piastą	HM2035	0
129 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=036 z piastą	HM2036	0
130 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=040 z piastą	HM2040	0
131 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=042 z piastą	HM2042	0
132 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=043 z piastą	HM2043	0
133 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=048 z piastą	HM2048	0
134 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=050 z piastą	HM2050	0
135 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=051 z piastą	HM2051	0
136 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=057 z piastą	HM2057	0
137 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=060 z piastą	HM2060	0
138 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=064 z piastą	HM2064	0
139 Koło zębate walcowe moduł 2 Z=070 z piastą	HM2070	0
140 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=012 z piastą	HM25012	4
141 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=013 z piastą	HM25013	4
142 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=014 z piastą	HM25014	4
143 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=015 z piastą	HM25015	4
144 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=016 z piastą	HM25016	4
145 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=017 z piastą	HM25017	4
146 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=018 z piastą	HM25018	4
147 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=019 z piastą	HM25019	4
148 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=020 z piastą	HM25020	4
149 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=021 z piastą	HM25021	4
150 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=022 z piastą	HM25022	4
151 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=023 z piastą	HM25023	4
152 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=024 z piastą	HM25024	4
153 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=025 z piastą	HM25025	4
154 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=026 z piastą	HM25026	2
155 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=027 z piastą	HM25027	4
156 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=028 z piastą	HM25028	4
157 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=029 z piastą	HM25029	4
158 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=030 z piastą	HM25030	4
159 Koło zębate walcowe moduł 2,5 Z=037 z piastą	HM25037	0

62-030 Luboń  
ul. Konarzewskiego 42  
office@a4m.com.pl



tel. +48 789 234 323  
tel. +48 798 788 625  
fax +48 61 666 01 36

### Stan magazynowy na dzień wtorek 1 wrzesień 2015

Lp.	Opis	Symbol	Ilość
1	Pierścień rozprężno-zaciskowy	AA 25/50	0
2	Pierścień rozprężno-zaciskowy	AA 32/60	4
3	Pierścień rozprężno-zaciskowy	AA 35/60	20
4	Pierścień rozprężno-zaciskowy	AA 40/65	20
5	Pierścień rozprężno-zaciskowy	AA 45/75	10
6	Pierścień rozprężno-zaciskowy	AA 50/80	20
7	Pierścień rozprężno-zaciskowy	AA 75/115	2
8	Pierścień rozprężno-zaciskowy	AA 80/120	3
9	Pierścień rozprężno-zaciskowy	AA 90/130	2
10	Pierścień rozprężno-zaciskowy	AA 110/155	2
11	Pierścień rozprężno-zaciskowy	KLBB 40/80	5
12	Pierścień rozprężno-zaciskowy	KLBB 50/80	2
13	Pierścień rozprężno-zaciskowy	CC 42/55	2
14	Pierścień rozprężno-zaciskowy	DA 35/60	2
15	Pierścień rozprężno-zaciskowy	DA 40/65	5
16	Pierścień rozprężno-zaciskowy	DA 42/75	1
17	Pierścień rozprężno-zaciskowy	DA 55/85	2
18	Pierścień rozprężno-zaciskowy	DA 60/90	0
19	Pierścień rozprężno-zaciskowy	DA 75/115	2
20	Pierścień rozprężno-zaciskowy	DA 80/120	2
21	Pierścień rozprężno-zaciskowy	EE 35/60	8
22	Pierścień rozprężno-zaciskowy	EE 40/75	0
23	Pierścień rozprężno-zaciskowy	EE 45/75	18
24	Pierścień rozprężno-zaciskowy	EE 50/80	7
25	Pierścień rozprężno-zaciskowy	EE 60/90	2
26	Pierścień rozprężno-zaciskowy	GG 35/60	8
27	Pierścień rozprężno-zaciskowy	GG 40/65	8
28	Pierścień rozprężno-zaciskowy	GG 45/75	18
29	Pierścień rozprężno-zaciskowy	GG 50/80	8
30	Pierścień rozprężno-zaciskowy	GG 55/85	8
31	Pierścień rozprężno-zaciskowy	GG 65/95	6
32	Pierścień rozprężno-zaciskowy	GG 70/110	29
33	Pierścień rozprężno-zaciskowy	GG 75/115	8
34	Pierścień rozprężno-zaciskowy	GG 80/120	8
35	Pierścień rozprężno-zaciskowy	GG 110/155	3
36	Pierścień rozprężno-zaciskowy	GG 120/165	0
37	Pierścień rozprężno-zaciskowy	GG 150/200	0
38	Pierścień rozprężno-zaciskowy	GG 190/250	0
39	Pierścień rozprężno-zaciskowy	GG 280/355	0